

**IMPORTANTE:**

- 1) Feche sempre a tampa "A" antes de accionar a pá.
- 2) Não deixe o selector na posição de "frio" durante mais de 2 minutos.
- 3) Depois de desligar o aparelho, tendo ele estado na posição de "frio", aguarde sempre pelo menos 5 minutos antes de o ligar novamente.
- 4) O aparelho nunca deve ser deitado de lado ou virado ao contrário.

**DESCRIÇÃO**

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>A) Tampa</li> <li>B) Pá batedora</li> <li>C) Cesto do recipiente amovível</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>D) Selector de funções</li> <li>E) Grelha de ventilação</li> <li>F) Pega de transporte</li> <li>G) Pá</li> </ul> |
|---|---|

**ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA**

**Leia atentamente este manual de instruções antes de utilizar o aparelho. Só assim poderá obter os melhores resultados e a máxima segurança de utilização. Conserve cuidadosamente este manual para eventuais consultas futuras.**

- Antes da utilização, certifique-se de que a tensão da rede corresponde à indicada na chapa de características do aparelho. Ligue o aparelho apenas a circuitos e tomadas de alimentação com uma capacidade mínima de 10A e dotados de uma ligação à terra eficaz.
- Em caso de incompatibilidade entre a tomada e a ficha do aparelho, mande substituir a tomada por outra de tipo adequado, recorrendo a pessoal qualificado.
- A segurança eléctrica deste aparelho só é garantida se o mesmo estiver devidamente ligado à terra conforme previsto pelas normas de segurança eléctrica vigentes. O fabricante declina toda e qualquer responsabilidade por eventuais danos provocados pela falta de ligação à terra do equipamento.  
Em caso de dúvida, contacte uma pessoa profissionalmente qualificada.
- Após a remoção da embalagem, certifique-se da integridade do aparelho. Em caso de dúvida, não o utilize. Contacte um técnico qualificado.
- Os elementos da embalagem (sacos de plástico, esferovite, etc.) não devem ser deixados ao alcance das crianças, pois constituem potenciais fontes de perigo.
- É desaconselhável a utilização de adaptadores, tomadas múltiplas e/ou extensões. Se a sua utilização de tornar indispensável, utilize apenas adaptadores simples ou múltiplos e extensões que estejam em conformidade com as normas de segurança vigentes. Tenha, porém, o cuidado de não ultrapassar o limite de potência indicado no adaptador.
- Este aparelho só deve ser utilizado para fins domésticos. Qualquer outra utilização é considerada inadequada e, logo, perigosa.
- O fabricante declina toda e qualquer responsabilidade por eventuais danos provocados por uma utilização inadequada, errada e irracional do aparelho, bem como por reparações efectuadas por pessoal não qualificado.

- O aparelho nunca deve ser deitado de lado ou virado ao contrário.
- Quando o compressor parar, aguarde sempre pelo menos 5 minutos antes de o ligar novamente.
- Utilize a máquina longe de fontes de calor, mantendo-a a pelo menos 20 cm de paredes ou objectos passíveis de limitarem a livre circulação do ar.
- Não retire a tampa com a pá em movimento.

A utilização de qualquer aparelho eléctrico implica a observância de algumas regras fundamentais.

**Em particular:**

- Não toque no aparelho com as mãos ou os pés molhados ou húmidos. Não mergulhe o aparelho em água.
- Não utilize o aparelho em casas de banho.
- Não puxe o cabo de alimentação, ou o próprio aparelho.
- Não deixe o aparelho ligado inutilmente sem vigilância, pois ele pode tornar-se uma fonte de perigo. Antes de efectuar qualquer operação de limpeza ou de manutenção, desligue o aparelho da rede de alimentação eléctrica, retirando a ficha da tomada.
- Em caso de avaria e/ou mau funcionamento do aparelho, desligue-o e não tente repará-lo.
- Para eventuais reparações, contacte apenas um Centro de Assistência autorizado pelo fabricante e exija a utilização de peças sobresselentes originais. A não observância desta norma poderá comprometer a segurança do aparelho.
- Quando decidir deixar de utilizar o aparelho, inutilize-o, cortando-lhe o cabo de alimentação, depois de retirar a ficha da tomada.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deverá ser substituído pelo fabricante ou pelo seu serviço de assistência técnica, de modo a evitar qualquer risco.
- Retire a ficha da rede de alimentação quando o aparelho não estiver a ser utilizado. Não deixe o aparelho ligado inutilmente.

## ADVERTÊNCIAS PARA A ELIMINAÇÃO CORRECTA DO PRODUTO NOS TERMOS DA DIRECTIVA EUROPEIA 2002/96/EC.



No fim da sua vida útil, o produto não deve ser eliminado juntamente com os resíduos urbanos. Pode ser depositado nos centros especializados de recolha diferenciada das autoridades locais ou, então, nos revendedores que forneçam este serviço.

Eliminar separadamente um electrodoméstico permite evitar possíveis consequências negativas para o ambiente e para a saúde pública resultantes de uma eliminação inadequada, além de que permite recuperar os materiais constituintes para, assim, obter uma importante poupança de energia e de recursos. Para assinalar a obrigação de eliminar os electrodomésticos separadamente, o produto apresenta a marca de um contentor do lixo com uma cruz por cima.

### INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

#### MONTAGEM E DESMONTAGEM

Para desmontar o aparelho, retire a tampa e desencaixe a pá do perno situado no centro do cesto. De seguida, retire o cesto. Para montar novamente o aparelho, insira o cesto premindo com as mãos o respectivo rebordo, de cima para baixo (fig. 1). Introduza a pá e aplique a tampa.

#### FUNCIONAMENTO

Monte o aparelho procedendo conforme descrito no capítulo "MONTAGEM E DESMONTAGEM". Deite no cesto os ingredientes indicados na receita escolhida e coloque a tampa, rodando-a no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. Lembre-se que a capacidade máxima do cesto é de **600 g**.

Introduza a ficha numa tomada de alimentação adequada. Certifique-se de que não há qualquer obstáculo à livre circulação do ar através das respectivas grelhas laterais.

**Atenção:** não utilize o aparelho sem o cesto e certifique-se de que a sua superfície externa está devidamente seca antes de o inserir na respectiva sede.

Comece a trabalhar os ingredientes, rodando o selector para a posição desejada.

#### DESCRIÇÃO DO SELECTOR

O selector de funções tem 4 posições distintas:

 **Rotação da pá (compressor desligado)**  
Para mexer os ingredientes na primeira fase de elaboração do gelado. **Atenção:** não é possível inserir ingredientes no cesto com a pá em movimento.

 **Aparelho desligado**

 **Arrefecimento (acendimento do compressor)**  
Esta função permite-lhe adicionar os ingredientes

ou prová-los durante a preparação do gelado. Permite ainda parar a pá a fim de verificar a consistência do gelado.

**Atenção:** o tempo máximo de permanência do aparelho nesta posição não deve ultrapassar os **2** minutos. Uma permanência superior pode provocar graves danos no sistema mecânico de rotação da pá.

 **Rotação da pá e arrefecimento em simultâneo (com o compressor ligado)**

 Para a preparação do gelado.

Esta função deve ser interrompida quando o gelado atingir a consistência desejada.

Normalmente, o tempo máximo para cada ciclo de produção de gelado é de 1 hora.

Um funcionamento contínuo durante períodos superiores pode, devido à dureza excessiva do gelado, provocar graves danos no sistema mecânico de rotação da pá.

*Atenção: se a preparação dos ingredientes exigir a utilização de uma batedeira (ex: bater claras em castelo, bater ovos e açúcar, etc.), é aconselhável preparar os ingredientes num recipiente à parte. Quando estiver tudo pronto, deite o conteúdo no cesto da máquina. Neste caso, seleccione directamente a função  *

#### UMA VEZ PREPARADO O GELADO...

Quando o gelado estiver pronto, desligue o aparelho e coloque o selector na posição "0".

Retire, depois, a tampa, a pá batedora, o cesto e utilize a pá fornecida para transferir o gelado para um outro recipiente.

#### LIMPEZA E TRANSPORTE

**Antes de qualquer operação de limpeza, desligue o aparelho e coloque o selector na pos. "0". Retire a ficha da tomada de alimentação.**

Lave sempre cuidadosamente as partes da máquina que estão em estreito contacto com as substâncias alimentares sempre que utilizar o aparelho.

A pá, o cesto e a tampa também podem ser lavados na máquina de lavar loiça.

Seque cuidadosamente o fundo do compartimento do cesto (fig. 2) para evitar que se forme gelo durante a preparação do gelado, situação passível de prolongar o tempo de elaboração do próprio gelado.

**O aparelho nunca deve ser deixado de lado ou virado ao contrário.**