



DESCRIÇÃO

- A** Pega
B Botão do enrolador do cabo
C Gancho para posição de paragem na vertical
D Botão ON/OFF
E Grelha de saída de ar
Cabo com telecomando (apenas em alguns modelos)
F Transmissor do sinal de infravermelhos (a presença de dois emissores permite a transmissão do sinal de todas as posições de trabalho).
G Botão "Power Control" (selecção do nível de potência de aspiração)
H Botão "StopVac" (pausa durante o trabalho de aspiração)
I Tapa do compartimento das pilhas do telecomando
J Aletas para extracção do cabo
K Porta-acessórios

- L** Tubo flexível
M Tubos de extensão telescópico ou rígidos
N Escova para tapetes/pavimentos de duas posições
O Bocal para cantos
P Bocal com pincel (se incluído)
Q Bocal multi-usos para estofos
R Alça
Painel de controlo A (modelos com telecomando)
S Indicador de saco cheio
T Indicadores do nível de potência
U Tecla de diminuição da potência
V Tecla de aumento da potência
W Receptor do sinal de infravermelhos
Painel de controlo B (modelos com regulação da potência)
S Indicador de saco cheio
T Indicadores do nível de potência
U Tecla de diminuição da potência
V Tecla de aumento da potência

ADVERTÊNCIAS

- Leia atentamente o manual de instruções e conserve-o para eventuais consultas futuras.
- Antes da utilização, certifique-se de que a tensão da rede corresponde à indicada na chapa de características do aparelho.
- Ligue o aparelho apenas a tomadas de alimentação com uma capacidade mínima de 10 A.
- **Retire sempre a ficha da tomada de alimentação quando o aparelho não estiver a ser utilizado e antes de efectuar qualquer operação de manutenção ou de limpeza do próprio aparelho.**
- Nunca lave o aparelho com tricloroetileno ou outros solventes.
- Não aspire líquidos.
- Nunca deixe o aparelho ligado sem vigilância. Mantenha-o fora do alcance das crianças e de pessoas incapacitadas.
- Não ligue o aparelho se tiver dúvidas quanto a eventuais defeitos do mesmo.
- Qualora sussista il dubbio che l'apparecchio sia difettoso è bene non metterlo in funzione.
- Não extraia o cabo de alimentação para além do sinal vermelho incluído no próprio cabo. O sinal amarelo, situado antes do vermelho, indica que o cabo está prestes a chegar ao fim.
- Para eventuais reparações e aquisição de acessórios, contacte directamente um Centro de Assistência Técnica autorizado.
- O fabricante declina toda e qualquer responsabilidade por eventuais danos resultantes de adulterações e de uma utilização inadequada ou errada do aparelho.
- **A substituição do cabo de alimentação só deve ser feita por um Centro de Assistência autorizado.**
- Nunca puxe o cabo de alimentação, ou o próprio aparelho, para retirar a ficha da tomada.
 - Não passe com o aparelho por cima do cabo eléctrico.
 - Não aspire fósforos, cinzas e pontas de cigarro ainda acesas.
 - Não utilize o aparelho em superfícies molhadas.
 - Não obstrua o bocal de aspiração ou de saída do ar.
 - Não aspire agulhas, pregos ou fios.



O fabricante reserva-se o direito de efectuar alterações nos aparelhos e nos acessórios fornecidos sem qualquer aviso prévio.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Montagem do aparelho

Introduza o tubo flexível no lugar previsto no aparelho e empurre-o até encaixá-lo (Fig. 1). Para extrair o tubo flexível, prima a alavanca lateral de fixação e puxe o tubo flexível para fora (Fig. 2).

Tubos de extensão telescópico ou rígidos (M)

Ligue o tubo telescópico à extremidade do cabo do tubo de aspiração flexível.

O tubo telescópico permite aumentar o comprimento do tubo conforme a medida necessária (fig. 3)

No caso das versões sem tubo telescópico, una os dois tubos rígidos (fig. 4), ligue-os ao cabo do tubo flexível e aplique na outra extremidade o bocal desejado.

N.B: Todos os acessórios de aspiração podem ser ligados tanto directamente ao cabo do tubo flexível como ao tubo telescópico ou rígido.

UTILIZAÇÃO DOS ACESSÓRIOS DE LIMPEZA

- **Alça a tiracolo** (fig. 5)
Para facilitar as mais variadas utilizações é possível usar a alça a tiracolo fornecida, a qual pode ser facilmente colocada no aparelho.
- **Escova para tapetes/pavimentos de 2 posições**
Pos. 1: para limpar pavimentos duros, cerdas para fora (fig. 6).
Pos. 2: para limpar tapetes e alcatifas, cerdas para dentro (fig. 7).
- **Bocal multi-usos para estofos** (fig. 8) (apenas em alguns modelos)
Para limpar estofos, colchões, roupa, assentos de automóveis, etc.
- **Bocal para cantos** (fig. 9)
para limpar radiadores, cantos, rebordos, gavetas, etc.
- **Bocal com pincel** (fig. 10) (apenas em alguns modelos)
É dotado de uma articulação para facilitar as operações de limpeza e é particularmente adequado para eliminar o pó de tecidos, móveis, livros, cortinas, molduras e roupa.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Antes de utilizar o aparelho, puxe todo o cabo de alimentação para fora e, de seguida, insira a ficha na tomada. Para enrolar o cabo, retire a ficha da tomada e prima o botão do enrolador do cabo  (fig. 11).

Funcionamento

O aspirador é ligado e desligado premindo ligeiramente o botão **ON/OFF**  (D) (fig. 12). Nos modelos com telecomando, prima o interruptor para tornar o telecomando operativo.

Modelos com telecomando:

Durante o trabalho de limpeza é possível interromper a aspiração premindo o botão  (H) "StopVac" do telecomando; para retomar as operações de limpeza, prima o botão "Power Control" (G). O uso do telecomando é eficaz graças à presença de dois emissores que permitem a transmissão do sinal tanto de frente como de trás; lembre-se, porém, que o telecomando deve ser direccionado para o aparelho.

Nota: O botão  (H) "StopVac" interrompe a aspiração mas não desliga o aparelho: para o desligar, prima o botão **ON/OFF**  (D). Do mesmo modo, para ligar o aparelho, é sempre necessário premir o botão **ON/OFF**  (D).

Regulação electrónica da potência de aspiração (nos modelos com esta função)

A regulação electrónica permite variar a potência de aspiração conforme o tipo de superfície a limpar.

Pode, assim, desfrutar da máxima potência do aparelho quando tiver de aspirar o pó de tapetes ou pavimentos duros (mármore, cerâmica, tijoleira, etc.) ou utilizar uma força de aspiração reduzida quando tiver de limpar cortinas ou outros tecidos leves.

Premindo o botão + ou - situado no aparelho (U ou V) e, nos modelos que o possuem, no telecomando (tecla G) (fig. 13), é possível escolher entre os três níveis de potência disponíveis: no aparelho acender-se-á o indicador luminoso relativo à escolha feita (fig. 14).

Nota: nos modelos com telecomando, também é possível regular a potência no caso de pilhas gastas utilizando o botão + ou - (U ou V) no aparelho..

LIMPEZA

Indicador de saco cheio (Fig. 15)

O indicador de saco cheio (**S**) assinala o momento de mudar o saco de papel ou quando há uma obstrução nos acessórios.

É aconselhável mudar o saco antes que o indicador fique vermelho em todo o seu comprimento para garantir uma melhor higiene e qualidade do ar reemitido para o ambiente.

Substituição do saco de papel

Para mudar o saco de papel, puxe a alavanca de abertura do compartimento de recolha do pó (fig. 16) e levante a tampa; extraia o saco com cautela, puxando para si próprio a alavanca de fixação (fig. 17). O saco desloca-se-á, assim, para trás e poderá ser facilmente removido. Introduza nas calhas previstas o novo saco de papel e empurre-o até ao fim. O saco fornecido com o aparelho tem um prático fecho para evitar que o pó saia; para fechar a abertura, basta puxar o rebordo de papel até fechar a abertura (fig. 18). Encaixe novamente o suporte do saco e feche a tampa do aparelho exercendo uma ligeira pressão. Recomendamos uma substituição frequente do saco de recolha de pó quando se aspira sujidade muito fina, como farinha, pó de talco, etc.

NOTA:

O aparelho possui um dispositivo de segurança que não permite fechar a tampa do compartimento de recolha de pó na ausência do saco de papel.

Filtro de protecção do motor

Para assegurar uma longa durabilidade do aparelho e proteger o motor é essencial limpar o filtro de protecção do motor.

Para aceder ao filtro, abra o compartimento de recolha de pó, retire o saco de papel e remova o filtro (fig. 19). Se o filtro não estiver demasiado sujo, retire simplesmente o pó. Se o filtro estiver muito sujo, lave-o e seque-o. Certifique-se de que o filtro está seco antes de o voltar a instalar. Quando substituir o filtro, certifique-se de que ele fica devidamente inserido.

Microfiltro de saída do ar

Consoante o modelo, o seu aparelho está equipado com um microfiltro ou um filtro de alta eficiência (**HEPA Filter****). O filtro está sob as aberturas de saída de ar. Remova a grelha posterior (**E**) (fig. 20), retire o filtro e lave-o com água. Quando ele estiver completamente seco, volte a colocá-lo no lugar. Recomendamos que mude o filtro pelo menos a cada 5 sacos de recolha de pó

substituídos; para os modelos com filtro HEPA, é aconselhável a substituição a cada 4 sacos de recolha de pó.

** O filtro HEPA (High Efficiency Particulate Air) remove impurezas até 0,3 microns de tamanho, filtrando partículas de qualquer tipo e inclusivamente bactérias.

Depois de voltar a colocar o filtro no lugar, reposicione correctamente a grelha

Advertência:

Nunca utilize o aparelho sem filtro.

Nunca lave o filtro na máquina de lavar roupa e não o seque com o secador de cabelo.

POSIÇÃO DE PARAGEM NA VERTICAL

O aspirador possui um gancho na base do mesmo para a posição de paragem na vertical (**C**) para que possa arrumar o aparelho de forma segura e organizada (Fig. 21). O aspirador possui um prático sistema de paragem na vertical para o caso de ter de interromper a operação de limpeza por alguns instantes. Introduza o suporte, situado na articulação da escova (**N**), no gancho (**C**) situado na parte posterior do aparelho (Fig. 22).

ADVERTÊNCIA

Um funcionamento irregular do aparelho (potência reduzida, ruído anómalo ou paragem completa) poderá estar associado a obstruções nos bocais ou nos tubos de aspiração ou, então, a avarias nos componentes eléctricos.

Verifique, por isso, os bocais, os sacos de papel e o filtro de protecção do motor. Para **eliminar eventuais obstruções no tubo flexível**, é possível desencaixar o tubo flexível da pega e da união premindo simplesmente as aletas (**J**) (fig. 23) e retirando o tubo. Para montar novamente o tubo flexível + pega + união, prima as aletas e reintroduza o tubo. Se a anomalia não estiver relacionada com nenhum destes factores, leve o aparelho a um centro de assistência autorizado.

ADVERTENCIAS PARA LA ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO SEGÚN ESTABLECE LA DIRECTIVA EUROPEA 2002/96/CE.



Al final de su vida útil, el producto no debe eliminarse junto a los desechos urbanos. Puede entregarse a centros específicos de recogida diferenciada dispuestos por las administraciones municipales, o a distribuidores que facilitan este servicio. Eliminar por separado un electrodoméstico significa evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud derivadas de una eliminación inadecuada y permite reciclar los materiales que lo componen, obteniendo así un ahorro importante de energía y recursos. Para subrayar la obligación de eliminar por separado los electrodomésticos, en el producto aparece un contenedor de basura móvil tachado.