

PORTUGUÊS



Ler com muita atenção este Manual de Instruções

Conservar cuidadosamente este Manual de Instruções

Prezado Cliente, cada produto nosso é o resultado de meticulosos testes técnicos suportados por uma consolidada experiência no projecto e na produção de electrodomésticos para a limpeza da casa. Preparamos este livrete para que possa aproveitar da melhor maneira

das qualidades deste aparelho.

Recomendamos, portanto, que o leia em todas as suas partes antes de utilizar o aparelho. Temos certeza de que, observando as nossas sugestões, poderá utilizar o seu aparelho durante muito tempo e com a máxima satisfação.

Descrição

- 1) Punho pega
- 2) Cabo de alimentação
- 3) Botão de acendimento e regulador força aspirante (*Versão electrónica*)
Tecla interruptor acceso/apagado (*Versão automática*)
- 4) Portinhola do vão de microfiltros da saída do ar
- 5) Casco superior
- 6) Alavanca de abertura dos semi-cascos
- 7) Casco inferior
- 8) Escova tapetes/pavimentos
- 8a) Acessório parquet (se previsto)
- 9) Indicador do saco recolhedor de pó

Advertências

- 1) Antes do uso verificar que a tensão de rede corresponda àquela indicada na placa de dados do aparelho. Conectar o aparelho só nas tomadas de corrente com capacidade mínima de 10A para 220/240V, 16A para 120V e dotadas de uma ligação terra eficaz.
- 2) Antes de pôr a funcionar o aparelho verificar que os filtros necessários estejam no próprio sítio.
- 3) Controlar os filtros periodicamente e, se for o caso, escová-los ou substituí-los
- 4) Após a eventual lavagem dos filtros que o requeiram, verificar que estejam perfeitamente enxutos antes de inseri-los novamente em seus sítios.
- 5) Não aproximar o orifício de aspiração aos olhos, ouvidos, nariz, etc., quando o aparelho estiver a funcionar.
- 6) Não aspirar corpos incandescentes, tições,

pontas de cigarro, etc.

- 7) Tirar sempre a ficha da tomada de corrente quando não se utiliza o aparelho ou antes de efectuar qualquer operação de manutenção ou limpeza do mesmo.
- 8) Não tentar pôr a funcionar um aparelho que apresente defeitos.
- 9) Não passar com o aparelho sobre o cabo eléctrico, pode estragar o isolamento.
- 10) Não se deve nunca puxar o cabo de alimentação do aparelho para tirar a ficha da tomada de corrente.
- 11) Manter o aparelho longe do alcance de crianças ou de pessoas incapazes.
- 12) Usar o aparelho só para fins domésticos, conforme descrito no livrete de instruções.
- 13) Para os reparos, consultar exclusivamente o próprio revendedor ou directamente um Centro de Assistência Técnica.

O fabricante reserva-se a possibilidade de modificar os aparelhos e a dotação de acessórios sem obrigação de aviso prévio. Para manter inalterada a eficiência do aparelho e não invalidar a garantia, recomenda-se o utilizar exclusivamente sobressalentes e acessórios originais.

Montagem do aparelho

(fig.1 e fig.2)

Verificar que o filtro esteja bem inserido no casco (7). Prender os dois cascos, tendo o cuidado de enganchar o dente do casco (5) ao sítio do casco (7). Enganchar a alavanca (6) do casco inferior ao dente (A) do casco superior da vassoura e pressionar para baixo a alavanca até sentir o estalo de travagem.

Montagem do cabo (fig. 3)

- Desparafusar o parafuso de fixação e retirá-lo do seu sítio.
- Inserir a pega apertando bem até o fundo e tendo o cuidado de fazer com que os furos de passagem do parafuso da pega e do corpo da vassoura coincidam. O cabo eléctrico deve passar pelo encaixe próprio colocado na base da pega; durante esta operação deve-se tomar cuidado para não danificar o cabo eléctrico.
- Inserir o parafuso de fixação e parafusá-lo firmemente.

Montagem dos acessórios

Para um enganche perfeito dos acessórios ao corpo da máquina é preciso empurrar bem até o fundo.

- A) Escova tapetes/pavimentos: aspira eficazmente o pó, quer dos pavimentos

duros, quer dos tapetes ou moquetas. Para aspirar dos pavimentos duros a alavanca da escova deve ser carregada no lado que traz o símbolo (▲) sedas para fora. Ao contrário, para a aspiração dos tapetes e das moquetas, a alavanca deverá ser carregada no lado oposto (▼) sedas para dentro.

Acessório parquet (se previsto): Ideal para aspirar o pó dos pavimentos em madeira. Aplicar o acessório na escova de tapetes e pavimentos, como representado na figura.

- B) Boca para todos os usos: indicada especialmente para a limpeza de sofás, cadeiras, tapeçaria, interior de automóveis, cobertores, colchões, cortinas, etc.
- C) Boca para fissuras: utilíssima para limpar esquinas, bordas, gavetas e todos os lugares difíceis de alcançar com os demais acessórios.

Funcionamento do aparelho

Acendimento

Versão automática (fig. 4): carregar na tecla interruptor (3)

Versão electrónica (fig. 4a): rodar o botão (3) no sentido do relógio e acender da seguinte forma:

- máxima potência: é aconselhada para pavimentos têxteis, esquinas, bordas e sujidade pesada (pedrinhas, migalhas de pão, etc.)
- potência média: permite poupar energia eléctrica, é mais silenciosa e é mais do que suficiente para eliminar o pé dos pavimentos duros e das tapeçarias.
- potência mínima: é indispensável para aspirar de objectos delicados e leves, por exemplo acabamentos têxteis de tecido leve, pois evita que o tecido seja chupado dificultando a operação de limpeza.

Gancho para soltar o cabo eléctrico (fig. 5)

Para desenrolar mais rapidamente o cabo enrolado nos dois ganchos, é suficiente rodar o gancho superior e o cabo desenrola-se imediatamente.

Para limpar sob móveis baixos (fig. 6)

Inserir no aparelho o tubo rígido de extensão, em seguida inserir o acessório idóneo para o tipo de limpeza que se deseja efectuar. Para obter uma aspiração óptima é preciso rodar para direita ou para esquerda o corpo do aparelho, procedendo para ante/para trás a limpar.

Para limpar lugares altos ou o teto

Inserir, empurrando até o fundo, o tubo rígido de extensão e o acessório de limpeza idóneo. Utilizar as duas mãos para segurar a vassoura eléctrica.

Indicador do saco recolhedor de pó (9)

Está situado na parte inferior da vassoura e fica ligado quando o conduto está obstruído ou quando o saco de papel que serve para recolher o pó está demasiadamente cheio.

Substituição do saco filtro (fig. 7)

Desenganchar o casco inferior do casco superior carregando na alavanca de fixação (6), levantar a alça e extrair o porta-filtro puxando para o externo. Em seguida tirar o saco do porta-filtro e substituí-lo com um novo, introduzindo o colar de papelão na boca própria para o porta-filtro. Inserir o porta-filtro tendo o cuidado de fazer com que coincida com as duas guias superiores, situadas na metade inferior do aparelho empurrando até o fundo.

Limpeza e manutenção do aparelho

Antes de efectuar qualquer operação de manutenção tirar a ficha da tomada de corrente.

Manutenção do filtro e do motor (fig. 8)

Para obter a máxima eficácia na aspiração, o melhor rendimento do motor e ausência de partículas de pó no ar em saída, é necessário manter o filtro da vassoura sempre limpo (A) e lavá-lo periodicamente com água fria e detergente comum. Verificar que esteja bem enxuto antes de utilizá-lo novamente.

Limpeza e substituição dos microfiltros de saída do ar (fig. 9)

Os microfiltros de saída do ar devem ser mantidos limpos e a cada 2-3 meses (aproximadamente) devem ser substituídos, para evitar a circulação de bactérias no ar. Abrir a grelha carregando levemente a pequena alavanca para baixo e em seguida puxá-la para o externo. Proceder então na limpeza ou na substituição dos microfiltros.

Para guardar o aparelho

Enrolar o cabo nos ganchos próprios (fig. 5) e, utilizando o furo situado na parte superior da pega, pendurar a vassoura num gancho ou num prego fixado na parede.