

AVERTISMENTE PRIVIND SIGURANȚA

- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit de către fabricant sau de serviciul său de asistență tehnică, astfel încât să se prevină orice fel de riscuri.
- Aparatul nu trebuie pus să funcționeze prin intermediul unui timer extern sau printr-un dispozitiv de comandă de la distanță.
- Acest aparat este destinat exclusiv pentru uzul casnic. Nu este prevăzută folosirea în: medii folosite ca bucătării pentru personalul magazinelor, birourilor și alte spații de lucru, agriturismo, hoteluri, moteluri și alte structuri receptive, de închiriere camere.
- Trebuie să fie utilizat în mod exclusiv doar conectorul De'Longhi KS-122D furnizat în dotare.
- Aparatul poate fi utilizat și de copiii în vârstă de peste 8 ani și de persoane cu capacități psiho-fizico-senzoriale reduse sau cu experiență și cunoștințe insuficiente, cu condiția să fie supravegheate cu atenție și instruite asupra utilizării în siguranță a aparatului și asupra pericolelor pe care acestea le implică. Supravegheați copiii, asigurându-vă că nu se joacă cu aparatul.
- Operațiile de curățare și întreținere nu pot fi executate de copii, decât dacă aceștia au peste 8 ani și sunt supravegheați în permanență.
- Nu țineți la îndemâna copiilor sub 8 ani aparatul și cablul de alimentare.
- Înainte de a începe operațiile de curățare, extrageți ștecherul cablului de alimentare din priză de curent și întrerupeți conectorul. Locașul conectorului din aparat trebuie să fie bine uscat înainte de o nouă utilizare.
- Utilizați întotdeauna aparatul pe o suprafață dreaptă, uscată și rezistentă la căldură la o înălțime de cel puțin 85 cm, care să nu fie la îndemâna copiilor.
- Nu poziționați produse inflamabile în apropierea aparatului.
- Lăsați plita să se răcească (timp de cel puțin 30 minute) înainte de pune mâna pe ea.
- AVERTISMENT: nu utilizați cu acest aparat cărbuni sau combustibile asemănătoare.
- ATENȚIE: nu întoarceți plita antiaderentă dacă nu este complet rece.
- ATENȚIE: pentru a reduce riscul de incendiu, gătiți doar cu tăvița de colectare grăsimi montată. Pentru a deconecta aparatul nu trageți de cablul de alimentare, ci acționați asupra ștecherului.
- Nu lăsați aparatul aprins fără supraveghere, ar putea constitui sursă de pericole.
- Temperatura suprafețelor aparatului ar putea fi ridicată în timpul funcționării.
- Materialele și componentele aparatului care vin în contact cu produsele alimentare sunt conforme cu dispozițiile regulamentului European 1935:2004.

DESCRIERE (pag. 3)

1. Plită antiaderentă reversibilă
2. Tăviță de colectare grăsimi
3. Dispozitiv de siguranță
4. Bază
5. Conector

Aparatul poate fi utilizat în două moduri (plită reversibilă).

- Plita cu suprafață striată este adecvată pentru frigerea felilor de carne, coteletelor și altora asemănătoare.
- Plita cu suprafață netedă se va utiliza pentru gătirea creveților, ouălelor, legumelor feliate și altora asemănătoare.

INSTALAREA ȘI ÎNTREȚINEREA

La prima utilizare

- Îndepărtați tot materialul de ambalare și etichetele promoționale de pe placă și tăviță.
- Scoateți conectorul și curățați plita de frigere și baza, spălându-le cu apă și săpun. Limpeziți și ștergeți bine. Asigurați-vă că locul conectorului de pe plită este complet uscat.
- Tratați suprafața de frigere aplicând un strat subțire de ulei vegetal sau un spray antiaderent de bucătărie. Îndepărtați uleiul în exces.

Pregătirea aparatului

- Așezați baza pe un plan de lucru. Introduceți tăvița de colectare grăsimi din metal. Dispuneți în mod corect plita de frigere pe bază. Priza plitei trebuie să se găsească pe aceeași parte a dispozitivului de siguranță.
- Nu utilizați aparatul dacă nu a fost instalat conform procedurii indicate la pagina 3.

Aprinderea aparatului

- Introduceți complet conectorul în priza plitei. Nu este posibilă introducerea completă a conectorului dacă plita nu este

montată în mod corect pe bază.

- Introduceți ștecherul cablului de alimentare într-o priză electrică.
- Reglați selectorul de temperatură la valoarea maximă. Se va aprinde indicatorul luminos. Preîncălziți timp de 4-6 minute. Este normal ca în timpul preîncălzirii indicatorul să se aprindă și stingă în mod periodic.
- Pentru o rumenire perfectă și pentru a imprima semne de grill pe hamburger, fripturi, cremvuști, cârnați, bucăți de pește, piept de pui și alte cărnuri, asigurați-vă că selectorul de temperatură se află în poziția 3. Pentru a încălzi alimente deja gătite înainte, a menține mâncarea la cald sau pentru a găti alimente mai delicate care necesită temperaturi de frigere mai reduse, poziționați selectorul pe 1 sau 2.

Stingerea aparatului

- După terminarea frigerii, setați selectorul de temperatură la ●.
- Extrageți ștecherul cablului de alimentare din priza de curent și lăsați aparatul să se răcească înainte de a-l curăța sau de a-i scoate componentele.
- Pentru a mânui aparatul utilizați respectivele mânere.

Timpi de frigere

- Utilizați următorul tabel ca referință pentru cantitățile și timpii de frigere. Timpii de frigere indicați sunt aproximativi. Timpul necesar pentru frigere poate varia în funcție de temperatura plitei, a aerului înconjurător și de alimentul însuși. Alimentele de gătit trebuie să fie întotdeauna la temperatura mediului ambiant. Nu puneți niciodată direct pe plită alimente congelate: ar putea să devină tari. Controlați cu atenție alimentele și reglați timpul de frigere în funcție de necesități. Pentru o frigere mai uniformă, întoarceți frecvent alimentele.

Alimente	Timp aproximativ (minute)	Probă de frigere
Friptură	8 - 15	Până la gradul de frigere dorit
Costiță	8 - 15	Frigerea dorită
Antricoate de porc, fără os	15 - 20	Carnea nu trebuie să mai fie roz
Bucăți de pui	25 - 30	Înțepați cu un cuțit; trebuie să iasă un lichid deschis la culoare
Hamburger de 1 cm grosime	8 - 10	Carnea nu trebuie să mai fie roz
Cârnați / mici	12 - 15	Carnea nu trebuie să mai fie roz
Cremvuști	8 - 10	Bine rumenit
Pește întreg	8 - 10	Aspect opac, se desface dacă se atinge cu furculița
Fileuri de pește	10 la fiecare 2,5 cm grosime	Aspect opac, se desface dacă se atinge cu furculița

SUGESTII PENTRU FRIGERE

- Pentru un rezultat mai bun, înainte de frigere preîncălziți plita.
- În general, pentru frigerea pe plită sunt indicate felii de carne moale.
Cărnurile un pic mai tari se pot înmuia dacă sunt lăsate la marinat în timpul nopții.
- Pentru a evita zgărirea suprafeței de frigere când se întorc alimentele, utilizați mereu o spatulă din plastic sau lemn.
Peștele și carnea ar trebui, dacă este posibil, să fie întoarse o singură dată.
Întoarcerea repetată a alimentelor nu este necesară, acestea devenind mai uscate.
Nu tăiați niciodată alimentele pe suprafața plitei.
- Pentru a frige legume, pește sau carne slabă, ungeți suprafața de frigere cu un spray de bucătărie sau cu un strat subțire de ulei vegetal. Pentru a frige carne cu părți de grăsime, sau alimente marinate, nu este necesară ungerea plitei.
- Nu frigeți niciodată prea mult carnea.
- Dacă alimentele se lipesc de plită, curățați-i suprafața din când în când frecând-o cu o bucată de hârtie absorbantă îmbibată cu ulei.

Notă

- Este foarte normal ca la prima utilizare plita să emane un ușor miros și un pic de fum.
- După terminarea frigerii și atunci când aparatul va fi complet rece (sunt necesare cel puțin 30 de minute), curățați suprafața plitei netede sau a plitei striate utilizând o spatulă din plastic. Dacă această ustensilă de curățat este folosită timp prea îndelungat pe o suprafață caldă, plasticul ar putea să se topească.

MENTINEREA ȘI CURĂȚAREA

- După terminarea frigerii, scoateți ștecherul din priză de curent și lăsați aparatul să se răcească complet înainte de orice operație de curățare.
Nu deplasați niciodată aparatul când este încă cald.
- Extrageți conectorul. Dacă este necesară curățarea aparatului, utilizați o cârpă umezită.
NU INTRODUCEȚI NICIODATĂ CONECTORUL ÎN APĂ SAU ÎN ORICARE ALT LICHID.
- Ridicați plita de pe bază și eliminați grăsimea în exces colectată în tăvița din metal. Plita antiaderentă poate fi spălată în mașina de vase. Tăvița de colectare a grăsimii și baza din plastic trebuie spălate de mână.
- Pentru a curăța suprafețele de frigere nu utilizați bureți din

lână de oțel sau detergenți agresivi sau abrazivi, deoarece ar putea deteriora învelișul antiaderent.

Nu utilizați produse corozive pentru curățarea cuptoarelor, deoarece ar deteriora suprafața de frigere.

- Pentru a elimina alimentele lipite, ajutați-vă cu o spatulă din plastic. Spălați mânerul după fiecare utilizare. Ștergeți bine cu o cârpă moale sau o bucată de hârtie absorbantă.
- Cablul de alimentare nu trebuie să fie introdus în apă și nici în mașina de vase. Pentru a-l curăța ștergeți-l cu o cârpă moale.
- Locașul conectorului aparatului trebuie să fie bine uscat înainte de o nouă utilizare.

EXCLUDEREA RĂSPUNDERII

Componentele aparatului sunt actualizate în mod periodic.

Deaceia, anumite instrucțiuni, specificații sau imagini prezente în această documentație ar putea diferi ușor față de aparatul dumneavoastră.

Descrierile produsului conținute în acest manual au doar scop ilustrativ și nu se referă la situații specifice.

În legătură cu acestea, nu poate fi reclamat nici un drept cu valoare legală.

La terminarea vieții sale utile, produsul nu trebuie să fie eliminat împreună cu gunoiul urban



Poate fi predat la centrele speciale de colectare diferențiată amenajate de administrațiile regionale, sau la magazinele de desfacere care furnizează acest serviciu.

Eliminarea separată a unui aparat electric de uz casnic permite evitarea unor posibile consecințe negative pentru mediul înconjurător și pentru sănătate care derivă dintr-o eliminare a sa neadecvată și permite recuperarea materialelor din care este constituit în scopul obținerii unei importante economii de energie și de resurse.

Pentru a evidenția obligația de eliminare în mod separat a aparatelor electrice de uz casnic, pe produs este indicat simbolul lăzii de gunoi mobile barate.