

INTRODUCERE

Vă mulțumim că ați ales un produs De'Longhi. Vă invităm să dedicați câteva minute citirii acestor instrucțiuni de folosire, utile pentru evitarea situațiilor de pericol sau a avarierii aparatului.

Simboluri utilizate în aceste instrucțiuni

Avertismentele importante sunt semnalate de simbolurile enumerate mai jos. Este importantă respectarea avertismentelor. În cazul nerespectării avertismentelor s-ar putea verifica pericolul de electrocutare, răniri grave, arsuri, incendiu sau avarieri ale aparatului.



Pericol!

Nerespectarea poate cauza răniri ca urmare a electrocutării, punându-vă viața în pericol.



Important!

Nerespectarea poate fi sau este cauza rănirilor sau avarierii aparatului.



Pericol de arsuri!!

În cazul nerespectării, posibile arsuri sau opăriri.



Notă:

Acest simbol semnalează recomandări și informații importante pentru utilizator.

AVERTISMENTE IMPORTANTE

Avertismente pentru siguranță



Pericol!

- Pentru a evita riscul de electrocutare, nu introduceți în apă sau într-un alt lichid părțile electrice, suportul care conține ștecherul sau fierbătorul. Nu folosiți fierbătorul în baie sau în apropierea surselor de apă. Nu îl folosiți în exterior.
- Scoateți ștecherul din priză atunci când nu folosiți aparatul sau înainte de a-l curăța.
Lăsați fierbătorul să se răcească înainte de a-l curăța.
- Nu folosiți niciodată fierbătorul cu mâinile umede.
- Nu introduceți niciun instrument în fierbător. Utilizarea altor accesorii decât cele recomandate de producător poate cauza incendii, șocuri electrice sau leziuni.
- **Evitați scurgerile de fluide pe conector.**



Atenție!

- Aparatul este destinat exclusiv pentru fierberea apei. Orice altă utilizare este considerată improprie și ca urmare periculoasă. Producătorul își declină orice răspundere pentru eventualele daune provocate de utilizarea necorespunzătoare, improprie sau iresponsabilă și/sau pentru reparațiile efectuate de un personal neautorizat.
- Acest aparat este destinat exclusiv pentru uz domestic. Nu este prevăzută folosirea sa în: medii destinate bucătăriei pentru personalul din magazine, birouri și alte spații de lucru, structuri agroturistice, hoteluri, moteluri sau alte structuri de primire, închirieri camere.
- Fiți atenți când turnați apă, nu înclinați prea tare fierbătorul. Apa poate pătrunde în mecanismul de pornire.
- Acest aparat poate fi utilizat de copiii în vârstă de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de persoane fără experiență și cunoștințe, cu condiția ca acestea să fie supravegheate cu atenție și instruite cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și să fie conștiente de riscurile legate de aceasta.
Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea nu trebuie să fie executate de copii cu excepția cazului în care aceștia au peste 8 ani și sunt supravegheați. Nu țineți aparatul și cablul la îndemâna copiilor mai mici de 8 ani.
- Este necesară o supraveghere atentă atunci când aparatul

este utilizat în apropierea unui copil.

- Nu folosiți fierbătorul pe un plan înclinat.
- Nu folosiți fierbătorul în caz de deteriorare a părților electrice sau a ștecherului, dar nici în caz de funcționare defectuoasă a fierbătorului sau de defecțiune.

Pentru evitarea pericolelor, duceți aparatul la un centru de service autorizat pentru eventuale reparații.



Pericol de arsuri!!

- Nu atingeți părțile calde, cum ar fi corpul sau capacul fierbătorului. Utilizați elementele de prindere.
- **Nu scoateți capacul în timpul fierberii.**
- În interiorul fierbătorului apa se menține caldă pentru mult timp și după faza de fierbere, putând prezenta riscuri de arsuri. Se recomandă ținerea fierbătorului departe de marginea suprafeței de lucru și nu la îndemâna copiilor.
- Fiți atenți ca părțile electrice ale fierbătorului să nu iasă în afara marginii mesei sau a suprafeței de lucru.
- Evitați contactul cu aburul care iese din cioc atunci când se varsă, sau care iese din capac și din cioc în faza de umplere.
- Nu apropiați fierbătorul, baza electrică și părțile electrice de suprafețe calde, de gătit sau aragaze.
- **I se interzice utilizatorului înlocuirea cablului de alimentare al acestui aparat deoarece acest lucru necesită utilizarea unor instrumente speciale. În caz de avariere a cablului sau pentru înlocuirea acestuia, adresați-vă exclusiv unui centru de service autorizat de firma producătoare.**
- Dacă fierbătorul este umplut în exces, poate să apară situația de stropire cu apă clocotită.
- Suprafața rezistenței rămâne caldă și după utilizare.



Notă:

- Înainte de a umple fierbătorul, îndepărtați-l de pe suport.
- Nu mutați niciodată fierbătorul când acesta este în funcțiune.
- Nu folosiți fierbătorul pentru alte uzanțe decât cea de a încălzi apa.

- De'Longhi își declină orice răspundere în caz de folosire improprie a aparatului sau de nerespectare a prezentelor instrucțiuni.
- Nu folosiți fierbătorul fără capac sau filtru.
- Pozitionați fierbătorul în mod corect în baza sa înainte de a-l aprinde.
- **Folosiți fierbătorul numai cu baza electrică furnizată (și viceversa).**



Acest aparat este conform cu următoarele directive CE:

- Prezentul aparat este conform cu Directiva europeană 2004/108/CE privind compatibilitatea electromagnetică
- Materialele și accesoriile destinate contactului cu alimentele sunt conforme cu Regulamentul (CE) 1935/2004.



Eliminarea aparatului

În conformitate cu directiva Europeană 2002/96/EC, nu aruncați aparatul împreună cu gunoii domestic, ci duceți-l la un centru de colectare diferențiată oficială.

DESCRIEREA

- A** Filtru amovibil
- B** Capac amovibil
- C** Corpul fierbătorului
- D** Indicator luminos de aprindere
- E** Bază electrică la 360° cu înfășurător cablu
- F** Ștecher
- G** Buton de aprindere/stingere
- H** Indicator al nivelului de apă

Înainte de folosire

- Înainte de folosire verificați dacă aparatul nu a suferit daune în timpul transportului.
- Scoateți învelișul de pe fierbător și baza electrică.
- Scoateți toate etichetele de pe suprafețele externe, cu excepția etichetei cu indicații.
- Scoateți filtrul și spălați-l sub apa de la robinet perindându-l cu o periuță cu peri moi (fig. 2) (vezi pagina 66 "Scoaterea filtrului anticalcar").
- Umpleți cu apă fierbătorul și lăsați-l să fiarbă.
- Aruncați apa și limpeziți fierbătorul cu apă rece. Executați această operație de două ori pentru a elimina orice reziduu de prelucrare, etc.
- După ce ați limpezit fierbătorul, reintroduceți filtrul (fig. 3).

Folosirea fierbătorului

Cu baza electrică specială și conectorul central, puteți pune fierbătorul pe bază în orice unghi și din orice poziție.

- Trageți din baza de înfășurare cablu firul și reglați lungimea pentru a putea ajunge la priza pe care doriți să o folosiți (fig. 4).
- Nu lăsați ca firul electric să atârne de pe marginea suprafeței de lucru.

Umplerea

- Înainte de a-l umple, scoateți fierbătorul de pe baza sa.
- Scoateți capacul și umpleți fierbătorul până la nivelul dorit.
Umpleți întotdeauna cu mai mult de 0.3 litri de apă (nivel MIN) pentru a evita ca fierbătorul să rămână fără apă în timpul folosirii; o folosire incorectă în acest sens reduce durata aparatului. **Nu umpleți cu mai mult de 1.7 litri de apă** (nivel MAX). **În cazul unei umpleri excesive, există riscul ca apa în faza de fierbere să debordeze și să producă ustionări.**
- Pentru a închide capacul, apăsați-l pe corpul fierbătorului până va intra în poziție.
- Indicatorul nivelului de apă permite vederea cantității de apă existentă în fierbător.

Aprinderea

- Introduceți ștecherul în priză.
- Poziționați fierbătorul pe baza electrică.
- Coborâți butonul de aprindere APRINS/STINS (G) pentru a aprinde fierbătorul.
- Se va aprinde indicatorul luminos.
- Fierbătorul se stinge în mod automat atunci când apa fierbe (butonul de aprindere APRINS/STINS se declanșează și indicatorul se stinge).
- Pentru a stinge fierbătorul înainte ca apa să fiarbă, mutați butonul de aprindere în poziția STINS, sau ridicați pur și simplu fierbătorul de pe baza electrică — fierbătorul se va stinge iar butonul de aprindere va reveni în mod automat în poziția STINS.

Vărsare apei

- Scoateți fierbătorul de pe baza electrică și vărsați cu atenție apa. Înclinați încet fierbătorul și nu în mod excesiv.
- Atunci când se scoate fierbătorul de pe bază, s-ar putea să constatați umiditate pe suprafața superioară a bazei. Condensul pe bază este perfect normal și nu trebuie să vă preocupe.

Norme de securitate

1) Buton de aprindere automat APRINS/STINS

Acest fierbător are un buton de aprindere APRINS/STINS care permite stingerea automată atunci când apa a început să fiarbă. Înainte de a pune din nou apa să fiarbă, așteptați circa un minut. Nu încercați să mențineți butonul de aprindere APRINS/STINS în poziția APRINS sau să-i reglați mecanismul.

2) Întreruperea de siguranță

Dacă fierbătorul este aprins cu prea puțină apă sau chiar deloc, este protejat de un sistem de siguranță care va întrerupe alimentarea electrică.

Într-un astfel de caz, deconectați fierbătorul de la rețeaua electrică și **lăsați să se răcească** înainte de a umple cu apă rece (în caz contrar aparatul s-ar putea avaria).

Își va relua funcționarea normală o dată ce s-a răcit.

- 3) Fierbătorul se va stinge în mod automat dacă este scos de pe bază în timp ce este aprins.

Curățarea și întreținerea

Curățarea fierbătorului

- Înainte de a proceda cu curățarea, lăsați fierbătorul să se răcească complet și deconectați aparatul de la rețeaua electrică.
- Nu introduceți fierbătorul sau baza în apă.
- Pentru a curăța partea externă a fierbătorului folosiți o cârpă pufoasă și umedă și uscați apoi cu o cârpă moale și uscată.
- NU folosiți agenți corozivi.
- Asigurați-vă că conectorii și prizele rămân uscate.

Încrustații

Încrustațiile prezente sunt cauzate în principal de carbonatul de calciu (calcar): un mineral inofensiv natural care se găsește în aproape toate tipurile de apă. Apa "dură" conține mai mult calcar decât cea "dulce". Atunci când apa se încălzește, mineralele conținute în aceasta se solidifică, făcând-o să devină opacă.

Aceste minerale formează un strat subțire pe pereții aparatului, pe componentele sale și pe suprafața apei.

Apa ar putea prezenta în suprafață mici particule albe asemănătoare cu plasticul. Pe componentele obișnuite ale fierbătorului, calcarul formează o "crustă" tare și albă care afectează buna sa funcționare și care reduce durata părților. Când veți vedea formarea unei pelicule pe apă sau veți găsi calcar pe pereții interni, va trebui pur și simplu doar să limpeziți și uscați fierbătorul.

Filtru anticalcar

Acest fierbător are un filtru anticalcar care împiedică ca particulele de calcar să fie vărsate în băuturi.

Filtrul poate fi scos și spălat.

Frecvența cu care va trebui să se procedă la eliminarea depunerilor de calcar de pe filtru depinde de duritatea apei din zona în care vă găsiți și de frecvența utilizării fierbătorului.

Filtrul va trebui să fie scos și curățat imediat ce ați văzut depuneri sau în cazul în care se micșorează eficiența de vărsare.

Scoaterea filtrului anticalcar

- Lăsați fierbătorul să se răcească complet.
- Deconectați aparatul de la rețeaua electrică.
- Asigurați-vă că aveți mâinile curate și fără reziduuri de săpun sau de alte produse care ar putea polua apa.
- Goliți fierbătorul și scoateți capacul.
Scoateți filtrul împingându-l cu fermitate în jos și apoi trăgându-l în sus din interiorul fierbătorului (fig. 1).
- Limpeziți sub apa de la robinet, perindu-l cu o periuță cu perii moi (fig. 2).
- Repoziționați filtrul, făcându-l să intre în poziție din interior (fig. 3).

Decalcifierea

Este foarte important să curățați și să scoateți în mod regulat calcarul din filtru pentru a asigura o bună funcționare a aparatului. Neeliminarea calcarului poate invalida garanția fierbătorului.

- Vă recomandăm să utilizați produse specifice (disponibile în comerț) pentru eliminarea calcarului din fierbătoare.
Urmați cu atenție instrucțiunile pentru decalcifiere.
- Imediat de ați văzut că încep să se formeze încrustații de calcar pe elementul de încălzire, cumpărați un produs specific și procedați cu eliminarea calcarului din fierbător.
O dată terminată decalcifierea, puneți să fiarbă de mai multe ori, schimbând mereu apa.
Eliminați orice reziduu de decalcifiant din fierbător — ar putea deteriora componentele.
- Dacă trebuie scos calcarul din filtru, extrageți filtrul și introduceți-l în fierbător în timpul decalcifierii.
- Asigurați-vă că părțile electrice sunt complet uscate înainte de a pune în folosință fierbătorul.