

AVERTISMENTE FUNDAMENTALE PENTRU SIGURANȚĂ

- Aparatul poate fi utilizat de persoanele cu capacități fizice, senzoriale și mentale reduse ori lipsite de experiența sau cunoștințele necesare sub supraveghere sau după ce au fost instruite cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și au înțeles pericolele asociate acestuia.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
- În timpul operațiunilor de curățare, nu introduceți niciodată aparatul în apă.
- Nu utilizați aparatul dacă capacul de protecție a părții rotative este deteriorat sau stricat.
- Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic. Nu trebuie utilizat în: bucătării amenajate pentru personalul din magazine, birouri și alte zone de lucru, unități de agroturism, hoteluri, moteluri și alte structuri de cazare, pensiuni.
- În cazul unor defecțiuni ale ștecherului sau ale cablului de alimentare, acestea trebuie înlocuite exclusiv de Serviciul de Asistență Tehnică, pentru a preveni orice riscuri.

NUMAI PENTRU PIEȚELE DE DESFACERE EUROPENE:

- Deconectați întotdeauna alimentarea electrică a aparatului, când acesta este lăsat nesupravegheat sau înaintea operațiunilor de montare, demontare sau curățare.
- Acest aparat nu trebuie să fie utilizat de copii. Nu lăsați aparatul și cablul acestuia la îndemâna copiilor.
- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.

AVERTISMENTE DE SIGURANȚĂ



Pericol! Nerespectarea acestui avertisment poate cauza leziuni prin electrocutare punând în pericol viața utilizatorului.

Întrucât aparatul funcționează cu ajutorul curentului electric, nu poate fi exclusă posibilitatea electrocutării.

Respectați următoarele avertismente de siguranță:

- Nu atingeți aparatul cu mâinile sau picioarele umede.
- Nu atingeți ștecărul cu mâinile umede.
- Utilizați o priză de curent ușor accesibilă, astfel încât cablul de alimentare să poată fi scos rapid dacă este nevoie.
- Dacă doriți să scoateți cablul de alimentare din priză, apucați direct ștecherul. Nu trageți niciodată de cablu deoarece se poate deteriora.
- Pentru a opri complet alimentarea, scoateți ștecherul din priză de curent.
- În caz de defecțiuni ale aparatului, nu încercați să le reparați.

Opriti aparatul, scoateți ștecărul din priză și contactați Serviciul de Asistență Tehnică.

- Înaintea oricărei operațiuni de curățare, opriți aparatul și scoateți cablul de alimentare din priză de curent.



Atenție: Nerespectarea instrucțiunilor poate provoca leziuni sau defecțiuni ale aparatului.

- Păstrați materialele ambalajului (punguțe de plastic, polistiren expandat) în locuri care nu sunt la îndemâna copiilor.
- Nu instalați aparatul deasupra sau în apropiere de cuptoare electrice sau pe gaz sau într-un cuptor în funcțiune.
- Verificați dacă în interiorul rășniței nu se află obiecte străine.
- Lamele sunt ascuțite. Acordați atenție atunci când le manevrați.
- Nu îndepărtați niciodată capacul până când lamele nu sunt complet oprite. După eliberarea butonului, lamele se opresc în 2-3 secunde.
- Evitați contactul cu părțile în mișcare.

Folosirea în conformitate cu destinația de utilizare

Acest aparat trebuie utilizat exclusiv în scopul pentru care a fost conceput. Orice altă utilizare se va considera necorespunzătoare. Acest aparat nu este potrivit pentru o utilizare de natură comercială

Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru daunele care rezultă în urma utilizării neadecvate a aparatului.

Nu încercați niciodată să măcinați gheață sau să folosiți aparatul în alt mod decât cel indicat în instrucțiunile de utilizare.

Instrucțiuni de utilizare

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a utiliza aparatul. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate provoca leziuni și defectarea aparatului.

Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru daune rezultate din nerespectarea acestor instrucțiuni de utilizare.



Rețineți:

Păstrați aceste instrucțiuni cu grijă. Când aparatul este încredințat altor persoane, înmânați-le și aceste instrucțiuni de utilizare.

DESCRIERE

(pag. 3 - A)

- A1. Pensulă pentru curățare
- A2. Capac recipient cafea
- A3. Recipient cafea detașabil
- A4. Sistem de înfășurare a cablului
- A5. Buton pentru selectarea numărului de cești (doar KG49)
- A6. Indicatoare luminoase grad de măcinare (doar KG49)

VERIFICAREA APARATULUI

După ce ați scos aparatul din ambalaj, asigurați-vă că este în stare perfectă și că sunt prezente toate accesoriile. Nu utilizați aparatul în cazul în care observați defecțiuni evidente. Adresați-vă serviciului de Asistență Tehnică De'Longhi.

CONECTAREA APARATULUI



Pericol!

Asigurați-vă că tensiunea rețelei electrice corespunde cu cea indicată pe plăcuța cu date amplasată pe baza aparatului.

Conectați aparatul doar la o priză de curent instalată conform normelor, cu o putere minimă de 10A și dotată cu un sistem eficient de împământare. În caz de incompatibilitate între ștecherul aparatului și priză, apelați la o persoană calificată pentru a înlocui priza cu una de tip corespunzător.

FOLOSIREA APARATULUI

- Așezați aparatul pe o suprafață plană.
- Deșurubați în sens antiorar capacul de pe recipient și ridicați-l (fig. 1).

- Vărsați cantitatea dorită de cafea în recipient (fig. 2).
- Reînșurubați capacul rotind în sens orar până la sfârșitul cursei (fig. 3). Dacă capacul nu a fost introdus bine, un dispozitiv de siguranță împiedică pornirea.
- Desfășurați cât fir aveți nevoie și introduceți fișa în priza de curent (fig. 4).
- La modelele care prevăd acest lucru, rotiți inelul de selecție (A5) pe cantitate de cafea corespunzând numărului de cești pe care doriți să le preparați (fig. 5). Această valoare trebuie folosită doar ca reper, deoarece cantitatea poate varia în funcție de gust, de tipul și de gradul de prăjire a boabelor de cafea, precum și de gradul de măcinare selectat: în niciun caz nu umpleți dincolo de nivelul MAX imprimat pe recipientul de cafea.
- Apăsăți capacul pentru a acționa răștița (fig. 6) și țineți-l apăsat până obțineți gradul de măcinare dorit.
- La modelele dotate cu indicatoare privind gradul de măcinare (A6) (coarse, medium, fine), apăsăți capacul și eliberați-l în momentul în care se aprinde indicatorul luminos de măcinare dorit. Rețineți că după eliberarea capacului, chiar și câteva minute, aparatul se resetează și consideră că măcinarea trebuie efectuată ca la început ca și când în interior boabele sunt întregi.

RECOMANDĂRI PENTRU UTILIZARE

- Țineți întotdeauna capacul recipientului pentru boabe de cafea închis ermetic pentru a păstra gustul și aroma boabelor de cafea.
- Măcinați doar cantitatea de cafea necesară la momentul preparării.
- Nu umpleți niciodată recipientul cu prea multe boabe de cafea. Ca recomandare generală, calculați o lingură de boabe de cafea pentru fiecare ceașcă (de ex. 4 linguri de boabe de cafea pentru 4 cești). Desigur, cantitatea optimă de boabe va fi identificată în timp în funcție de gusturile dvs. personale.
- În cazul modelelor cu indicatoare privind gradul de măcinare trebuie să rețineți că: măcinarea "COARSE" (= grosieră) este ideală pentru cafea la filtru; gradul de măcinare "MEDIUM" (= mediu) este ideal pentru cafeaua la ibric; gradul de măcinare "FINE" (= fin) este ideal pentru espresso.
- Lăsați să treacă cel puțin un minut între două utilizări pentru a evita supraîncălzirea aparatului.
- Pentru a garanta o calitate uniformă în ceea ce privește prospețimea cafelei, curățați întotdeauna aparatul după fiecare utilizare, în special după ce ați măcinat alte produse (de ex. zahăr). Nu vă recomandăm să măcinați semințe uleioase (de ex. arahide) sau prea tari (de ex. orez).

CURĂȚARE



Înainte de a efectua operațiile de curățare, aparatul trebuie oprit și deconectat de la rețeaua de energie electrică. Nu introduceți niciodată aparatul în apă.

- Spălați capacul cu apă și detergent neutru. Apoi clătiți cu atenție și uscați.
- Pentru a facilita curățarea recipientului pentru boabe, puteți extrage recipientul rotindu-l în sens orar pentru a-l desface și apoi ridicându-l în sus (fig. 7).
- Îndepărtați reziduurile de cafea măcinată cu peria din dotarea aparatului (fig.8). Nu introduceți recipientul pentru boabe în apă pentru a evita deteriorarea acestuia.
- Pentru a reintroduce recipientul, introduceți-l și apoi rotiți-l în sens antiorar până în blocați.
- Curățați cu o cârpă umedă exteriorul aparatului.
- Când așezați la loc aparatul, înfășurați cablul de alimentare utilizând sistemul de înfășurare a cablului adecvat (A4).

DATE TEHNICE

Tensiune:..... 220-240V ~50/60 Hz max. 10A

Putere absorbită: 170 W

Greutate:..... 1 Kg



Aparatul respectă prevederile următoarelor directive CE:

- Materialele și obiectele destinate contactului cu produsele alimentare sunt în conformitate cu dispozițiile regulamentului European 1935/2004.

SCOATEREA DEFINITIVĂ DIN UZ



Aparatul nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere, ci trebuie predat unui centru autorizat de colectare separată a deșeurilor.