

AVERTISMENTE FUNDAMENTALE PENTRU SIGURANȚĂ

- Bu cihaz, siguranliklerinden sorumlu bir kiři tarafından gözetim altında olmadıkça veya cihazın güvenli şekilde kullanımına dair eğitim verilmedikçe fiziksel, duyuşal veya zihinsel kapasitesi düşük ya da deneyimi ve bilgisi olmayan kiřiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılamaz.
- Cihazla oynamamaları için çocukların gözetim altında tutulması gerekir.
- Kullanıcı tarafından yapılacak temizlik ve bakım işlemleri çocuklar tarafından gözetimsiz yapılmamalıdır.
- Nu utilizați aparatul cu capacul pentru a proteja partea care se rotește este deteriorat sau distrus.
- Bu cihaz yalnızca evsel amaçlı kullanım içindir. Aşağıda belirtilen ortamlarda kullanımı uygun değildir: dükkan, ofis ve diğer iş alanlarının personeli için mutfak olarak tayin edilen yerler, çiftlik evleri, otel, motel, diğer konuk evleri, kiralık odalar.
- Fiş veya elektrik kablosu hasarlarında, bunların değişimlerini, her türlü riskin önüne geçmek için yalnızca Teknik Servise yaptırın.

YALNIZCA AVRUPA PAZARLARI İÇİN:

- Deconectați întotdeauna aparatul de la sursa de alimentare dacă este lăsat nesupravegheat și înainte de a fi montat, demontat sau curățat.
- Acest aparat nu trebuie să fie utilizat de copii. Nu lăsați aparatul și cablul acestuia la îndemâna copiilor.
- Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor.

AVERTISMENTE DE SIGURANȚĂ



Pericol! Nerespectarea acestui avertisment poate cauza leziuni prin electrocutare punând în pericol viața utilizatorului. Întrucât aparatul funcționează cu ajutorul curentului electric, nu poate fi exclusă posibilitatea electrocutării.

Respectați următoarele avertismente de siguranță:

- Nu atingeți aparatul cu mâinile sau picioarele umede.
- Nu atingeți ștecărul cu mâinile umede.
- Utilizați o priză de curent ușor accesibilă, astfel încât cablul de alimentare să poată fi scos rapid dacă este nevoie.
- Dacă doriți să scoateți cablul de alimentare din priză, apucați direct ștecherul. Nu trageți niciodată de cablu deoarece se poate deteriora.
- Pentru a opri complet alimentarea, scoateți ștecherul din priză de curent.
- În caz de defecțiuni ale aparatului, nu încercați să le reparați.

Opriti aparatul, scoateți ștecărul din priză și contactați Serviciul de Asistență Tehnică.

- Înaintea oricărei operațiuni de curățare, opriți aparatul și scoateți cablul de alimentare din priză de curent.



Atenție: Nerespectarea instrucțiunilor poate provoca leziuni sau defecțiuni ale aparatului.

- Păstrați materialele ambalajului (punguțe de plastic, polistiren expandat) în locuri care nu sunt la îndemâna copiilor.
- Nu instalați aparatul deasupra sau în apropiere de cuptoare electrice sau pe gaz sau într-un cuptor în funcțiune.
- Asigurați-vă că nu sunt corpuri străine în interiorul mașinii de măcinat cafea.
- Evitați contactul cu părțile în mișcare.

Folosirea în conformitate cu destinația de utilizare

Acest aparat trebuie utilizat exclusiv în scopul pentru care a fost conceput. Orice altă utilizare se va considera necorespunzătoare.

re. Acest aparat nu este potrivit pentru o utilizare de natură comercială.

Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru daunele care rezultă în urma utilizării neadecvate a aparatului.

Nu încercați niciodată să măcinați gheață sau să folosiți aparatul în alt mod decât cel indicat în instrucțiunile de utilizare.

Instrucțiuni de utilizare

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a utiliza aparatul. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate provoca leziuni și defectarea aparatului.

Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru daune care rezultă din nerespectarea acestor instrucțiuni de utilizare.



Rețineți:

Păstrați aceste instrucțiuni cu grijă. Când aparatul este încredințat altor persoane, înmânați-le și aceste instrucțiuni de utilizare.

DESCRIERE

(pag. 3 - A)

- A1. Capac recipient cafea
- A2. Râșniță demontabilă
- A3. Recipient cafea
- A4. Buton ON/OFF
- A5. Capac recipient cafea măcinată
- A6. Recipient cafea măcinată
- A7. Compartiment recipient cafea măcinată
- A8. Corp aparat
- A9. Buton pentru reglarea gradului de măcinare
- A10. Buton pentru selectarea numărului de cești

VERIFICAREA APARATULUI

După ce ați scos aparatul din ambalaj, asigurați-vă că este în stare perfectă și că sunt prezente toate accesoriile. Nu utilizați aparatul în cazul în care observați defectuni evidente. Adresați-vă serviciului de Asistență Tehnică De'Longhi.

CONECTAREA APARATULUI



Pericol!

Asigurați-vă că tensiunea rețelei electrice corespunde cu cea indicată pe plăcuța cu date amplasată pe baza aparatului.

Conectați aparatul doar la o priză de curent instalată conform normelor, cu o putere minimă de 10A și dotată cu un sistem eficient de împământare. În caz de incompatibilitate între ștecherul aparatului și priză, apelați la o persoană calificată pentru a înlocui priza cu una de tip corespunzător.

Operațiuni Preliminare

Înainte de a folosi mașina de măcinat cafea, curățați compartimentul extern și recipientul de încărcare a boabelor de cafea cu o cârpă umedă.

Curățați capacul recipientului, recipientul de cafea măcinată și capacul acestuia cu apă caldă cu detergent, clătiți și uscați; aceste componente pot fi spălate și în compartimentul de sus al mașinii de spălat vase.



Atenție:

Mașina de cafea nu trebuie spălată ci trebuie să fie mereu uscată. Curățați mașina cu o perie cu păr aspru.

FOLOSIREA APARATULUI

- Așezați aparatul pe o suprafață plană.
- Introduceți recipientul pentru cafea măcinată (A6) și capacul acestuia (A5) în compartimentul special (A7).
- Scoateți capacul recipientului pentru încărcat boabe de cafea (Fig. 1)
- Vărsați cantitatea dorită de cafea în recipient (fig. 2): râșnița va măcina aproximativ 1 lingură de cafea pentru fiecare ceașcă selectată. Nu umpleți cu cafea peste nivelul MAX marcat pe recipient.
- Puneți înapoi capacul și asigurați-vă că acesta este pus corect, apăsându-l până la fund (Fig. 3). În cazul în care capacul nu este fixat corect, râșnița nu va funcționa.
- Introduceți ștecherul în priză (fig. 4).
- Setări butonul (A10) pe cantitate de cafea corespunzând numărului de cești pe care doriți să le preparați (fig. 5). Această valoare trebuie folosită doar ca reper, deoarece cantitatea poate varia în funcție de gust, de tipul și de gradul de prăjire a boabelor de cafea, precum și de gradul de măcinare selectat.
- Setări butonul pe gradul de măcinare a cafelei corespunzând tipului de cafea pe care doriți să o preparați (fig. 6).
- Apăsări butonul ON/OFF (A4) pentru a activa râșnița. Odată obținută cantitatea de cafea selectată anterior, aparatul se va opri în mod automat.
- Dacă doriți să opriți aparatul înainte ca râșnița să macine toată cafeaua, apăsați butonul ON/OFF.
- Scoateți recipientul pentru cafea măcinată, scuturați-l ușor, scoateți capacul și vărsați cafeaua măcinată în filtrul mașinii de făcut cafea.


RECOMANDĂRI PENTRU UTILIZARE

- Țineți întotdeauna capacul recipientului pentru boabe de cafea închis ermetic pentru a păstra gustul și aroma boabelor de cafea.
- Măcinați doar cantitatea de cafea necesară la momentul preparării.
- Nu umpleți niciodată recipientul cu prea multe boabe de cafea. Ca recomandare generală, calculați o lingură de boabe de cafea pentru fiecare ceașcă (de ex. 4 linguri de

boabe de cafea pentru 4 cești). Bine-nțeles, cantitatea optimă de boabe va fi identificată în timp în funcție de gusturile dvs. personale.

- Folosiți butonul de selectare a gradului de măcinare (Fig. 6) pentru a seta răsnița în funcție de tipul de mașină de făcut cafea folosit. Măcinarea "COARSE" (= grosieră) este ideală pentru cafea la filtru; gradul de măcinare "MEDIUM" (= mediu) este ideal pentru cafeaua la ibric; gradul de măcinare "FINE" (= fin) este ideal pentru espressoare. Nu modificați setările răsniței când aceasta este în funcțiune.
- Lăsați să treacă cel puțin un minut între două utilizări pentru a evita supraîncălzirea aparatului.
- Pentru a garanta o calitate uniformă în ceea ce privește prospețimea cafelei, curățați întotdeauna aparatul după fiecare utilizare, în special după ce ați măcinat alte produse (de ex. zahăr). Nu vă recomandăm să măcinați semințe uleioase (de ex. arahide) sau prea tari (de ex. orez).

CURĂȚAREA



Înainte de a efectua operațiile de curățare, aparatul trebuie oprit și deconectat de la rețeaua de energie electrică. Nu introduceți niciodată aparatul în apă.

- Scoateți ștecherul în priză.
- Spălați capacul cu apă și detergent neutru. Apoi clătiți cu atenție și uscați.
- Pentru a demonta răsnița (A2), setați butonul de reglare a gradului de măcinare (Fig. 6) în poziția "FINE", iar apoi apucați cu degetele partea de sus a răsniței și rotiți în sensul acelor de ceasornic, apoi trageți în sus pentru a o scoate.

- Curățați cu atenție interiorul containerului de boabe de cafea (A3) cu o cârpă umedă.
- Pentru a instala răsnița înapoi, setați butonul de reglare a gradului de măcinare (fig. 6) în poziția "COARSE", introduceți răsnița și rotiți o dată în sens opus acelor de ceasornic.
- Curățați bine recipientul de cafea măcinată, capacul acestuia și corpul aparatului, folosind o cârpă umedă și asigurați-vă că recipientul de cafea măcinată nu conține resturi de cafea.

DATE TEHNICE

Tensiune:..... 220-240V ~50/60 Hz max. 10A

Putere absorbită: 110 W

Greutate:

KG79 1,5 Kg

KG89 1,7 Kg



Aparatul respectă prevederile următoarelor directive CE:

- Materialele și obiectele destinate contactului cu produsele alimentare sunt în conformitate cu dispozițiile regulamentului European 1935/2004.

SCOATEREA DEFINITIVĂ DIN UZ



Aparatul nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere, ci trebuie predat unui centru autorizat de colectare separată a deșeurilor.

DACĂ CEVA NU FUNCȚIONEAZĂ...

Aparatul nu funcționează.	Verificați dacă ștecherul este introdus corect în priză și dacă aceasta din urmă funcționează corect.
	Capacul recipientului pentru boabe de cafea nu este poziționat corect.
	Recipientul de cafea măcinată sau capacul acestuia nu sunt poziționate corect.
Aparatul se oprește în timpul funcționării.	Aparatul este supraîncălzit. Siguranță fuzibilă a motorului a fost activată. Contactați un centru de asistență autorizat.
	Capacitatea maximă a recipientului de boabe de cafea sau a celei pentru cafea măcinată a fost depășită
Butonul pentru selectarea gradului de măcinare nu funcționează	Verificați dacă răsnița din partea de sus este poziționată corect.