

IMPORTANT

Instrucțiuni de siguranță



Pericol!

Nerespectarea acestei avertizări poate duce la rănirea gravă cauzată de șoc electric.

- Nu utilizați radiatorul în apropierea căzii, a chiuvetei, dușului ori a piscinei.
- Nu folosiți radiatorul pentru uscarea rufelor spălate.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător sau de centrul de service tehnic ori de o persoană calificată astfel încât să evitați orice risc.



Important!

Nerespectarea acestui avertisment poate cauza rănirea utilizatorului sau daune aparatului.

- Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu o vârstă minimă de 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de persoane fără experiență ori cunoștințe privitoare la folosirea aparatului doar supravegheate sau dacă au fost instruite cu privire la utilizarea într-un mod sigur a aparatului și dacă sunt conștiente de pericolele pe care le implică. Nu permiteți copiilor să se joace cu acest aparat. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie să fie făcute de copii nesupravegheați.
- Nu permiteți copiilor sub 3 ani să se apropie de aparat nesupravegheați.
- Copiii cu vârsta cuprinsă între 3 și 8 ani pot folosi comutatorul on/off al aparatului cu condiția ca acesta din urmă să fi fost poziționat sau instalat în poziția normală de funcționare, doar supravegheați sau după ce

au fost instruiți asupra utilizării aparatului într-un mod sigur și dacă sunt conștienti de pericolele pe care le implică. Copiilor cu vârsta cuprinsă între 3 și 8 ani nu le este permis să conecteze la priza de electricitate, să regleze și să curețe aparatul sau să efectueze operații de întreținere a aparatului.

ATENȚIE - Unele părți ale acestui produs pot deveni foarte fierbinți și pot provoca arsuri. Acordați o atenție deosebită situațiilor în care sunt prezenți copii sau persoane vulnerabile.

- Corpul radiatorului conține o cantitate exactă de ulei special, astfel încât reparațiile care necesită deschiderea rezervorului de ulei trebuie efectuată numai de către un agent de service. Orice scurgere de ulei trebuie să fie raportată la serviciul de asistență clienți; pentru ulterioare detalii consultați garanția atașată.
- Nu poziționați aparatul în apropierea unei prize fixe.
- ATENȚIE: Pentru a evita orice pericol cauzat de o resetare accidentală a sistemului de siguranță, acest aparat nu trebuie să fie alimentat de temporizator extern.
- Nu acoperiți grilele de ieșire aer cald sau grila de admisie a aerului de pe partea inferioară a aparatului.



Pericol de arsuri!!

Nerespectarea acestui avertisment poate cauza utilizatorului arsuri sau opărire.

- **AVERTIZARE:** Nu acoperiți aparatul, în nici un caz, în timpul funcționării, deoarece acest



lucru ar conduce la o supraîncălzire periculoasă.

- Nu se recomandă folosirea unui cablu prelungitor deoarece acesta se poate supraîncălzi în timpul funcționării radiatorului.
- Nu așezați niciodată cablul de alimentare pe aparat când acesta este fierbinte.



Notă:

Acest simbol indică recomandări și informații importante pentru utilizator.

- Nu poziționați aparatul în curent de aer deoarece acesta poate influența negativ performanțele de funcționare ale echipamentului.
- Utilizați radiatorul doar în poziție orizontală.
- Radiatorul trebuie să fie poziționat la cel puțin 50 cm distanță de mobilier sau de alte obiecte.
- La prima utilizare, lăsați aparatul să funcționeze cel puțin 15 de minute cu termostatul la maxim pentru a elimina mirosul de "nou". Substanțele de protecție aplicate înainte de transport pe elementele de încălzire pot genera o cantitate mică de fum.
- Poziționați aparatul astfel încât dopul și ieșirea să poată fi ajunse cu ușurință chiar și după instalare.
- Nu folosiți aparatul în camere cu o suprafață mai mică de 4 m².
- Aparatul este prevăzut cu un dispozitiv de siguranță care provoacă oprirea în cazul unei supraîncălziri accidentale. În caz de resetare contactați serviciul de asistență clienți; pentru ulterioare detalii consultați garanția atașată.

Eliminarea aparatului



Nu aruncați aparatul împreună cu gunoiul domestic, ci duceți-l la un centru de colectare diferențiată oficială.

DESCRIERE

- A afișaj
- B tastă stand-by
- C blocare taste
- D tastă scădere temperatura
- E tastă incrementare temperatură
- F tastă luminozitate
- G timer
- H tastă eco
- I cablu alimentare

MOD DE FOLOSIRE

Poziționare

Nu amplasați radiatorul sub o priză de alimentare. Nu utilizați acest radiator în camere cu o suprafață mai mică de 43 de metri pătrați.

Conectare la rețeaua de alimentare

- Înainte de utilizarea aparatului asigurați-vă că tensiunea de alimentare respectă datele de pe plăcuța unității și că priza și linia de alimentare corespund sarcinii specificate.
- Acest aparat respectă cerințele Directivei 2004/108/CE privind compatibilitatea electromagnetică.


Radiatorului este setat în mod stand-by.

Afișajul va indica simbolul . Nu lăsați haine sau lenjerie de pat, mobilier și materiale inflamabile în apropierea prizei de alimentare la care este conectat radiatorul. După o întrerupere a alimentării (eroare de alimentare sau decuplare aparat) unitatea trece întotdeauna în stand-by. Când unitatea este pornită, apăsând tasta stand-by, condițiile de funcționare vor fi aceleași cu cele setate anterior.

Funcția de încălzire

Pentru a pune în funcțiune aparatul, apăsați tasta (B) . Pentru a selecta valoarea de temperatură dorită, apăsați tasta + sau - (E sau D). Apăsând o dată tasta + sau -, temperatura (indicată pe afișaj) va crește sau scadește cu 1°C. Menținând apăsat tasta + sau - valoarea va crește sau scadea rapid.

Exemplu



Aparatul vă permite să setați temperatura la 5°C (41°F) și de

la 10°C (50°F) la 28°C (82°F).

Funcția anti-îngheț

Când temperatura este setată la 5°C cu ajutorul tastei "-", aparatul va activa funcția de anti-îngheț. Afișajul va indica simbolul ❄️. În acest fel aparatul va porni automat numai dacă temperatura camerei scade sub 5°C. Această funcție previne instalarea condiției de îngheț.

Pentru a reveni la funcția de încălzire, apăsați o dată tasta "+".

Funcția ECO

Când această funcție este activă, aparatul setează automat nivelul de putere cel mai adecvat pentru a garanta un confort optim, reducând în același timp consumul de energie.

Pentru a activa această funcție apăsați tasta "ECO" (H). Afișajul va indica simbolul **ECO**. Dacă temperatura selectată este mult mai mare decât temperatura reală din cameră, aparatul va porni automat și rapid pentru a spori căldura în cameră.

În acest caz, indicatorul de funcționare este aprins și roșu.

Dacă temperatura reală din cameră crește și se apropie de temperatura selectată, aparatul va reduce timpul de activare a elementelor de încălzire. Puterea de încălzire rezultată va fi redusă. În acest caz, indicatorul de funcționare este aprins și verde.

Indicator de funcționare

Simbolul  indică gradul de încălzire prin culorile sale.

 **ROȘU:** unitatea încălzește la putere maximă.

 **VERDE:** unitatea încălzește la putere redusă (consultați secțiunea dedicată Funcției ECO).

 **absent:** unitatea nu încălzește.

Luminozitate afișaj

Aparatul permite două setări de luminozitate diferite pentru afișaj. Setarea de luminozitate mare este activă la apăsarea oricărei taste.

După câteva secunde de inactivitate a tastaturii, luminozitatea va scădea la nivelul de luminozitate funcționare normală.

Nivelul inferior poate fi reglat cu ajutorul tastei luminozitate  (F). Apăsați în mod repetat butonul de luminozitate până la obținerea nivelului dorit de luminozitate (sunt disponibile trei niveluri de luminozitate).

Blocare taste

Pentru a evita punerea în funcțiune accidentală, puteți bloca tastatura folosind funcția de blocare taste. Pentru a activa

această funcție, apăsați butonul de blocare taste  timp de cel puțin 3 secunde. Afișajul va indica simbolul  și va fi emis un dublu semnal acustic. Pentru a dezactiva funcția, procedați în același mod.

Funcția timer

Această funcție poate fi activată în două moduri.


Pornire programată: Cu aparatul oprit, apăsați tasta timer  în mod repetat până când numărul dorit de ore devine intermitent. Sunt disponibile trei intervale de timp: 2, 4 și 8 ore. Apoi așteptați câteva secunde pentru ca programul să fie memorat.

Afișajul se va stinge iar simbolurile  vor rămâne aprinse.

Timpul remanent, exprimat în ore, este actualizat pe afișaj.

În timpul ultimei ore, simbolul "2h" devine intermitent. ???

Pentru a șterge funcția timer, apăsați din nou tasta relativă acestuia. După trecerea intervalului de timp programat, aparatul se va aprinde cu setările anterioare.



Oprire programată: cu aparatul oprit, apăsați tasta timer  în mod repetat până când numărul dorit de ore devine intermitent. Sunt disponibile trei intervale de timp: 2, 4 și 8 ore.

Apoi așteptați câteva secunde pentru ca programul să fie memorat.

Sunt afișate setările curente și simbolul .

Pentru a reveni la funcționarea fără timer, apăsați de două ori tasta timer.

Timpul remanent, exprimat în ore, este actualizat pe afișaj.

În timpul ultimei ore, simbolul "2h" devine intermitent. ???

După trecerea intervalului de timp programat, aparatul se stinge automat.

Schimbarea unității de măsură a temperaturii

Afișajul poate indica temperatura atât în °F și °C.

Pentru a selecta unitatea de măsură dorită, cu aparatul în modul stand-by, apăsați și mențineți apăsată tastele "+" și "ECO" cel puțin 10 de secunde, apoi eliberați-le. Schimbarea de unitate de măsură va fi indicată de două semnale acustice scurte.

Alarme

Aparatul dispune de un sistem de diagnosticare care face posibilă semnalarea defecțiunilor.

În caz de probleme, pe afișaj va apărea un mesaj de alarmă:

- **PF** (Defecțiune sondă)
Când este prezentă această alarmă, aparatul nu funcționează. Verificați dacă aparatul este corect poziționat. Dacă problema persistă contactați Serviciul Clienți De'Longhi.
- **HE** (Temperatură înaltă)
Atunci când temperatura internă a produsului este prea mare, elementul de încălzire se va opri automat. Afișajul indică intermitent HE timp de două secunde. Pentru a elimina cauza alarmei, asigurați-vă ca unitatea nu este acoperită.

DISPOZITIV DE SIGURANȚĂ

Un dispozitiv de siguranță adițional oprește aparatul în caz de supraîncălzire. Pentru a reporni radiatorul, apelați serviciul clienți De'Longhi.

ÎNȚREȚINERE

Scoateți întotdeauna ștecherul din priză și permiteți radiatorului să se răcească. Ștergeți radiatorul cu o cârpă moale și umedă, nu utilizați detergenți și soluții abrazive.

Dacă radiatorul rămâne neutilizat pe o anumită perioadă de timp depozitați-l în loc uscat.

Acest aparat a fost conceput pentru a oferi mulți ani de serviciu gratuit de diagnoză.

În caz de defecțiune sau dacă aveți dubii, nu încercați să reparați singur radiatorul: aceasta poate provoca incendii sau electrocutare.

Apelați serviciul clienți De'Longhi (consultați lista atașată a Serviciul clienți De'Longhi).

CARACTERISTICI TEHNICE

Tensiune de alimentare

Consultați plăcuța

Putere absorbită

"

DEPANARE

PROBLEMĂ	CAUZĂ	SOLUȚIE
Aparatul nu funcționează	Asigurați-vă că aparatul este conectat și că priza electrică funcționează.	Conectați la alimentare.
	Aparatul este setat pe o temperatură prea joasă.	Setați temperatura la o valoare mai mare.
	Sondă defectă sau unitate răsturnată, afișajul indică: PF	Verificați dacă aparatul este corect poziționat. Dacă problema persistă contactați Serviciul Clienți De'Longhi.
Afișajul indică: Ht (Temperatură înaltă)	Unitatea a atins o temperatură internă de prea mare	Asigurați-vă că unitatea nu este acoperită și lăsați aparatul să se răcească. Atunci când temperatura internă a aparatului scade, alarma dispăre. Dacă aparatul nu funcționează contactați Serviciul Clienți De'Longhi.