

DESCRIERE

- A Termostat
- B Întrerupătoare
- C Buton reglaj temperatură
- D Suport fir alimentare
- E Rolă

UTILIZARE

Conexiune electrică

- Înainte de conectarea radiatorului la rețea, verificați dacă tensiunea rețelei dumneavoastră corespunde valorii V indicate pe aparat și dacă ștecărul și firul de alimentare sunt dimensionate corespunzător.
- CONECTAȚI RADIATORUL DOAR LA ȘTECĂRE ÎMPĂMÂNTATE EFICIENT.

Modele cu sistemul "Easy wheel"

Răsturnați radiatorul pe un covor sau o suprafață moale pentru a evita deteriorarea vopselei. Desfaceți complet rolele răsucindu-le spre exterior (Fig.1). Reașezați radiatorul în poziție verticală.



Important!

În timpul funcționării, radiatorul trebuie să rămână permanent vertical (cu roțile în jos și comenzile sus). Orice altă poziție ar putea fi periculoasă!

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Pornirea

Rotiți complet butonul termostatului în sensul acelor de ceasornic (maximum). Aprindeți ambele întrerupătoare. Indicatoarele de pe întrerupătoare rămân aprinse independent de ciclul setat de la termostat. Atunci când în cameră s-a ajuns la temperatura dorită, rotiți butonul în sens invers acelor de ceasornic, încet și cu atenție, până veți auzi un declic. Aparatul este astfel reglat pentru a se aprinde și stinge în mod automat menținând temperatura dorită.

Economizator

Pentru economia în folosire, întrerupătoarele pot fi utilizate unul câte unul:

- doar tasta în poziția «**MIN**» = putere minimă (indicator aprins)
- doar tasta în poziția «**MED**» = putere medie (indicator aprins)
- ambele taste în poziția «**MIN**» «**MED**» = putere maximă (indicatoare aprinse)



Observație: Pentru a opri complet radiatorul, ambele întrerupătoare trebuie să fie poziționate pe OFF.

Utilizarea termostatului

Termostatul acționează în funcție de temperatura din încăpere, nu pe baza temperaturii radiatorului.

Rotiți discul termostatului în sens invers acelor de ceasornic către numerele mai mici pentru a reduce temperatura; răsușiți-l în sensul acelor de ceasornic, către numerele mai mari, pentru a crește temperatura. Pentru a închide complet aparatul, rotiți termostatul la minimum ✱ și deconectați-l de la rețea.

Funcția antiîngheț

Rotiți termostatul pe poziția ✱ și apăsați cele două întrerupătoare. Aparatul va menține temperatura camerei constantă la circa 5°C pentru a împiedica înghețarea conductelor, însă cu economisire de energie. Pe modelele cu timer, dinții trebuie să fie împinși spre interior.

BUTON REGLAJ TEMPERATURĂ (numai împreună cu anumite modele)

Cu ajutorul butonului "COMFORTTEMP", prin apăsarea ambelor întrerupătoare, aparatul este setat automat să atingă și să mențină temperatura considerată de confort. Se aprinde o lumină verde pentru a indica activarea modului "COMFORTTEMP". În acest mod, temperatura este setată automat doar de către "COMFORTTEMP". Pentru a dezactiva acest mod și pentru a reveni la funcționarea pe bază de termostat, apăsați din nou butonul COMFORTTEMP.

ÎNTREȚINERE ȘI ASISTENȚĂ

Înainte de a efectua vreo intervenție, scoateți ștecherul din priză și așteptați ca radiatorul să se răcească. Curățați radiatorul de praf cu o cârpă moale și umedă fără a folosi detergenți sau substanțe abrazive. Dacă nu utilizați radiatorul o anumită perioadă de timp, înfășurați cablul în jurul suportului corespunzător și așezați aparatul într-un loc uscat. Acest aparat a fost fabricat astfel încât să dureze mai mulți ani fără probleme. În caz de defecțiune sau de neclarități, nu încercați să reparați radiatorul de unul singuri întrucât există riscul de a provoca incendii sau de a vă electrocuta.

Apelați cel mai apropiat Centru de servicii (consultați lista Centrelor de servicii).

DATE TEHNICE

Tensiune

Consultați eticheta

Putere absorbită

„

SOLUȚIONAREA PROBLEMELOR

PROBLEMĂ	CAUZĂ	SOLUȚIE
Aparatul nu funcționează	Aparatul nu este conectat la priza electrică	Conectați ștecherul la priza de curent.
	Priza electrică nu funcționează corect	Asigurați-vă că priza electrică este activă
	Sunt prezente eventuale colmatări.	Îndepărtați obstacolul și lăsați aparatul să se răcească. În cazul în care aparatul nu funcționează, contactați Centrul de asistență
	Temperaturile setate pot fi prea joase.	Configurați o temperatură mai mare