

AVERTISMENTE

Avertismente di securitate



Pericol!

Nerespectarea instrucțiunilor poate cauza leziuni prin electrocutare, punând viața în pericol.

- Nu utilizați acest aparat în imediata apropiere a dușurilor, căzilor de baie, chiuvete, piscine etc.
- Nu folosiți niciodată caloriferul pentru uscarea lenjeriei.
- În situația în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit de producător sau de serviciul de asistență tehnică al producătorului sau, în orice caz, de o persoană calificată, pentru a preveni orice fel de riscuri.



Atenție!

Nerespectarea lor poate cauza sau cauzează leziuni sau avarii ale aparatului.

- Aparatul poate fi utilizat de copiii peste 8 ani și de persoanele cu capacități psihofizice și senzoriale reduse sau cu experiență și cunoștințe insuficiente, cu condiția de a fi supravegheate cu atenție și instruite cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și la pericolele pe care acest lucru le implică. Copiii nu trebuie lăsați să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea efectuate de utilizator nu trebuie să fie executate de copii, cu excepția cazului în care aceștia sunt supravegheați.
- Nu lăsați copiii mai mici de 3 ani în apropierea aparatului, cu excepția cazului în care aceștia sunt supravegheați constant.
- Copiilor cu vârsta cuprinsă între 3 și 8 ani li se permite doar să pornească / oprească aparatul, cu condiția ca acesta să fie amplasat sau instalat în poziția obișnuită de funcționare, iar ei să fie atenți supravegheați și instruiți cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și la pericolele pe

care le presupune acest lucru.

Copiilor cu vârsta între 3 și 8 ani li se interzice să conecteze ștecherul, să regleze și să curețe aparatul sau să efectueze întreținerea acestuia.

ATENȚIE: Unele părți ale aparatului pot deveni foarte fierbinți și pot provoca arsuri. Trebuie să se acorde o atenție deosebită în prezența copiilor sau a persoanelor vulnerabile.

- **ATENȚIE:** Nu utilizați aparatul în spații mici dacă acestea sunt ocupate de persoane care nu le pot părăsi în mod autonom, cu excepția cazului în care puteți garanta o supraveghere continuă.
- Circuitul acestui aparat este umplut cu o cantitate exactă de ulei special, iar reparațiile care necesită deschiderea aparatului trebuie să fie executate doar la un centru de service autorizat de producător. Orice eventuală scurgere de ulei trebuie comunicată Departamentului de Asistență Clienți. Pentru mai multe detalii, consultați garanția anexată.
- Când se va efectua dezmembrarea aparatului, este necesar să respectați dispozițiile aferente eliminării uleiului.
- Aparatul nu trebuie să fie amplasat direct sub o priză fixă.
- **ATENȚIE:** pentru a evita riscurile care decurg din resetarea accidentală a sistemului de siguranță, acest aparat nu trebuie să fie alimentat printr-un temporizator extern.
- Nu blocați zona de intrare și de ieșire a aerului (pericol de supraîncălzire).



Pericol de arsuri!!

În cazul nerespectării, sunt posibile arsuri sau opăriri.

- **ATENȚIE:** Pentru a evita supraîncălzirea, nu acoperiți în



niciun caz aparatul în timpul funcționării sale, deoarece acest lucru ar determina o creștere periculoasă a temperaturii.

- Nu se recomandă folosirea prelungitoarelor întrucât acestea se pot supraîncălzi în timpul funcționării caloriferului.
- Nu așezați niciodată cablul de alimentare deasupra caloriferului când acesta este cald.
- Nu așezați nimic deasupra aparatului.
- **ATENȚIE:** pentru a reduce riscul de incendiu, păstrați materialele textile, draperiile și alte materiale inflamabile la o distanță minimă de 1 m față de grătarul de aerisire.



Observație:

Acest simbol indică recomandări și informații importante pentru utilizator

- Se recomandă să nu se așeze caloriferul într-o zonă cu curent de aer deoarece curenții puternici pot compromite funcționarea aparatului.
- Utilizați aparatul pe o suprafață orizontală și stabilă.
- Utilizați caloriferul doar în poziție verticală.
- Nu utilizați aparatul dacă acesta a căzut.
- Nu utilizați aparatul dacă prezintă semne vizibile de deteriorare.
- Amplasați aparatul la o distanță de cel puțin 50 cm de corpurile de mobilă sau de alte obiecte.
- La prima utilizare, lăsați aparatul să funcționeze cu termostatul setat pe valoarea maximă cel puțin 15 minute, pentru a elimina mirosul de „nou”. Emisia unei mici cantități de fum din cauza substanțelor de protecție aplicate pe rezistențe înainte de transport este

normală.

- Poziționați aparatul astfel încât priza și ștecherul să poată fi ușor accesibile și după instalare.
- Nu utilizați aparatul într-o cameră cu suprafață mai mică de 4 m².
- Aparatul este echipat cu un dispozitiv de siguranță care îl oprește în caz de supraîncălzire accidentală. Pentru resetarea aparatului, contactați Serviciul Clienți, conform indicațiilor din garanția anexată.
- Înainte de a depozita aparatul, asigurați-vă că s-a răcit complet și că ștecherul este scos din priză.
Nu depozitați în medii cu praf.
- Aparatul nu trebuie să fie agățat în niciun caz.

Doar pentru țări din afara UE:

Aparatul nu este destinat utilizării de către persoane (chiar și copii) cu capacități psihice, fizice și senzoriale reduse sau care nu au suficientă experiență sau cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea sunt supravegheate cu atenție și instruite de o persoană responsabilă pentru siguranța lor. Supravegheați copiii, asigurându-vă că nu se joacă cu aparatul.

Eliminarea



Nu aruncați aparatul împreună cu resturile menajere, ci duceți-l la un centru de reciclare specializat.

DESCRIERE

- A** termosta
- B** selector de putere
- C** bec de semnalizare
- D** suport de cablu
- E** roată

UTILIZARE

Scoateți aparatul din cutia de ambalaj și răsturnați-l, după

care așezați-l deasupra polistirenului.

Controlați integritatea cablului de alimentare și dacă aparatul nu a suferit avarii în timpul transportului.

Nu puneți în funcțiune aparatul dacă a fost avariât.

Conexiunea electrică

- Înainte de a conecta ștecherul la priză, asigurați-vă că tensiunea de alimentare corespunde cu valoarea indicată pe plăcuța cu caracteristici și că priza și rețeaua de alimentare electrică sunt potrivite pentru sarcina utilizată.
- CONECTAȚI RADIATORUL DOAR LA O PRIZĂ LEGATĂ LA PĂMÂNT.

Evitați ca îmbrăcămintea, lenjeria, mobila și alte materiale inflamabile să intre în contact cu priza de alimentare a radiatorului.

Modelul cu roți premontate pliabile

Răsturnați radiatorul pe o cârpă sau pe o altă suprafață moale pentru a evita dăunarea vopselei.

Deschideți complet roțile învârtind către exterior (fig.1).

Reașezați radiatorul în poziția normală.

Funcționarea și modul de utilizare

Aprinderea

Introduceți ștecherul în priza de curent; deplasați termostatul până la oprirea în poziția de maximum; aprindeți radiatorul prin intermediul selectorului în funcție de modalitățile indicate mai departe:

- Aduceți selectorul în poziția **"MIN"** pentru a selecționa puterea minimă. (beculeț semnalizator aprins)
- Aduceți selectorul în poziția **"MED"** pentru a selecționa puterea medie. (beculeț semnalizator aprins)
- Aduceți selectorul în poziția **"MAX"** pentru a selecționa

puterea maximă. (beculeț semnalizator aprins)

Pentru a stinge aparatul, poziționați selectorul în poziția **"0"** și scoateți ștecherul din priza de curent.

Reglarea termostatului

ROMENO Atunci când temperatura din încăpere ajunge la nivelul dorit, rotiți încet butonul termostatului în sens antiorar până la oprirea indicatorului luminos (sau până se atinge poziția cu un clic), fără a o depăși.

Temperatura astfel fixată va fi reglată în mod automat și menținută constantă de către termostat.

Funcțiune antiger

Cu termostatul în poziția **✱** și selectorul de putere în poziția **"MAX"**, aparatul va menține mediul ambiant la o temperatură de circa 5° împiedicând înghețarea, cu un minimum de risipă de energie.

ÎNȚEȚINEREA

Înainte de orice intervenție, scoateți ștecherul din priza de curent și așteptați ca radiatorul să se răcească.

Radiatorul electric cu ulei nu necesită o întreținere deosebită. Este suficient să-l ștergeți de praf cu o cârpă moale și uscată. Nu folosiți niciodată prafuri abrazive sau solvenți.

Dacă este necesar, îndepărtați eventualele concentrări de murdărie servindu-vă de un aspirator.

DATE TEHNICE

Tensiunea de alimentare	Vezi plăcuța cu caracteristici
Consum de energie	"

SOLUȚIONAREA PROBLEMELOR

PROBLEMĂ	CAUZĂ	SOLUȚIE
Aparatul nu funcționează	Aparatul nu este conectat la priza electrică	Conectați ștecherul la priza de curent.
	Priza electrică nu funcționează corect	Asigurați-vă că priza electrică este activă
	Sunt prezente eventuale colmatări.	Îndepărtați obstacolul și lăsați aparatul să se răcească. În cazul în care aparatul nu funcționează, contactați Centrul de asistență
	Temperaturile setate pot fi prea joase.	Configurați o temperatură mai mare