

DESCRIERE

- A Termostat
- B Indicator luminos
- C Temporizator (numai pentru anumite modele)
 - C1 Perioadă de funcționare
 - C2 Dinte
 - C3 Indice de referință
- D Roți
- E Selector de putere

UTILIZARE

Modele cu sistem „easy wheel”

Răsturnați radiatorul pe un material textil sau pe o altă suprafață moale pentru a proteja vopseaua.

Desfaceți complet roțile rotindu-le către exterior (Fig. 1). Reașezați radiatorul în poziția normală.

Conexiunea electrică

- Înainte de introduce ștecherul în priză, asigurați-vă că tensiunea de rețea este conformă cu valoarea indicată pe placa cu caracteristici și că priza și rețeaua de alimentare electrică corespund sarcinii utilizate.
 - Verificați totodată capacitatea siguranțelor fuzibile.
- CONECTAȚI RADIATORUL LA O SINGURĂ PRIZĂ DE PĂMÂNT.

Radiatorul se conectează la o priză de 230-240V c.a. cu polarizare corectă și în stare de perfectă funcțiune. Evitați contactul îmbrăcămintei, lenjeriei, mobilelor și al materialelor inflamabile cu priza de curent care alimentează radiatorul.

FUNCȚIONARE ȘI UTILIZARE

Aprinderea

Introduceți ștecherul în priza de curent, apoi rotiți termostatul până la oprirea pe poziția maximă. Porniți radiatorul de la întrerupător/întrerupătoare conform modului ilustrat la punctele a) - b).

a) Modele cu un singur întrerupător (o putere)

- tastă pe poziția „I” = putere totală introdusă (indicator luminos pornit)
- tastă pe poziția „O” = oprit (indicator luminos oprit)

b) Modele cu două întrerupătoare (3 puteri)

- un singur buton pe poziția „MIN” = putere minimă (indicator luminos aprins)
- un singur buton pe poziția „MED” = putere medie (indicator luminos aprins)
- ambele butoane pe poziția „MIN” „MED” = putere maximă (indicatoare luminoase aprinse)

Reglarea termostatului

Atunci când temperatura camerei ajunge la nivelul dorit, rotiți încet butonul termostatului în sens antiorar până la oprirea indicatorului luminos (sau până atingeți poziția auzind un „clic”), fără a o depăși.

Temperatura astfel fixată va fi reglată în mod automat și menținută constantă de către termostat.

Funcția antiîngheț

Cu termostatul pe poziția ✱ și întrerupătoarele apăseate, aparatul menține aerul din încăpere la o temperatură de aproximativ 5°C, împiedicând înghețul cu un consum de energie minim.

APARATE CU TEMPORIZATOR 24 de ore

Pentru programarea încălzirii procedați în modul următor:

- Citiți ora de pe ceasul dumneavoastră. Presupunând că este ora 10, rotiți în sens orar cadranul temporizatorului până când numărul 10 al acestuia ajunge să coincidă cu indicele de referință ▲.
- Configurați perioadele de timp în care doriți ca aparatul să funcționeze, împingând dinții spre centru. Fiecare dinte corespunde unei perioade de timp de 15 min. Vor fi în acest caz vizibile sectoarele care corespund perioadelor de funcționare.
- Astfel predispus, radiatorul va funcționa în mod automat în fiecare zi în orarul programat. (Important: ștecherul va trebui să fie întotdeauna introdus în priza de curent).
- Pentru a efectua alte programări, este suficient să readuceți dinții pe poziția inițială și să setați noile perioade de funcționare.
- Dacă doriți să folosiți aparatul fără programare, împingeți toți dinții înspre centru. În acest caz, pentru oprirea totală a aparatului mai este nevoie, pe lângă închiderea tuturor întrerupătoarelor, de a extrage și ștecherul din priză, evitând astfel o funcționare inutilă a temporizatorului.

Încălzire în modul „turbo”

Anumite modele sunt dotate cu un ventilator, care încălzește camera mai rapid. Pentru a porni această funcție, apăsați butonul pe poziția ✱. Important: un dispozitiv de siguranță intervine și oprește aparatul în caz de supraîncălzire datorată unei acumulări de praf pe grilajul de admisie și de evacuare a aerului. Pentru a reporni aparatul, scoateți ștecherul din priză, așteptați ca aparatul să se răcească, curățați grilajele de admisie și de evacuare a aerului cu un aspirator, apoi

reconectați aparatul la rețea și reporniți-l.

ÎNTREȚINERE ȘI ASISTENȚĂ

Înainte de a efectua vreo intervenție, scoateți ștecherul din priză și așteptați ca radiatorul să se răcească. Curățați radiatorul de praf cu o cârpă moale și umedă fără a folosi detergenți sau substanțe abrazive. Dacă nu utilizați radiatorul o anumită perioadă de timp, înfășurați cablul în jurul suportului corespunzător și așezați aparatul într-un loc uscat. În caz de defecțiune sau de neclarități, nu încercați să reparați radiatorul de unii singuri întrucât există riscul de a provoca incendii sau de a vă electrocuta. Apelați cel mai apropiat Centru de servicii (consultați lista Centrelor de servicii).

DATE TEHNICE

Tensiune de alimentare	Consultați plăcuța cu caracteristici
Curent absorbit	"

SOLUȚIONAREA PROBLEMELOR

PROBLEMĂ	CAUZĂ	SOLUȚIE
Aparatul nu funcționează	Aparatul nu este conectat la priza electrică	Conectați ștecherul la priza de curent.
	Priza electrică nu funcționează corect	Asigurați-vă că priza electrică este activă
	Sunt prezente eventuale colmatări.	Îndepărtați obstacolul și lăsați aparatul să se răcească. În cazul în care aparatul nu funcționează, contactați Centrul de asistență
	Temperaturile setate pot fi prea joase.	Configurați o temperatură mai mare