

## DESCRIERE

- A** termosta
- B** selector de putere
- C/D/E** indicatoare luminoase (MIN, MED, MAX)
- F** suport de cablu
- G** roată

## UTILIZARE

### Aranjarea roților

Răsturnați radiatorul pe un covor sau o altă suprafață moale pentru a evita ștergerea vopselei. Deschideți complet roțile rotindu-le spre exterior (Fig. 1). Reașezați radiatorul în poziția verticală.

### Atenție

Utilizați radiatorul ținându-l întotdeauna în poziție verticală (cu roțile jos și comenzile sus). Orice poziție diferită poate crea o situație de pericol.

### Amplasare

Aparatul nu trebuie să fie amplasat direct sub o priză electrică fixă. Nu utilizați aparatul în încăperi cu o suprafață mai mică de 4 m<sup>2</sup>.

### Conexiunea electrică

- Înainte de a conecta ștecherul la priză, asigurați-vă că tensiunea de alimentare corespunde cu valoarea indicată pe plăcuța cu caracteristici și că priza și rețeaua de alimentare electrică sunt potrivite pentru sarcina utilizată.
  - Totodată, verificați capacitatea siguranțelor fuzibile.
- CONECTAȚI RADIATORUL DOAR LA O PRIZĂ LEGATĂ LA PĂMÂNT.
- Evitați ca îmbrăcămintea, lenjeria, mobila și alte materiale inflamabile să intre în contact cu priza de alimentare a radiatorului.

### Pornirea

Conectați ștecherul la priză, rotiți butonul termostatlui la maxim și porniți aparatul cu selectorul de putere:

- rotiți selectorul pe poziția MIN pentru a seta puterea minimă (se aprinde ledul "MIN")
- rotiți selectorul pe poziția MED pentru a seta o putere medie (se aprind ledurile "MIN/MED")
- rotiți selectorul pe poziția MAX pentru a seta puterea maximă

(se aprind ledurile)

### Reglarea termostatlui

Atunci când mediul ambiant a atins temperatura dorită, roțiți încet butonul termostatlui în sens anti-orar până auziți "clic", după care opriți-vă. Temperatura stabilită astfel va fi reglată automat și va fi menținută constantă de termosta.

Dacă modelul aparatului are trei niveluri de putere, în anotimpurile mai blânde sau când temperatura nu este deosebit de rece, vă recomandăm să setați nivelul minim de putere pentru a optimiza consumul de energie electrică.

### Funcția anti-îngheț

Rotiți butonul termostatlui pe poziția \* și selectorul pe poziția MAX. Aparatul menține mediul la o temperatură de 5°C, împiedicând înghețul cu un consum minim de energie.

### Observație

Pentru a opri complet aparatul, rotiți selectorul de putere pe "0" și scoateți ștecherul din priză.

### DISPOZITIV DE SIGURANȚĂ

Un dispozitiv de siguranță întrerupe funcționarea aparatului în caz de supraîncălzire. Pentru repornirea aparatului, contactați cel mai apropiat Centru de Asistență De'Longhi.

### ÎNȚREȚINERE

Deconectați întotdeauna ștecherul și lăsați aparatul să se răcească. Curățați radiatorul cu o cârpă umedă și moale. Nu folosiți detergenți sau substanțe abrazive.

Dacă nu doriți să utilizați radiatorul o perioadă de timp, înfășurați cablul de alimentare pe suportul de cablu și depozitați radiatorul într-un loc uscat. În caz de funcționare defectuoasă, nu încercați să reparați radiatorul singuri: acest lucru poate provoca un incendiu și șocuri electrice. Contactați cel mai apropiat Centru de Asistență De'Longhi (vezi lista cu Centrele de asistență De'Longhi).

### DATE TEHNICE

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Tensiunea de alimentare | Vezi plăcuța cu caracteristici |
| Consum de energie       | "                              |

## REZOLVARE A PROBLEMELOR

| PROBLEMA                 | CAUZA                                                                                                                                                                                                                    | SOLUȚIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aparatul nu funcționează | <ul style="list-style-type: none"><li>- Asigurați-vă că ați introdus ștecherul și că priza este activă.</li><li>- Asigurați-vă că nu sunt prezente obstacole.</li><li>- Temperatura setată poate fi prea mică.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Introduceți ștecherul în priză.</li><li>- Îndepărtați toate obstacolele și lăsați aparatul să se răcească. Dacă aparatul continuă să nu funcționeze, contactați cel mai apropiat Centru de asistență De'Longhi.</li><li>- Setati o temperatură mai mare.</li></ul> |