

DESCRIERE

- A ecran
- B buton on/stand-by
- C buton de putere
- D buton de scădere a temperaturii
- E buton de creștere a temperaturii
- F buton timer
- G buton de luminozitate
- H buton Eco
- I suport de cablu
- L roată

UTILIZARE

Sistem "Easy wheel"

Răsturnați radiatorul pe un covor sau o altă suprafață moale pentru a evita ștergerea vopselei.

Deschideți complet roțile rotindu-le spre exterior (Fig. 1). Reașezați radiatorul în poziția verticală.

Conexiunea electrică

- Înainte de a conecta ștecherul la priză, asigurați-vă că tensiunea de alimentare corespunde cu valoarea indicată pe plăcuța cu caracteristici și că priza și rețeaua de alimentare electrică sunt potrivite pentru sarcina utilizată.
 - Totodată, verificați capacitatea siguranțelor fuzibile.
- CONECTAȚI RADIATORUL DOAR LA O PRIZĂ LEGATĂ LA PĂMÂNT.

Aparatul este configurat în mod stand-by. Pe ecran apare simbolul . Evitați ca îmbrăcămintea, lenjeria, mobila și alte materiale inflamabile să intre în contact cu priza de alimentare a radiatorului. După o întrerupere a alimentării (cădere de curent sau aparat deconectat), aparatul trece automat în mod stand-by. La pornirea aparatului prin apăsarea butonului on/stand-by, condițiile de operare sunt cele configurate anterior.

Funcția de încălzire

Porniți aparatul apăsând butonul  (B).

Apăsați butonul  (C) pentru a configura puterea dorită: MIN (); MED (); MAX ().

Pentru configurarea temperaturii dorite, apăsați butonul + o - (E sau D). Apăsând butonul + o - o dată, temperatura (indicată pe ecran) crește sau scade cu 1°C. Dacă butonul + o - se menține apăsat, temperatura crește sau scade rapid.



Se poate configura temperatura de la 5° la 28°C.

Funcția anti-îngheț

Prin configurarea temperaturii la 5°C cu butonul " - ", se activează funcția anti-îngheț. Pe ecran apare simbolul  și aparatul pornește automat la **puterea maximă** numai atunci când temperatura scade sub 5°C, împiedicând înghețarea.

Pentru a reveni la funcția de încălzire, apăsați butonul " + ".

Funcția Ecou

Cu această funcție, aparatul configurează automat puterea potrivită pentru a garanta cel mai mare confort, cu un consum redus de energie. Pentru activarea acestei funcții apăsați butonul "ECO" (H). Pe ecran apare simbolul **ECO**. Dacă temperatura selectată este mult mai mare decât temperatura camerei, aparatul pornește automat și rapid. Aparatul selectează automat nivelul cel mai potrivit de putere (**MAX-MED-MIN-OFF**).

Configurând puterea pe **MAX** cu butonul  aparatul poate selecta nivelul **MAX-MED-MIN-OFF**.

Configurând puterea pe **MED**, aparatul poate selecta nivelul **MED-MIN-OFF**. Configurând puterea pe **MIN**, aparatul poate selecta nivelul **MIN-OFF**.

Indicator de încălzire

Culoarea simbolului  indică nivelul activ de încălzire.

 **ROȘU**: aparatul funcționează la capacitatea maximă.

 **GALBEN**: aparatul funcționează la capacitatea medie.

 **VERDE**: aparatul funcționează la capacitatea minimă.

 **absent**: aparatul nu încălzește.

Luminozitatea ecranului

Ecranul aparatului are două niveluri de luminozitate:

nivelul cel mai înalt este activ la apăsarea oricărui buton. Dacă timp de câteva secunde nu se apasă niciun buton, luminozitatea ecranului scade. Se poate regla nivelul cel mai jos apăsând butonul de luminozitate  (G). Apăsați butonul în mod repetat, până atingeți nivelul dorit de luminozitate (trei niveluri disponibile).

Blocare

Pentru a evita activarea accidentală a comezilor, se poate activa funcția de blocare a panoului de comandă. Mențineți butoanele + și - apăstate simultan timp de cel puțin 3 secunde. Pe ecran apare simbolul  și este emis un semnal acustic dublu. Pentru a dezactiva funcția, repetați aceeași operațiune.

Funcția timer

Funcția timer poate fi activată în două moduri.

Pornire întârziată: apăsați butonul (F)  cu aparatul în stand-by. Simbolul  pâlpâie împreună cu numărul de ore care mai rămân până la pornirea aparatului. Modificați numărul de ore folosind butoanele + și -, apoi așteptați câteva secunde

pentru memorizarea datelor. Ecranul se întuneacă și simbolul  rămâne activ. Odată terminat intervalul de timp programat, aparatul începe să funcționeze cu setările anterioare.



Oprire întârziată: apăsați butonul temporizatorului  cu aparatul pornit. Simbolul  pâlpâie împreună cu numărul de ore restante până la revenirea aparatului în poziția de stand-by. Modificați numărul de ore folosind butoanele + și -, apoi apășteți câteva secunde pentru memorizarea datelor. Pe ecran apar configurările actuale și simbolul . Odată terminat intervalul de timp programat, aparatul revine în mod automat la modul stand-by. Pentru dezactivarea funcției-temporizator, apăsați de două ori butonul temporizator. Simbolul temporizatorului  va dispărea de pe ecran.

Observație: se poate configura un interval de la 0,5 la 24 ore.

Schimbarea scării de temperatură

Temperatura de pe ecran poate fi afișată în °F și °C. Pentru a selecta scara de temperatură dorită, apăsați și mențineți apăsată butoanele "+" și "ECO" timp de cel puțin 10 secunde, cu aparatul pe stand-by. Două semnale acustice scurte indică că a fost schimbată scara.

Alarmer

Aparatul este prevăzut cu un sistem de diagnosticare care semnalează eventualele anomalii.

În caz de probleme, pe ecran apare un mesaj de alarmă:



(Anomalie aparat)

Când apare acest mesaj, aparatul nu funcționează. Verificați că aparatul este poziționat corect. Dacă problema persistă,

contactați cel mai apropiat Centru de asistență De'Longhi.



(Temperatura ridicată)

Când temperatura din interiorul aparatului este prea ridicată, puterea de încălzire se reduce treptat în mod automat. Pe ecran apare timp de două secunde Ht, cu semnalizare intermitentă. Pentru a elimina cauza alarmei, asigurați-vă că aparatul nu este acoperit sau blocat.

DISPOZITIV DE SIGURANȚĂ

Un dispozitiv de siguranță întrerupe funcționarea aparatului în caz de supraîncălzire. Pentru repornirea aparatului, contactați cel mai apropiat Centru de asistență De'Longhi.

ÎNȚEȚINERE

Deconectați întotdeauna ștecherul pentru a permite ca aparatul să se răcească. Curățați radiatorul cu o cârpă umedă și moale. Nu folosiți detergenți sau substanțe abrazive. Dacă nu doriți să utilizați radiatorul o perioadă de timp, înfășurați cablul de alimentare pe suportul de cablu și depozitați radiatorul într-un loc uscat. Aparatul a fost conceput pentru a avea o durată lungă de viață și a funcționa perfect. În caz de funcționare defectuoasă, nu încercați să reparați radiatorul singuri: acest lucru poate provoca un incendiu și șocuri electrice. Contactați cel mai apropiat Centru de Asistență De'Longhi.

DATE TEHNICE

Tensiunea de alimentare

Vezi plăcuța cu caracteristici

Consum de energie

"

REZOLVARE A PROBLEMELOR

PROBLEMA	CAUZA	SOLUȚIA
Aparatul nu funcționează	- Asigurați-vă că ați introdus ștecherul și că priza este activă. - Asigurați-vă că nu sunt prezente obstacole. - Temperatura setată poate fi prea mică.	- Introduceți ștecherul în priză. - Îndepărtați toate obstacolele și lăsați aparatul să se răcească. Dacă aparatul continuă să nu funcționeze, contactați cel mai apropiat Centru de asistență De'Longhi. - Setati o temperatură mai mare.