

AVERTISMENTE IMPORTANTE

Instrucțiuni de siguranță



Important!

- Aparatul poate fi utilizat inclusiv de copiii peste 8 ani și de persoanele cu capacități psihofizice și senzoriale reduse sau cu experiență și cunoștințe insuficiente, cu condiția de a fi supravegheate cu atenție și instruite cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și la pericolele pe care acest lucru le implică.

Copiii nu trebuie lăsați să se joace cu aparatul.

Curățarea și întreținerea efectuate de utilizator nu trebuie să fie executate de copii, cu excepția cazului în care aceștia sunt supravegheați.

- Nu lăsați copiii mai mici de 3 ani în apropierea aparatului, cu excepția cazului în care aceștia sunt supravegheați constant.
- Copiilor cu vârsta cuprinsă între 3 și 8 ani li se permite doar să pornească / oprească aparatul, cu condiția ca acesta să fie amplasat sau instalat în poziția obișnuită de funcționare, iar ei să fie atent supravegheați și instruiți cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și la pericolele pe care le presupune acest lucru.

Copiiilor cu vârsta între 3 și 8 ani li se interzice să conecteze ștecherul,

să regleze și să curețe aparatul sau să efectueze întreținerea acestuia. **ATENȚIE:** Unele părți ale aparatului pot deveni foarte fierbinți și pot provoca arsuri. Trebuie să se acorde o atenție deosebită în prezența copiilor sau a persoanelor vulnerabile.

- **ATENȚIE:** Este absolut interzis să acoperiți aparatul în timpul funcționării, deoarece acest lucru ar provoca o creștere periculoasă a temperaturii acestuia.
- Aparatul nu trebuie să fie amplasat direct sub o priză electrică.
- Nu utilizați niciodată panoul în apropierea căzilor de baie, chiuvelor, dușurilor sau piscinelor.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit de producător sau de serviciul de asistență tehnică al producătorului sau, în orice caz, de o persoană calificată, pentru a preveni orice fel de riscuri.
- **ATENȚIE:** pentru a evita riscurile asociate cu resetarea accidentală a sistemului de siguranță, se interzice alimentarea aparatului printr-un timer extern.



Notă:

- Nu folosiți niciodată panoul pentru uscarea lenjeriei.
- Nu așezați niciodată cablul de alimentare deasupra panoului când acesta este cald.
- Recomandăm să nu puneți panoul într-un curent de aer deoarece curenții puternici pot compromite funcționarea aparatului.

- Utilizați panoul doar în poziție verticală.
- Amplasați aparatul la o distanță de cel puțin 50 cm de corpuri de mobilă sau alte obiecte.
- La prima utilizare, lăsați aparatul să funcționeze cu termostatul setat pe valoarea maximă cel puțin 15 minute pentru a elimina mirosul de "nou". Există posibilitatea ca aparatul să emită fum din cauza substanțelor de protecție aplicate pe rezistențe înainte de transport.
- Nu blocați grilele de evacuare sau de admisie a aerului situate în partea inferioară a aparatului.
- Poziționați aparatul astfel încât prizele și ștecherul să poată fi ușor accesibile și după instalare.
- Nu utilizați acest aparat într-o încăpere cu suprafața mai mică de 4 m².
- Aparatul este echipat cu un dispozitiv antirăsturnare care îl oprește în caz de cădere.
Pentru a reporni aparatul este suficient să îl reasezați în poziție verticală.
Un dispozitiv de siguranță întrerupe funcționarea aparatului în caz de supraîncălzire accidentală.
Pentru a restabili funcționarea, scoateți ștecherul din priză timp de câteva minute, eliminați cauza supraîncălzirii, iar apoi reconectați ștecherul la sursa de alimentare.



Pericol de arsuri!

- Nu recomandăm folosirea de prelungitoare deoarece acestea se pot supraîncălzi în timpul funcționării panoului.

CE Aparatul este conform cu următoarele directive CE:

- Directiva pentru joasă tensiune 2006/95/CE și următoarele modificări;
- Directiva CEE 2004/108 privind compatibilitatea electromagnetice (CEM) și următoarele modificări;

Eliminarea aparatului



Potrivit directivei europene 2002/96/CE, se interzice eliminarea aparatului împreună cu deșeurile menajere, acesta trebuind predat la un centru oficial de colectare diferențiată. Acesta trebuie predat la centrele corespunzătoare de colectare selectivă și de reciclare.

INTRODUCERE

Vă mulțumim pentru că ați ales acest model de panou radiant De'Longhi.

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni pentru a evita posibilele riscuri sau daune aduse aparatului.

Simboluri utilizate în aceste instrucțiuni

Avertismentele importante sunt indicate prin simbolurile de mai jos.

Este important să respectați avertismentele.

În caz contrar, există riscul de electrocutare, de răni grave, arsuri, incendii sau de avariere a aparatului.



Important!

Nerespectarea avertismentelor poate cauza vătămări sau deteriorarea aparatului.



Pericol de arsuri!

Nerespectarea avertismentelor poate cauza opăriri sau arsuri.



Notă:

Acest simbol indică recomandări și informații importante pentru utilizator.

DESCRIERE

- 1 Selector funcție
- 2 Indicator luminos
- 3 Termostat

PRIMA UTILIZARE

Instrucțiuni generale

Scoateți panoul din cutie.

Asigurați-vă că atât panoul, cât și cablul nu au fost deteriorate în timpul transportului.

Nu utilizați panoul dacă este deteriorat.

Îndepărtați toate materialele publicitare prezente pe aparat.

Panoul poate fi montat pe pardoseală sau pe perete.

Dacă doriți să îl montați pe perete, nu îl montați și picioarele.

Conexiunea electrică

- Înainte de a conecta aparatul la prizele de curent, asigurați-vă că tensiunea corespunde cu cea indicată pe plăcuța cu date tehnice a aparatului și că instalația electrică corespunde puterii (Watt) indicate pe plăcuță.
- Dacă se utilizează mai multe aparate simultan, este important să vă asigurați că circuitul electric are suficient curent.

Utilizare în cazul montării pe pardoseală

Pentru montarea picioarelor pe aparat, utilizați șuruburile din dotare:

4 șuruburi cu cap fluture (F)

Fixați picioarele cu șuruburile (F), conform fig. 1.

ATENȚIE: Nu utilizați niciodată panoul fără piciorușe dacă acesta nu e montat pe perete.

Instalarea pe perete

Setul pentru montarea pe perete cuprinde:

- 1 suport din plastic (A) 
- 2 suporturi metalice (B) 
- 2 șuruburi 3.5x9.5 PH (C) 
- 2 șuruburi 3.5x20 PH (D) 
- 2 șuruburi 3.5x35 PH (E) 
- 4 dibluri din plastic 6x30 

Scule necesare și timp estimat pentru montare

Șurubelniță PH 2 x 100 (model Phillips)

Timp estimat pentru montare: 30 minute

Înainte de montarea panoului, asigurați-vă că:

- a. **Panoul nu este amplasat imediat sub o priză de curent.**
- b. **Ștecherul poate ajunge cu ușurință la priză după instalare.**
- c. **Cablurile electrice sau alte cabluri nu pot fi deteriorate după instalare.**
- d. **Perdelele sau alte materiale inflamabile se află la distanță de aparat.**

Sprângeți aparatul pe un plan stabil, îndreptat cu spatele în sus.

Fixați cele 2 suporturi (B) cu cele 2 șuruburi (C) cu ajutorul unei șurubelnițe, așa cum reiese din Fig. 5

Pentru a monta panoul pe perete, procedați astfel:

În cazul pereților din cărămidă, folosiți un burghiu de 6 mm pentru ciment. Pentru pereții din plăci de ipsos sau pereții falși (goi), vă recomandăm să folosiți șuruburi și dibluri specifice (nu sunt furnizate).

1. Mai înainte de a găuri peretele, marcați cu exactitate găurile respectând distanțele minime, conform fig. 3 și fig. 4.
2. Efectuați găurile pe locurile marcate anterior și introduceți diblurile din plastic.
3. Fixați suportul (A) cu cele 2 șuruburi din dotare (E) (vezi fig. 4).
4. Agățați panoul de suport.
5. Marcați cele 2 puncte de fixare inferioară (fig. 2). Îndepărtați aparatul, efectuați găurile inferioare și introduceți diblurile pentru perete.
6. Acum re poziționați aparatul pe suportul superior și fixați partea inferioară a aparatului cu cele două șuruburi care au mai rămas (D).

UTILIZARE

Funcționarea și utilizarea

- Introduceți ștecherul.
- Rotiți butonul termostatului în sens orar până la poziția 6.
- **Funcționare la putere min.:** rotiți selectorul de funcții pe poziția "MIN" (se aprinde indicatorul luminos).
- **Funcționare la putere max.:** rotiți selectorul de funcții pe poziția "MAX" (se aprinde indicatorul luminos).
- **Oprire:** rotiți selectorul de funcții pe poziția "0" și scoateți ștecherul din priză.

Reglarea termostatului

Rotiți butonul termostatului în sens orar până la poziția 6.

Atunci când mediul ambiant a atins temperatura dorită, rotiți încet butonul termostatului în sens antiorar până la poziția indicată de un "clic", fără a o depăși.

Temperatura astfel fixată va fi reglată în mod automat și menținută constantă de termostat.

Mod anti-îngheț

Prin poziționarea termostatului pe minim  și a selectorului de funcții pe poziția "MAX", aparatul menține o temperatură ambiantă constantă de circa 5°C, cu un consum de energie minim.

ÎNȚREȚINERE

Înainte de a efectua vreo intervenție de întreținere, deconectați panoul de la priză de curent și așteptați să se răcească complet. Panoul nu necesită întreținere deosebită.

Este suficient să îl curățați de praf cu o cârpă moale și uscată.

Nu utilizați niciodată prafuri abrazive sau solvenți.

Dacă este nevoie, îndepărtați murdăria acumulată cu un aspirator.

DATE TEHNICE:

Tensiunea de alimentare

vezi plăcuța

Consum de energie

HMP1000: MIN 500W-MAX 1000W

HMP1500: MIN 750W-MAX 1500W

HMP2000: MIN 1000W-MAX 2000W