

AVERTISMENTE IMPORTANTE

Instrucțiuni de siguranță

- Aparatul poate fi utilizat de copii în vârstă de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități psihofizice și senzoriale reduse sau cu experiență și cunoștințe insuficiente, cu condiția de a fi supravegheate cu atenție și instruite cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și la pericolele pe care le presupune acest lucru. Copiii nu trebuie lăsați să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea efectuate de utilizator nu trebuie să fie executate de copii, cu excepția cazului în care aceștia sunt supravegheați.
- Nu lăsați copiii mai mici de 3 ani în apropierea aparatului, cu excepția cazului în care aceștia sunt supravegheați constant.
- Copiilor cu vârsta cuprinsă între 3 și 8 ani li se permite doar să pornească / oprească aparatul, cu condiția ca acesta să fie amplasat sau instalat în poziția obișnuită de funcționare, iar ei să fie atent supravegheați și instruiți cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și la pericolele pe care le presupune acest lucru.

Copiilor cu vârsta între 3 și 8 ani li se interzice să conecteze ștecherul, să regleze și să curețe aparatul sau să efectueze întreținerea acestuia.

ATENȚIE: Unele părți ale aparatului pot deveni foarte fierbinți și pot provoca arsuri. Trebuie să se acorde o atenție deosebită în prezența copiilor sau

a persoanelor vulnerabile.

- **ATENȚIE:** Este absolut interzis să acoperiți aparatul în timpul funcționării, deoarece acest lucru ar provoca o creștere periculoasă a temperaturii acestuia.
- Aparatul nu trebuie să fie amplasat direct sub o priză electrică.
- Nu utilizați niciodată panoul în apropierea căzilor de baie, chiuvetelor, dușurilor sau piscinelor.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit de producător sau de serviciul de asistență tehnică al producătorului sau, în orice caz, de o persoană calificată, pentru a preveni orice fel de riscuri.
- **ATENȚIE:** pentru a evita riscurile asociate cu resetarea accidentală a sistemului de siguranță, se interzice alimentarea aparatului printr-un timer extern.
- **ATENȚIE:** Nu utilizați termoventilatorul în camere mici dacă acestea sunt ocupate de persoane care nu pot părăsi singure camera, cu excepția situației în care este garantată o supraveghere continuă.



Pericol de arsuri!

Nerespectarea avertismentelor poate cauza opăriri sau arsuri.

- **ATENȚIE:** pentru a reduce riscul de incendiu, păstrați materialele textile, draperiile sau alte materiale inflamabile la o distanță de minimum 1 m de grătarul de ieșire a aerului.
- Nu recomandăm folosirea de prelungitoare deoarece acestea se pot supraîncălzi în timpul funcționării panoului.

**Notă:**

Acest simbol indică recomandări și informații importante pentru utilizator.

- Utilizați aparatul pe o suprafață orizontală și stabilă.
- Nu utilizați aparatul dacă acesta a căzut.
- Nu utilizați aparatul dacă prezintă semne vizibile de deteriorare.
- Nu folosiți niciodată panoul pentru uscarea lenjeriei.
- Nu așezați niciodată cablul de alimentare deasupra panoului când acesta este cald.
- Recomandăm să nu puneți panoul într-un curent de aer deoarece curenții puternici pot compromite funcționarea aparatului.
- Utilizați panoul doar în poziție verticală.
- La prima utilizare, lăsați aparatul să funcționeze cu termostatul setat pe valoarea maximă cel puțin 15 minute pentru a elimina mirosul de "nou". Există posibilitatea ca aparatul să emită fum din cauza substanțelor de protecție aplicate pe rezistențe înainte de transport.
- Nu blocați grilele de evacuare sau de admisie a aerului situate în partea inferioară a aparatului.
- Poziționați aparatul astfel încât priza și ștecherul să poată fi ușor accesibile și după instalare.
- Nu utilizați acest aparat într-o încăpere cu suprafața mai mică de 4 m².
- Aparatul este echipat cu un dispozitiv antirăsturnare care îl oprește în caz de cădere.
Pentru a reporni aparatul este suficient să îl reasezați în poziție verticală.
- Un dispozitiv de siguranță întrerupe funcționarea aparatului în caz de supraîncălzire accidentală. Pentru a restabili funcționarea, scoateți ștecherul din priză timp de câteva minute, eliminați cauza supraîncălzirii, iar apoi reconectați ștecherul la sursa de alimentare. Dacă aparatul continuă să nu funcționeze, contactați cel mai apropiat Centru de asistență De'Longhi.

Doar pentru țările din afara UE:

Aparatul nu este destinat utilizării de către persoane (chiar și copii) cu capacități psihice, fizice și senzoriale reduse sau care nu au suficientă experiență sau

cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea sunt supravegheate cu atenție și instruite de o persoană responsabilă pentru siguranța lor. Supravegheați copiii, asigurându-vă că nu se joacă cu aparatul.

Eliminarea aparatului

Nu aruncați aparatul împreună cu gunoiul domestic, ci duceți-l la un centru de colectare diferențiată oficială.

INTRODUCERE

Vă mulțumim pentru că ați ales acest model de panou radiant De'Longhi. Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni pentru a evita posibilele riscuri sau daune aduse aparatului.

DESCRIERE (aparat electric portabil pentru încălzire locală)

- a** Selector funcție
- b** Indicator luminos
- c** Termostat
- d** Rolă

PRIMA UTILIZARE**Instrucțiuni generale**

Scoateți panoul din cutie.

Asigurați-vă că atât panoul, cât și cablul nu au fost deteriorate în timpul transportului.

Nu utilizați panoul dacă este deteriorat.

Îndepărtați toate materialele publicitare prezente pe aparat.

Conexiunea electrică

- Înainte de a conecta aparatul la priza de curent, asigurați-vă că tensiunea corespunde cu aceea indicată pe plăcuța cu date tehnice a aparatului și că instalația electrică corespunde puterii (Watt) indicate pe plăcuță.
- Dacă se utilizează mai multe aparate simultan, este important să vă asigurați că circuitul electric are suficient curent.

Utilizarea pe podea, montarea picioarelor

Pentru montarea picioarelor pe aparat, utilizați șuruburile din dotare:

4 șuruburi cu cap fluture (E)

Fixați picioarele cu șuruburile (E), conform fig. 1.

UTILIZARE

Funcționarea și utilizarea

- Introduceți ștecherul.
- Rotiți butonul termostatlui în sens orar până la poziția 6.
- **Funcționare la putere min.:** rotiți selectorul de funcții pe poziția "MIN" (se aprinde indicatorul luminos).
- **Funcționare la putere max.:** rotiți selectorul de funcții pe poziția "MAX" (se aprinde indicatorul luminos).
- **Opre:** rotiți selectorul de funcții pe poziția "0" și scoateți ștecherul din priză.

Reglarea termostatlui

Rotiți butonul termostatlui în sens orar până la poziția 6. Atunci când mediul ambiant a atins temperatura dorită, rotiți încet butonul termostatlui în sens antiorar până la poziția indicată de un "clic", fără a o depăși. Temperatura astfel fixată va fi reglată în mod automat și menținută constantă de termostat.

Mod anti-îngheț

Prin poziționarea termostatlui pe minim ❄ și a selectorului de funcții pe poziția "MAX", aparatul menține o temperatură ambiantă constantă de circa 5°C, cu un consum de energie minim.

ÎNȚEȚINERE

Înainte de a efectua vreo intervenție de întreținere, deconectați panoul de la priza de curent și așteptați să se

răcească complet. Panoul nu necesită întreținere deosebită. Este suficient să îl curățați de praf cu o cârpă moale și uscată. Nu utilizați niciodată prafuri abrazive sau solvenți. Dacă este nevoie, îndepărtați murdăria acumulată cu un aspirator.

DATE TEHNICE:

Tensiunea de alimentare	vezi plăcuță
Consum de energie	HMP1000: MIN 500W-MAX 1000W HMP1500: MIN 750W-MAX 1500W HMP2000: MIN 1000W-MAX 2000W

DIAGNOSTICAREA ȘI REZOLVAREA PROBLEMELOR

PROBLEMA	CAUZA	SOLUȚIE
Aparatul nu funcționează	Asigurați-vă că aparatul este conectat la priza de curent și că aceasta din urmă funcționează.	Conectați aparatul la priza de curent.
	Verificați dacă vreun obiect împiedică funcționarea acestuia.	Îndepărtați obiectul, scoateți convectorul din priză și lăsați-l să se răcească. Dacă aparatul nu funcționează nici acum, contactați cel mai apropiat service.
	Selectorul de putere este în poziția „0”.	Rotiți selectorul de putere în poziția MIN, MAX.
	Termostatul este setat la o valoare prea mică.	Rotiți termostatul în sensul acelor de ceasornic, la o valoare mai mare, până când aparatul pornește din nou.