

DESCRIERE

A Întrerupătoare

B Termostat

Instrucțiuni generale

Scoateți aparatul din ambalaj.

Asigurați-vă că atât acesta, cât și cablul de alimentare nu au suferit deteriorări în timpul transportului.

Nu puneți în funcțiune aparatul dacă acesta este deteriorat.

Înlăturați toate materialele publicitare de pe aparat. Aparatul este adaptat doar unei utilizări pe podea.

Conexiunea electrică

- Înainte de a conecta aparatul la priză, verificați ca tensiunea indicată pe plăcuța de identificare a aparatului să fie aceeași cu cea a instalației electrice și că acesta poate suporta consumul (wați) indicat pe plăcuță.
- În cazul în care utilizați mai multe aparate în același timp, este important să vă asigurați că instalația electrică poate suporta puterea solicitată.

Montarea picioarelor

Instrumentele necesare:

Șurubelniță PH2x100 (de tip Phillips)

2 șuruburi în dotare 3,5x13 PH (C) 

Poziționați aparatul pe o suprafață stabilă.

Pentru montarea picioarelor, procedați după cum urmează:

- Introduceți cele două cleme în deschizături și rotiți piciorul până la fixarea acestuia ca în figura 1.
- Introduceți cei doi pivoți în orificiile respective.
- Fixați piciorul folosind șurubul (C) din dotare (figura 2).
- Respectați distanțele minime ale aparatului față de pereți ca în figura 3. Măsurile sunt indicate atât pentru modelele prevăzute cu ventilație "✱", cât și pentru cele fără ventilație.



Atenție! nu utilizați niciodată aparatul fără picioare.

FOLOSIRE

Funcționarea și utilizarea

Pentru a porni aparatul, rotiți mânerul termostatului (B) în sens orar până maxim la poziția 6, apoi apăsați întrerupătoarele:

- Pentru a selecta puterea minimă, apăsați butonul MIN (se va aprinde indicatorul luminos roșu aflat pe buton).
- Pentru a selecta puterea medie, apăsați butonul MED (se va aprinde indicatorul luminos roșu aflat pe buton).
- Pentru a selecta puterea maximă MAX apăsați ambele

butoane MIN și MED.

- Pentru a închide complet aparatul, apăsați cele două întrerupătoare de pe latura OFF (indicatoarele luminoase roșii se sting), rotiți termostatul (B) la ✱, apoi scoateți ștecărul din priză.

Modele prevăzute cu ventilație

Aparatul este dotat cu ventilator care permite obținerea unei încălziri și mai rapide și uniforme.

Ventilatorul este pornit atunci când, apăsând întrerupătoarele, este selectată puterea MED sau MAX.

Reglarea termostatului

Atunci când temperatura din cameră a ajuns la cea dorită, rotiți ușor butonul termostatului (B) în sens antiorar până când auziți un clic. Indicatorile luminoase ale întrerupătoarelor se sting. Temperatura astfel fixată va fi reglată automat și menținută constantă de termostat. Primăvara, toamna sau în zilele cu temperaturi moderate, puteți economisi energie utilizând puterea minimă.

Modul anti-îngheț

Cu butonul termostatului (B) în poziția ✱ și unul din nivelele de putere selectat, aparatul menține temperatura camerei la aproximativ 5°C, prevenind înghețul cu un consum minim de energie.

ÎNȚREȚINERE

Înainte de a efectua orice operație de întreținere, deconectați aparatul de la sursa de alimentare și așteptați ca acesta să se răcească complet. Aparatul nu necesită o întreținere deosebită. ESTE suficient să îndepărtați praful cu o cârpă moale și uscată. Nu utilizați detergenți abrazivi sau diluanți. Dacă este necesar, înlăturați acumulările excesive de praf cu ajutorul unui aspirator.

CARACTERISTICI TEHNICE

Alimentare

Vezi plăcuța de identificare

Puterea absorbită

"

DIAGNOSTICAREA ȘI REZOLVAREA PROBLEMELOR

PROBLEMA	CAUZA	SOLUȚIE
Aparatul nu funcționează.	Ștecărul nu este introdus corect, iar priza de curent nu este alimentată. Verificați dacă vreun obiect împiedică funcționarea acestuia. Întrerupătoarele sunt în poziția OFF. Termostatul este setat la o valoare prea mică.	Introduceți ștecărul de alimentare în priza de curent. Îndepărtați blocajul, scoateți convectorul din priză și lăsați-l să se răcească. Dacă aparatul nu funcționează nici acum, contactați cel mai apropiat service. Apăsați întrerupătoarele în poziția MIN, MED , MAX . Rotiți butonul termostatlui în sensul acelor de ceasornic, la o valoare mai mare, până când convectorul pornește din nou.