

RACORDAREA ELECTRICĂ

- Înainte de a introduce ștecherul în priza de curent verificați cu multă atenție dacă voltajul rețelei dvs. domestice corespunde cu valoarea în (Volt) V indicată pe aparat și dacă priza de curent și linia de alimentare sunt dimensionate cu sarcina cerută.
- ACEST APARAT ESTE CONFORM CU DIRECTIVA 2004/108/CEE PRIVIND COMPATIBILITATEA ELECTROMAGNETICĂ.

INSTALAREA

Aparatul trebuie să fie utilizat doar în configurare portabilă.

- Dacă aparatul va fi utilizat într-o cameră de baie cu cadă sau duș, trebuie să se respecte „volumul de protecție”, așa cum este reprezentat în fig.1, trebuind să fie instalat în orice caz departe de robineti, lavoaruri, dușuri, etc.

Aparatul nu trebuie să fie așezat imediat dedesubtul unei prize de curent fixă.

FUNCȚIONAREA ȘI FOLOSIREA

Verificați ca aparatul să fie stins înainte de a introduce ștecherul în priza de curent.

1. Introduceți ștecherul în priza de curent, indicatorul luminos se va aprinde.
2. Rotiți cursorul termostatului până va ajunge la poziția maximă.
3. **Serviciu de vară (doar ventilație):** rotiți selectorul de funcțiuni în poziția  .
4. **Funcționarea la puterea min.:** rotiți selectorul de funcțiuni în poziția **1** (la modelele dotate cu 2 viteze de ventilație viteza ventilatorului este minimă).
5. **Funcționarea la puterea med.:** rotiți selectorul de funcțiuni în poziția **2**. (la modelele dotate cu 2 viteze de ventilație viteza ventilatorului este maximă).
6. **Funcționarea la puterea max.:** rotiți selectorul de funcțiuni în poziția **3**. (viteză de ventilație maximă).
7. **Stingerea:** rotiți selectorul de funcțiuni în poziția "0".

Notă: La modelele dotate cu numai 2 nivele de putere, poziția 2 corespunde cu puterea maximă.

Reglarea termostatului

Poziționați termostatul pe poziția maximă, atunci când mediul ambiant va ajunge la temperatura dorită, rotiți încet cursorul termostatului în sensul acelor de ceasornic până când se va auzi un declic (ventilatorul se va stinge).

Temperatura astfel fixată va fi reglată în mod automat și menținută constantă de termostat.

Funcțiunea antiîngheț

Cu selectorul de funcțiuni în poziția 3, iar cursorul termostatului în poziția  , aparatul menține mediul ambiant la o temperatură de circa 5°C, împiedicând congelarea cu o cheltuială minimă de energie.

ÎNTREȚINEREA

- Înainte de orice operație de curățire trebuie scos mereu ștecherul din priza de curent.
- Curățați în mod regulat grilele de intrare și de ieșire a aerului.
- Nu folosiți niciodată prafuri abrazive sau solvenți pentru a curăța aparatul.

AVERTISMENTE

- Acest aparat este destinat exclusiv pentru uzul casnic.
 - Nu utilizați aparatul în imediata apropiere a dușurilor, căzilor de baie, piscinelor, etc.
 - Utilizați aparatul întotdeauna și doar în poziție verticală.
 - Nu acoperiți aparatul în timpul funcționării, pentru evitarea riscurilor de incendii.
 - Nu folosiți aparatul pentru uscarea rufelor. Nu obstruiți grilele de intrare și de ieșire a aerului (pericol de supraîncălzire).
 - Nu permiteți folosirea aparatului de către persoane (chiar și copii) cu capacități psihico-fizico-senzoriale reduse, sau cu experiență și cunoștințe insuficiente, decât dacă sunt supravegheate cu atenție și instruite de un responsabil al integrității lor.
- Supravegheați copiii, asigurându-vă că nu se joacă cu aparatul.

- Pe o distanță de 50 cm în fața aparatului nu trebuie să se găsească mobile, pereți, perdele sau alte obiecte.
- Aparatul nu trebuie să fie poziționat lângă pereți, mobile, perdele, etc.
- Nu se recomandă folosirea prelungitoarelor.

În cazul în care folosirea lor este absolut necesară, urmați cu atenție instrucțiunile anexate prelungitorului, făcând atenție să nu se depășească limita de putere înscrisă pe prelungitor.

- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit de către producător sau de serviciul său de asistență tehnică, astfel încât să se prevină **orice fel de riscuri**.
- Nu utilizați acest aparat într-o încăpere a cărei suprafațe să fie mai mică de 4m².
- La prima utilizare, aparatul poate emana un miros datorat încălzirii. Se recomandă aerisirea încăperii.

Un dispozitiv de siguranță antirăsturnare va întrerupe funcționarea atunci când aparatul este răsturnat, sau în orice caz poziționat în mod necorespunzător astfel încât să-i compromită siguranța. Pentru a porni din nou aparatul este suficient să-l reazezați în poziția verticală.

Un dispozitiv termic de siguranță întrerupe funcționarea termoventilatorului în cazul unei supraîncălziri accidentale (de ex. obstruirea grilelor de intrare și de ieșire a aerului, motorul care nu se rotește sau se rotește încet).

Pentru repunerea în funcționare, este necesar să se scoată ștecherul din priză pentru câteva minute, să se elimine cauza supraîncălzirii, iar apoi să se reintroducă ștecherul.

AVERTISMENT: pentru a evita riscurile legate de reactivarea accidentală a dispozitivului termic de siguranță, acest aparat nu trebuie să fie alimentat printr-un dispozitiv de aprindere/stingere extern, cum ar fi un timer și nici să fie racordat la un circuit care să fie aprins sau stins în mod regulat de către furnizorul de energie.



IMPORTANT: Pentru a evita supraîncălzirea, nu trebuie să acoperiți în nici un caz aparatul în timpul funcționării, întrucât acest lucru ar provoca o creștere periculoasă a temperaturii.

Avertismente pentru o eliminare corectă a produsului în conformitate cu Directiva Europeană 2002/96/EC



La terminarea vieții sale utile, produsul nu trebuie să fie eliminat împreună cu gunoiul urban. Poate fi predat la centrele speciale de colectare diferențiată amenajate de administrațiile regionale, sau la magazinele de desfacere care furnizează acest serviciu. Eliminarea separată a unui aparat electric de uz casnic permite evitarea unor posibile consecințe negative pentru mediul înconjurător și pentru sănătate care derivă dintr-o eliminare a sa neadecvată și permite recuperarea materialelor din care este constituit în scopul obținerii unei importante economii de energie și de resurse.

Pentru a evidenția obligația de eliminare în mod separat a aparatelor electrice de uz casnic, pe produs este indicat simbolul lăzii de gunoi mobile barate.