

AVERTISMENTE

- Aparatul nu trebuie să fie așezat imediat sub o priză de curent fixă.
 - Nu utilizați acest aparat în imediata apropiere a dușurilor, căzilor de baie, a lavaburilor, piscinelor, etc.
 - Dacă cablul de alimentare este avariât, acesta trebuie să fie înlocuit de către fabricant sau de serviciul său de asistență tehnică sau în orice caz de o persoană cu calificare similară, astfel încât să se prevină orice risc.
 - Aparatul poate fi utilizat de copii în vârstă de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități psihofizice și senzoriale reduse sau cu experiență și cunoștințe insuficiente, cu condiția de a fi supravegheate cu atenție și instruite cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și la pericolele pe care le presupune acest lucru. Copiii nu trebuie lăsați să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea efectuate de utilizator nu trebuie să fie executate de copii, cu excepția cazului în care aceștia sunt supravegheați.
 - Nu lăsați copiii mai mici de 3 ani în apropierea aparatului, cu excepția cazului în care aceștia sunt supravegheați constant.
 - Copiilor cu vârsta cuprinsă între 3 și 8 ani li se permite doar să pornească / oprească aparatul, cu condiția ca acesta să fie amplasat sau instalat în poziția obișnuită de funcționare, iar ei să fie atenți supravegheați și instruiți cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și la pericolele pe care le presupune acest lucru.
- Copiilor cu vârsta între 3 și 8 ani li se interzice să conecteze ștecherul, să regleze și să curețe aparatul sau să efectueze întreținerea acestuia.

ATENȚIE: Unele părți ale aparatului pot deveni foarte fierbinți și pot provoca arsuri. Trebuie să se acorde o atenție deosebită în prezența copiilor sau a persoanelor vulnerabile.

- **IMPORTANT:** Pentru a evita riscurile legate de reactivarea accidentală a dispozitivului de siguranță, acest aparat nu trebuie să fie alimentat printr-un dispozitiv de aprindere/stingere extern, cum ar fi un timer și nici să fie conectat la un circuit care este aprins și stins în mod regulat de către furnizorul de energie.
- Nu utilizați convectorul în camere mici ocupate de persoane incapabile de a părăsi camera neasistate, decât dacă acestea sunt sub supraveghere constantă.
- **IMPORTANT:** Pentru a evita supraîncălzirile, nu acoperiți pentru nici un motiv aparatul în timpul funcționării, deoarece aceasta ar provoca o creștere periculoasă a temperaturii. 

- Nu se recomandă folosirea prelungitoarelor.

În cazul în care folosirea lor este absolut necesară, urmați cu atenție instrucțiunile anexate prelungitorului, făcând atenție să nu se depășească limita de putere înscrisă pe acesta.

- Mobile sau alte obiecte nu trebuie să se găsească în fața aparatului la o distanță mai mică de 50 cm.
- Nu utilizați acest aparat într-o încăpere a cărei suprafață să fie mai mică de 4m².
- Înainte de a pune de o parte aparatul, controlați dacă este stins complet și dacă ștecherul este scos din priză.

Nu-l depozitați în medii care conțin praf.

- Nu așezați nimic deasupra aparatului.
- Nu folosiți aparatul pentru a usca rufe. Nu astupați grilele de intrare și ieșire a aerului (pericol de supraîncălzire).
- Nu puneți aparatul să funcționeze lângă pereți mobili, perdele, etc.
- Un dispozitiv termic de siguranță întrerupe funcționarea termostaticului în cazul unei supraîncălziri accidentale (de ex. obstruirea grilelor de intrare și de ieșire a aerului, motorul care nu se rotește sau se rotește încet).

Pentru repunerea în funcționare, este necesar să se scoată ștecherul din priză pentru câteva minute, să se elimine cauza supraîncălzirii, iar apoi să se reintroducă ștecherul. Dacă aparatul continuă să nu funcționeze, contactați cel mai apropiat Centru de asistență De'Longhi.



Eliminarea aparatului

În conformitate cu directiva Europeană 2002/96/EC, nu aruncați aparatul împreună cu gunoiul domestic, ci duceți-l la un centru de colectare diferențiată oficială.

RECORDAREA ELECTRICĂ

- Înainte de a introduce ștecherul în priza de curent verificați cu multă atenție dacă voltajul rețelei dvs. domestice corespunde cu valoarea în (Volt) V indicată pe aparat și dacă priza de curent și linia de alimentare sunt dimensionate cu sarcina cerută.
- ACEST APARAT ESTE CONFORM CU DIRECTIVA 2004/108/CEE PRIVIND COMPATIBILITATEA ELECTROMAGNETICĂ.

INSTALAREA

Aparatul trebuie să fie utilizat doar în configurare portabilă.

- Dacă aparatul va fi utilizat într-o cameră de baie cu cadă sau duș, trebuie să se respecte „volumul de protecție”, așa cum este reprezentat în fig.1, trebuind să fie instalat în orice caz departe de robineti, lavoaruri, dușuri, etc. Aparatul nu trebuie să fie așezat imediat dedesubtul unei prize de curent fixă.

FUNCȚIONAREA ȘI FOLOSIREA

Verificați ca aparatul să fie stins înainte de a introduce ștecherul în priza de curent.

1. Introduceți ștecherul în priza de curent, indicatorul luminos se va aprinde.
2. Rotiți cursorul termostatului până va ajunge la poziția maximă.
3. **Serviciu de vară (doar ventilație):** rotiți selectorul de funcțiuni în poziția .
4. **Funcționarea la puterea min.:** rotiți selectorul de funcțiuni în poziția **1** (la modelele dotate cu 2 viteze de ventilație viteza ventilatorului este minimă).
5. **Funcționarea la puterea med.:** rotiți selectorul de funcțiuni în poziția **2**. (la modelele dotate cu 2 viteze de ventilație viteza ventilatorului este maximă).
6. **Funcționarea la puterea max.:** rotiți selectorul de funcțiuni în poziția **3**. (viteză de ventilație maximă).
7. **Stingerea:** rotiți selectorul de funcțiuni în poziția **0**.

Notă: La modelele dotate cu numai 2 nivele de putere, poziția 2 corespunde cu puterea maximă.

Reglarea termostatului

Poziționați termostatul pe poziția maximă, atunci când mediul ambiant va ajunge la temperatura dorită, rotiți încet cursorul termostatului în sensul acelor de ceasornic până când se va auzi un declic (ventilatorul se va stinge).

Temperatura astfel fixată va fi reglată în mod automat și menținută constantă de termostat.

Funcțiunea antiîngheț

Cu selectorul de funcțiuni în poziția 3, iar cursorul termostatului în poziția , aparatul menține mediul ambiant la o temperatură de circa 5°C, împiedicând congelarea cu o cheltuială minimă de energie.

ÎNTREȚINEREA

- Înainte de orice operație de curățire trebuie scos mereu ștecherul din priza de curent.
- Curățați în mod regulat grilele de intrare și de ieșire a aerului.
- Nu folosiți niciodată prafuri abrazive sau solvenți pentru a curăța aparatul.