

AVERTISMENTE



Pericol!

Nerespectarea poate cauza răni ca urmare a electrocutării, punându-vă viața în pericol.

- Aparatul nu trebuie să fie așezat imediat sub o priză de curent fixă.
- Nu utilizați acest aparat în imediata apropiere a dușurilor, căzilor de baie, a lavoarelor, piscinelor, etc.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit de către fabricant sau de serviciul său de asistență tehnică sau în orice caz de o persoană cu calificare similară, astfel încât să se prevină orice risc.
- Aparatul trebuie instalat astfel încât comenzile să fie accesibile de persoanele care folosesc cada de baie sau dușul.



Atenție!

Nerespectarea poate fi sau este cauza rănilor sau avarierii aparatului.

- Aparatul poate fi utilizat de copiii în vârstă de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități psihofizice și senzoriale reduse sau cu experiență și cunoștințe insuficiente, cu condiția să fie supravegheate cu atenție și instruite cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și la pericolele pe care le presupune acest lucru.

Copiii nu trebuie lăsați să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie să fie executate de copii, cu excepția cazului în care aceștia sunt supravegheați.

- Nu lăsați copiii mai mici de 3 ani în apropierea aparatului, cu excepția cazului în care aceștia sunt supravegheați constant.

- Copiilor cu vârsta cuprinsă între 3 și 8 ani li se permite doar să pornească/oprească aparatul, cu condiția ca acesta să fie amplasat sau instalat în poziția obișnuită de funcționare, iar ei să fie atenți supravegheați și instruiți cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și la pericolele pe care le presupune acest lucru.

Copiii cu vârsta între 3 și 8 ani nu le este permis să conecteze ștecherul, să regleze și să curețe aparatul sau să efectueze întreținerea acestuia.

ATENȚIE: Unele părți ale aparatului pot deveni foarte fierbinți și pot provoca arsuri. Trebuie să se acorde o atenție deosebită în prezența copiilor sau a persoanelor vulnerabile.

- **IMPORTANT:** Pentru a evita riscurile legate de reactivarea accidentală a dispozitivului de siguranță, acest aparat nu trebuie să fie alimentat printr-un dispozitiv de aprindere/stingere extern, cum ar fi un temporizator și nici să fie conectat la un circuit care este aprins și stins în mod regulat de către furnizorul de energie.



Pericol de arsuri!

În cazul nerespectării, există posibilitatea apariției arsurilor sau opăririlor.

- **IMPORTANT:** Pentru a evita supraîncălzirile, nu acoperiți  pentru nici un motiv aparatul în timpul funcționării, deoarece acest lucru poate provoca o creștere periculoasă a temperaturii.



Notă:

Acest simbol semnalează recomandări și informații importante pentru utilizator.

- Utilizați aparatul întotdeauna și doar în poziție verticală.
- Nu se recomandă folosirea prelungitoarelor. În cazul

în care folosirea lor este absolut necesară, urmați cu atenție instrucțiunile anexate prelungitorului, făcând atenție să nu se depășească limita de putere înscrisă pe acesta.

- Obiectele de mobilier sau de altă natură nu trebuie să se găsească în fața aparatului la o distanță mai mică de 50 cm.
- Nu utilizați acest aparat într-o încăpere a cărei suprafață de bază să fie mai mică de 4 m².
- Înainte de a pune deoparte aparatul, controlați dacă este închis complet și dacă ștecherul este scos din priză. Nu-l depozitați în medii care conțin praf.
- Nu așezați nimic deasupra aparatului.
- Nu astupați grilajele de intrare și ieșire a aerului (pericol de supraîncălzire).
- Nu puneți aparatul să funcționeze lângă pereți obiecte de mobilier, perdele, etc.
- La prima utilizare aparatul poate emana miros datorită încălzirii. Se recomandă să aerisiți camera.

Funcțiuni de siguranță

- Dispozitiv de siguranță: aparatul este dotat cu un dispozitiv de siguranță care întrerupe funcționarea termovențilatorului în cazul unei supraîncălziri accidentale (de ex. astuparea grilajelor de intrare și ieșire a aerului, motorul care nu se rotește sau se rotește încet).

Pentru repunerea în funcționare, este necesar să se scoată ștecherul din priză pentru câteva minute, să se elimine cauza supraîncălzirii, iar apoi să se reintroducă ștecherul în priză.

Dacă problema persistă sau aparatul continuă să nu funcționeze, nu utilizați aparatul și contactați un centru de asistență De'Longhi autorizat pentru verificarea problemei.

Eliminarea aparatului



Nu aruncați aparatul împreună cu gunoierul domestic, ci duceți-l la un centru de colectare diferențiată oficială.

DESCRIERE

(consultați pag. 3)

- A** Selector funcții
- B** Martor luminos
- C** Termostat ambiental
- D** Temporizator (dacă este prevăzut)
- E** Braț pentru uscarea prosoapelor (doar la unele modele)
- F** Piedestal (doar la unele modele)

FOLOSIRE

Conectarea electrică

- Înainte de a introduce ștecherul în priză de curent, verificați cu atenție dacă voltajul rețelei dvs. domestice corespunde valorii în volți indicată pe aparat și dacă priză de curent și linia de alimentare sunt dimensionate în mod adecvat sarcinii solicitate.
- ACEST APARAT ESTE CONFORM CU DIRECTIVA 2004/108/CE PRIVIND COMPATIBILITATEA ELECTROMAGNETICĂ.

Instalarea

Aparatul trebuie să fie utilizat doar în poziție verticală.

Modele cu braț pentru uscarea prosoapelor

Unele modele sunt dotate cu braț pentru uscarea prosoapelor (E) care permite asigurarea funcției de uscare și pot fi utilizate doar fixate pe perete.

Dacă aparatul este utilizat în baie, pentru a evita pericolele, acesta trebuie instalat ca în fig. 4. Dacă este instalat în altă cameră, este necesar să respectați distanțele minime indicate.

Setul pentru montarea pe perete conține:

- 1 clemă
- 2 x șuruburi
- 2 x dibluri (0,6x30)

Pentru instalare, procedați după cum urmează:

1. Îndepărtați cleva montată pe panoul din spate, glisând-o în jos.
2. Alegeți punctul de instalare a aparatului asigurând-vă că:
 - a. Atât ștecărul, cât și priză sunt ușor accesibile după instalare.
 - b. Nici cablurile electrice și nici alte tuburi nu pot fi deteriorate.
 - c. Draperiile sau alt material inflamabil sunt departe de aparat.
3. Înainte de a perfora peretele, marcați punctele exacte la fel ca în fig. 1.
4. Pentru zidurile din cărămidă utilizați un vârf pentru ciment de 6 mm, găuriți și introduceți diblurile din dotare. (Pentru gips-carton sau contrapereți vă sugerăm să identificați montanții din lemn și să utilizați șuruburile de lemn de 6 direct în lemn sau să utilizați elemente de fixare specifice. Pentru orice alt tip de pereți, solicitați sfaturile unui specialist.
5. Fixați cleva cu cele 2 șuruburi din dotare. Ulterior, introduceți aparatul în cârligul superior și inferior al suportului, apoi împingeți ușor aparatul în jos.

Ridicați lent brațul (E) până la prima unitate; pentru a evita supraîncălzirea în această funcție, puterea termică emisă nu va depăși 1000 W.

În acest punct puteți așeza prosoapele sau lenjeria pe brațul de uscare.

Când aparatul nu este utilizat pentru funcția de uscare, ridicați brațul în sus, până la sfârșitul cursei permițând deblocarea, apoi îndreptați-l în jos.



Atenție! nu supraîncărcați brațul pentru uscarea prosoapelor (E) și accordați o atenție deosebită uscării țesuturilor delicate.

Modele cu piedestal

Modelele dotate cu piedestal (F) pot fi utilizate în versiunea portabilă cu piedestal sau instalate pe perete excluzând în acest ultim caz piedestalul.

Pentru a îndepărta piedestalul (F) apăsați cele două aripioare din spatele bazei și împingeți în același timp termovenilatorul în față, apoi ridicați aparatul. Cele două aripioare pot fi identificate cu ajutorul indicației "PUSH" (fig.2/3). În schimb, dacă se dorește instalarea aparatului pe perete, procedați ca în cazul modelelor cu braț pentru uscarea prosoapelor.

FUNCȚIONAREA ȘI UTILIZAREA

1. Asigurați-vă că aparatul este oprit înainte de a introduce ștecărul în priză de curent.
2. Porniți aparatul poziționând termostatul (C) în poziția maximă și selectorul de funcții (A) într-una dintre următoarele poziții:  /1/2.
- **Serviciul estival (doar ventilație):** rotiți în sens orar butonul selectorului de funcții (A) în poziția adecvată.
- **Funcționarea la puterea Min.:** rotiți selectorul de funcții (A) în poziția "1". Martorul luminos roșu se aprinde.
- **Funcționarea la puterea Max.:** rotiți selectorul de funcții (A) în poziția "2".
- **Pentru a opri aparatul:** rotiți selectorul de funcții în poziția "0".

Reglarea termostatlui

Când temperatura ambientală a atins nivelul dorit, rotiți termostatul în sens antiorar până când martorul luminos se stinge și nu mai mult de atât.

Temperatura astfel fixată va fi reglată automat și menținută constantă de termostat.

Funcția anit-îngheț

Cu mânerul termostatlui în poziția minim  și selectorul

de funcții în poz. 2, aparatul menține temperatura camerei la aproximativ 5°C, prevenind înghețul cu un consum minim de energie.

MODELELE CU TEMPORIZATOR DE 24 DE ORE (dacă este prevăzut)

Pentru programarea încălzirii, procedați după cum urmează: Consultați ora indicată de ceasul dvs. Presupunând că este ora 10.00, rotiți în sens orar discul numerotat al dispozitivului de programare până când numărul 10 coincide cu indicele de referință  marcat pe dispozitivul de programare. Setări perioadele de timp în care doriți ca aparatul să funcționeze, împingând spre centru dinții acestuia. Fiecare dinte corespunde unei perioade de 15 min. În acest moment vor fi vizibile sectoarele corespunzătoare perioadei de funcționare. În acest mod, aparatul va funcționa în modul automat în fiecare zi în orarul programat (Important: ștecărul trebuie să fie întotdeauna introdus în priză de curent).

- Pentru a modifica programarea, este suficient să readuceți dinții roșii în poziția inițială și să setați noile perioade de funcționare.
- Dacă doriți să utilizați aparatul fără programare, apăsați spre centru toți dinții. În acest caz, pentru oprirea totală a aparatului, pe lângă închiderea întrerupătoarelor este necesară și scoaterea ștecărului din priză, pentru a evita o funcționare inutilă a dispozitivului de programare.

ÎNȚREȚINERE

- Înainte de curățarea aparatului, scoateți întotdeauna ștecărul din priză.
- Curățați regulat grilajele de intrare și ieșire a aerului.
- Nu utilizați detergenți abrazivi sau diluanți.

CARACTERISTICI TEHNICE

Tensiune de alimentare	Consultați plăcuța caracteristici
Puterea absorbită	"