

AVERTISMENTE



Pericol!

- Aparatul nu trebuie să fie așezat imediat sub o priză de curent fixă.
- Nu utilizați acest aparat în imediata apropiere a dușurilor, căzilor de baie, a lavabourilor, piscinelor, etc.
- Dacă cablul de alimentare este avariât, acesta trebuie să fie înlocuit de către fabricant sau de serviciul său de asistență tehnică sau în orice caz de o persoană cu calificare similară, astfel încât să se prevină orice risc.
- Aparatul trebuie să fie instalat astfel încât cine utilizează cada de baie sau dușul să nu poată ajunge la comenzi-le sale.



Important!

- Aparatul poate fi utilizat de copii în vârstă de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități psihofizice și senzoriale reduse sau cu experiență și cunoștințe insuficiente, cu condiția de a fi supravegheate cu atenție și instruite cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și la pericolele pe care le presupune acest lucru. Copiii nu trebuie lăsați să se joace cu aparatul.

Curățarea și întreținerea efectuate de utilizator nu trebuie să fie executate de copii, cu excepția cazului în care aceștia sunt supravegheați.

- Nu lăsați copiii mai mici de 3 ani în apropierea aparatului, cu excepția cazului în care aceștia sunt supravegheați constant.
- Copiilor cu vârsta cuprinsă între 3 și 8 ani li se permite doar să pornească

/ oprească aparatul, cu condiția ca acesta să fie amplasat sau instalat în poziția obișnuită de funcționare, iar ei să fie atenți supravegheați și instruiți cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și la pericolele pe care le presupune acest lucru.

Copiii cu vârsta între 3 și 8 ani li se interzice să conecteze ștecherul, să regleze și să curețe aparatul sau să efectueze întreținerea acestuia.

ATENȚIE: Unele părți ale aparatului pot deveni foarte fierbinți și pot provoca arsuri. Trebuie să se acorde o atenție deosebită în prezența copiilor sau a persoanelor vulnerabile.

- **IMPORTANT:** Pentru a evita riscurile legate de reactivarea accidentală a dispozitivului de siguranță, acest aparat nu trebuie să fie alimentat printr-un dispozitiv de aprindere/stingere extern, cum ar fi un timer și nici să fie conectat la un circuit care este aprins și stins în mod regulat de către furnizorul de energie.



Pericol de arsuri!!

- **IMPORTANT:** Pentru a evita supraîncălzirile, nu acoperiți  pentru nici un motiv aparatul în timpul funcționării, deoarece aceasta ar provoca o creștere periculoasă a temperaturii.



Notă:

- Nu se recomandă folosirea prelungitoarelor. În cazul în care folosirea lor este absolut necesară, urmați cu atenție instrucțiunile anexate prelungitorului, făcând atenție să nu se depășească limita de putere înscrisă pe acesta.
- Mobile sau alte obiecte nu trebuie să se găsească în

fața aparatului la o distanță mai mică de 50 cm.

- Nu utilizați acest aparat într-o încăpere a cărei suprafață să fie mai mică de 4m².
- Înainte de a pune de o parte aparatul, controlați dacă este stins complet și dacă ștecherul este scos din priză. Nu-l depozitați în medii care conțin praf.
- Nu așezați nimic deasupra aparatului.
- Nu folosiți aparatul pentru a usca rufe. Nu astupați grilele de intrare și ieșire a aerului (pericol de supraîncălzire).
- Nu puneți aparatul să funcționeze lângă pereți mobili, perdele, etc.
- La prima utilizare aparatul poate emana miros ca urmare a încălzirii. Se recomandă aerisirea camerei.

Funcțiuni de siguranță

- **Dispozitiv de siguranță:** aparatul este dotat cu un dispozitiv de siguranță care va întrerupe funcționarea termoventilatorului în cazul unei supraîncălziri accidentale (de ex. astuparea grilelor de intrare și de ieșire a aerului, motorul care nu se rotește sau se rotește încet). Pentru repunerea în funcționare, este necesar să se scoată ștecherul din priză pentru câteva minute, să se elimine cauza supraîncălzirii, iar apoi să se reintroducă ștecherul. Dacă aparatul continuă să nu funcționeze, contactați cel mai apropiat Centru de asistență De'Longhi.

Eliminarea aparatului



În conformitate cu directiva Europeană 2002/96/EC, nu eliminați aparatul împreună cu gunoiul menajer, ci predați-l la un centru specializat de reciclare.

INTRODUCERE

Vă mulțumim că ați ales un produs De'Longhi.

Vă rugăm să accordați câteva minute pentru a citi aceste instrucțiuni de utilizare.

Veți evita astfel de a vă expune pericolelor și de a deteriora aparatul.

Simboluri utilizate în aceste instrucțiuni

Avertismentele importante sunt semnalate de simbolurile enumerate mai jos. Este importantă respectarea avertismentelor.

În cazul nerespectării avertismentelor s-ar putea verifica pericolul de electrocutare, răniri grave, arsuri, incendiu sau avarieri ale aparatului.



Pericol!

Nerespectarea poate cauza răniri ca urmare a electrocutării, punându-vă viața în pericol.



Important!

Nerespectarea poate fi sau este cauza rănirilor sau avarierii aparatului.



Pericol de arsuri!!

În cazul nerespectării, posibile arsuri sau opări.



Notă:

Acest simbol semnalează recomandări și informații importante pentru utilizator.

DESCRIERE

(vezi fig. 1)

A Selector funcțiuni (Doar la anumite modele)

B Termostat mediu ambiant

C Indicator luminos (Doar la anumite modele)

FOLOSIRE

Instalarea

Aparatul trebuie să fie utilizat doar în configurație portabilă.

Acest aparat este destinat exclusiv pentru uz domestic.

Aparatul nu trebuie să fie așezat imediat sub o priză de curent fixă.

Conectarea electrică

- Înainte de a introduce ștecherul în priză de curent verificați cu atenție dacă voltajul rețelei dvs. domestice corespunde valorii în V indicată pe aparat și dacă priză de curent și linia de alimentare sunt dimensionate la sarcina aparatului.
- ACEST APARAT ESTE CONFORM CU DIRECTIVA 2004/108/CE PRIVIND COMPATIBILITATEA ELECTROMAGNETICĂ.

Funcționare și folosire

Modele cu selector de funcțiuni și termostat mediu ambiant

- Rotiți în sensul acelor de ceasornic termostatul (dacă este prevăzut) până la oprirea în poziția maxim.
- **Serviciu de vară (doar ventilare):** rotiți selectorul de funcțiuni în poziția . (la modelele care o prevăd indicatorul luminos se va aprinde)

- **Încălzire la putere redusă:** rotiți selectorul de funcțiuni pe poziția 1.
(la modelele care o prevăd indicatorul luminos este aprins)
- **Încălzire la putere maximă:** rotiți selectorul de funcțiuni pe poziția 2.
(la modelele care o prevăd indicatorul luminos este aprins)
- **Stingerea:** rotiți selectorul de funcțiuni pe poziția 0.
Se recomandă scoaterea întotdeauna a ștecherului din priză atunci când aparatul nu este utilizat.

Modele doar cu termostat

Aparatul se aprinde rotind termostatul în sensul acelor de ceasornic până la oprirea în poziția maxim (la modelele care o prevăd indicatorul luminos se va aprinde).

Pentru a stinge complet aparatul rotiți termostatul în poziția minimum ✱ apoi scoateți ștecherul din priza de curent.

Reglarea termostatlui

Atunci când mediul ambiant a ajuns la temperatura dorită, rotiți încet termostatul în sens invers acelor de ceasornic până la stingerea aparatului și nu mai departe.

Temperatura astfel fixată va fi reglată în mod automat și menținută constantă de către termostat.

Serviciu antiîngheț

Aduceți selectorul de funcțiuni în poziția 2, apoi aduceți termostatul în poziția ✱.

Aparatul astfel setat va menține mediul ambiant la o temperatură de circa 5° C cu o risipă minimă de energie.

ÎNȚREȚINERE ȘI CURĂȚARE

- Înainte de orice fel de curățare scoateți întotdeauna ștecherul din priza de curent.
- Curățați des grilele de intrare și ieșire a aerului, eliminând eventualele concentrări de murdărie, servindu-vă de un aspirator.
- Nu folosiți niciodată prafuri abrazive sau solvenți.

CARACTERISTICI TEHNICE

Tensiunea de alimentare	Vezi plăcuța cu caracteristici
Puterea absorbită	"