

DESCRIERE

- A Termostat
- B Selector de funcțiuni
- C Întrerupător cu pedală (doar la câteva modele)
- D Bază orientabilă (doar la câteva modele)
- E Și întrerupătoare (doar la unele modele)

FOLOSIRE

Conectarea electrică

Înainte de a introduce ștecherul în priză de curent verificați cu atenție dacă voltajul rețelei dvs. domestice corespunde valorii în V indicată pe aparat și dacă priză de curent și linia de alimentare sunt dimensionate la sarcina aparatului.

Instalarea

Aparatul trebuie să fie utilizat doar în configurare portabilă. Dacă aparatul va fi utilizat într-o cameră de baie cu cadă sau duș, trebuie să se respecte „volumul de protecție”, așa cum este reprezentat în fig.1, trebuind să fie instalat în orice caz departe de robineti, lăvauri, dușuri, etc. Aparatul nu trebuie să fie așezat imediat dedesubtul unei prize de curent fixă.

Funcționarea și folosirea

MODELELE CU SELECTOARE DE FUNCȚIUNI ȘI TERMOSTAT.

Verificați ca aparatul să fie stins înainte de a introduce ștecherul în priză de curent.

1. Introduceți ștecherul în priză.
2. Rotiți butonul termostatului până va ajunge la poziția maximă.
3. **Serviciu de vară (doar ventilație):** rotiți selectorul de funcțiuni în poziția .
4. **Funcționarea la puterea min.:** rotiți selectorul de funcțiuni în poziția 1.
5. **Funcționarea la puterea max.:** rotiți selectorul de funcțiuni în poziția 2.
6. **Stingere:** rotiți selectorul de funcțiuni în poziția "0".

Reglarea termostatului

Poziționați termostatul pe poziția maximă, atunci când mediul ambiant va ajunge la temperatura dorită, rotiți încet butonul termostatului în sensul acelor de ceasornic până când se va auzi un declic (ventilatorul se va stinge). Temperatura astfel fixată va fi reglată în mod automat și menținută constantă de termostat.

Funcțiunea antiîngheț

Cu selectorul de funcțiuni în poziția 2, iar butonul termostatului în poziția , aparatul menține mediul ambiant

la o temperatură de circa 5°C, împiedicând congelarea cu o cheltuială minimă de energie.

Modelele doar cu termostat

Aparatul se aprinde rotind butonul în sensul acelor de ceasornic până la oprirea în poziția maximă. Pentru reglare, consultați paragraful „Reglare termostat”. Pentru a stinge complet aparatul, rotiți butonul în sens antiorar până atinge poziția minimă, iar apoi scoateți ștecherul din priză.

MODELE CU ÎNTRERUPĂTOR

- Încălzire la putere redusă: apăsați întrerupătorul  (pe întrerupător este vizibilă zona roșie).
- Încălzire la putere maximă: apăsați ambele întrerupătoare  ;  (pe întrerupător este vizibilă zona roșie).
- Oprire: opriți ambele întrerupătoare.

Se recomandă să scoateți întotdeauna ștecherul din priză când aparatul nu este utilizat.



Notă: puterea maximă este activată doar când întrerupătorul  este apăsat.

MODELE CU BAZĂ ORIENTABILĂ (ÎNTRERUPĂTOR GENERAL CU PEDALĂ)

Câteva modele sunt dotate cu bază orientabilă și întrerupător general cu pedală. Aparatul poate fi orientat manual la stânga și la dreapta într-un unghi de circa 30° astfel încât să se dirijeze fluxul de aer în direcția preferată. Pentru aprinderea aparatului după ce ați setat butonul termostatului și selectorul de funcțiuni după cum s-a descris mai înainte, apăsați pedala aflată pe bază. Pentru stingerea aparatului este suficient să se apese din nou pe pedală.

Important: aparatul pornește doar apăsând pe pedală.

ÎNȚEȚINEREA

- Înainte de orice operație de curățire trebuie scos mereu ștecherul din priză de curent.
- Curățări în mod regulat grilele de intrare și de ieșire a aerului.
- Nu folosiți niciodată prafuri abrazive sau solvenți pentru a curăța aparatul.

CARACTERISTICI TEHNICE

Tensiunea de alimentare

Vezi plăcuța cu caracteristici

Puterea absorbită

„