

DESCRIERE

- A** Selector funcțiuni (Doar la anumite modele)
- B** Termostat mediu ambiant
- C** Indicator luminos (Doar la anumite modele)

FOLOSIRE

Instalarea

Aparatul trebuie să fie utilizat doar în configurație portabilă. Acest aparat este destinat exclusiv pentru uz domestic. Aparatul nu trebuie să fie așezat imediat sub o priză de curent fixă.

Conectarea electrică

Înainte de a introduce ștecherul în priza de curent verificați cu atenție dacă voltajul rețelei dvs. domestice corespunde valorii în V indicată pe aparat și dacă priza de curent și linia de alimentare sunt dimensionate la sarcina aparatului.

Funcționare și folosire

Modele cu selector de funcțiuni și termostat mediu ambiant

- Rotiți în sensul acelor de ceasornic termostatul (dacă este prevăzut) până la oprirea în poziția maxim.
- **Serviciu de vară (doar ventilare):** rotiți selectorul de funcțiuni în poziția ✱. (la modelele care o prevăd indicatorul luminos se va aprinde)
- **Încălzire la putere redusă:** rotiți selectorul de funcțiuni pe poziția 1.
(la modelele care o prevăd indicatorul luminos este aprins)
- **Încălzire la putere maximă:** rotiți selectorul de funcțiuni pe poziția 2.
(la modelele care o prevăd indicatorul luminos este aprins)
- **Stingerea:** rotiți selectorul de funcțiuni pe poziția 0.
Se recomandă scoaterea întotdeauna a ștecherului din priză atunci când aparatul nu este utilizat.

Modele doar cu termostat

Aparatul se aprinde rotind termostatul în sensul acelor de ceasornic până la oprirea în poziția maxim (la modelele care o prevăd indicatorul luminos se va aprinde).

Pentru a stinge complet aparatul rotiți termostatul în poziția minimum ✱ apoi scoateți ștecherul din priza de curent.

Reglarea termostatului

Atunci când mediul ambiant a ajuns la temperatura dorită,

rotiți încet termostatul în sens invers acelor de ceasornic până la stingerea aparatului și nu mai departe. Temperatura astfel fixată va fi reglată în mod automat și menținută constantă de către termostat.

Serviciu antiîngheț

Aduceți selectorul de funcțiuni în poziția 2, apoi aduceți termostatul în poziția ✱.

Aparatul astfel setat va menține mediul ambiant la o temperatură de circa 5° C cu o risipă minimă de energie.

ÎNȚEȚINERE ȘI CURĂȚARE

- Înainte de orice fel de curățare scoateți întotdeauna ștecherul din priza de curent.
- Curățați des grilele de intrare și ieșire a aerului, eliminând eventualele concentrări de murdărie, servindu-vă de un aspirator.
- Nu folosiți niciodată prafuri abrazive sau solvenți.

CARACTERISTICI TEHNICE

Tensiunea de alimentare	Vezi plăcuța cu caracteristici
Puterea absorbită	"