

DESCRIEREA APARATULUI

- A Selector de funcțiuni
- B Termostat
- C Bec de semnalizare

FOLOSIREA

Racordarea electrică

Înainte de a introduce ștecherul în priza de curent verificați cu multă atenție dacă voltajul rețelei dvs. domestice corespunde cu valoarea în (Volt) V indicată pe aparat și dacă priza de curent și linia de alimentare sunt dimensionate cu sarcina cerută.

Instalarea

Aparatul trebuie să fie utilizat doar în configurare portabilă. Dacă aparatul va fi utilizat într-o cameră de baie cu cadă sau duș, trebuie să se respecte „volumul de protecție”, așa cum este reprezentat în fig.1, trebuind să fie instalat în orice caz departe de robineti, lavoaruri, dușuri, etc. Aparatul nu trebuie să fie așezat imediat dedesubtul unei prize de curent fixă.

Funcționarea și folosirea

Verificați ca aparatul să fie stins înainte de a introduce ștecherul în priza de curent.

1. Introduceți ștecherul în priza de curent, indicatorul luminos se va aprinde.
2. Rotiți cursorul termostatului până va ajunge la poziția maximă.
3. **Serviciu de vară (doar ventilație):** rotiți selectorul de funcțiuni în poziția .
4. **Funcționarea la puterea min.:** rotiți selectorul de funcțiuni în poziția **1** (la modelele dotate cu 2 viteze de ventilație viteza ventilatorului este minimă).
5. **Funcționarea la puterea med.:** rotiți selectorul de funcțiuni în poziția **2** (la modelele dotate cu 2 viteze de ventilație viteza ventilatorului este maximă).
6. **Funcționarea la puterea max.:** rotiți selectorul de funcțiuni în poziția **3** (viteză de ventilație maximă).
7. **Stingerea:** rotiți selectorul de funcțiuni în poziția „0”.



Notă: La modelele dotate cu numai 2 nivele de putere, poziția 2 corespunde cu puterea maximă.

Reglarea termostatului

Poziționați termostatul pe poziția maximă, atunci când mediul ambiant va ajunge la temperatura dorită, rotiți încet cursorul termostatului în sensul acelor de ceasornic până când se va auzi un declic (ventilatorul se va stinge).

Temperatura astfel fixată va fi reglată în mod automat și menținută constantă de termostat.

Funcțiunea antiîngheț

Cu selectorul de funcțiuni în poziția 3, iar cursorul termostatului în poziția , aparatul menține mediul ambiant la o temperatură de circa 5°C, împiedicând congelarea cu o cheltuială minimă de energie.

ÎNȚREȚINEREA

- Înainte de orice operație de curățire trebuie scos mereu ștecherul din priza de curent.
- Curățați în mod regulat grilele de intrare și de ieșire a aerului.
- Nu folosiți niciodată prafuri abrazive sau solvenți pentru a curăța aparatul.

DATE TEHNICE

Tensiune de alimentare

Consultați plăcuța cu caracteristici

Curent absorbit

"