

DESCRIEREA APARATULUI

- A Selector de funcțiuni
- B Termostat
- C Bec de semnalizare

FOLOSIREA

Racordarea electrică

Înainte de a introduce ștecherul în priză de curent verificați cu multă atenție dacă voltajul rețelei dvs. domestice corespunde cu valoarea în (Volt) V indicată pe aparat și dacă priză de curent și linia de alimentare sunt dimensionate cu sarcina cerută.

Instalarea

Aparatul trebuie să fie utilizat doar în configurare portabilă. Dacă aparatul va fi utilizat într-o cameră de baie cu cadă sau duș, trebuie să se respecte „volumul de protecție”, așa cum este reprezentat în fig.1, trebuind să fie instalat în orice caz departe de robinete, lăvouri, dușuri, etc.

Aparatul nu trebuie să fie așezat imediat dedesubtul unei prize de curent fixă.

Funcționarea și folosirea

Verificați ca aparatul să fie stins înainte de a introduce ștecherul în priză de curent.

1. Introduceți ștecherul în priză de curent, indicatorul luminos se va aprinde.
2. Rotiți maneta termostatului până atingeți poziția maximă.
3. **Serviciu de vară (doar ventilație):** rotiți selectorul de funcțiuni în poziția .
4. **Funcționarea la puterea min.:** rotiți selectorul de funcțiuni în poziția 1.
5. **Funcționarea la puterea med.:** rotiți selectorul de funcțiuni în poziția 2.
6. **Funcționarea la puterea max.:** rotiți selectorul de funcțiuni în poziția 3.
7. **Oprirea:** rotiți selectorul de funcții pe poziția „0” și butonul termostatului pe poziția , apoi scoateți ștecherul din priză.



Notă: La modelele dotate cu numai 2 nivele de putere, poziția 2 corespunde cu puterea maximă.

Reglarea termostatului

Poziționați termostatul pe poziția maximă, atunci când mediul ambiant va ajunge la temperatura dorită, rotiți încet cursorul termostatului în sensul acelor de ceasornic până când se va auzi un declic (ventilatorul se va stinge).

Temperatura astfel fixată va fi reglată în mod automat și menținută constantă de termostat.

Funcția antiîngheț

Cu selectorul de funcții pe poziția 3 (poziția 2 în cazul modelelor dotate cu doar 2 trepte de putere) și cu butonul termostatului pe poziția , aparatul menține temperatura camerei la aproximativ 5°C cu un consum minim de energie, împiedicând înghețul.

Modele cu un singur termostat

Pentru a porni aparatul, rotiți butonul rotativ al termostatului în sens orar până când atingeți poziția maximă (indicatorul luminos se aprinde). Pentru a opri complet aparatul, rotiți butonul rotativ în sens antiorar până atingeți poziția , iar apoi scoateți ștecherul din priză. Pentru funcția de prevenire a înghețului, rotiți butonul termostatului pe poziția  și lăsați știftul de blocare introdus în priză de curent.

ÎNȚREȚINEREA

- Înainte de orice operație de curățire trebuie scos mereu ștecherul din priză de curent.
- Curățați în mod regulat grilele de intrare și de ieșire a aerului.
- Nu folosiți niciodată prafuri abrazive sau solvenți pentru a curăța aparatul.

DATE TEHNICE

Tensiune de alimentare	Consultați plăcuța cu caracteristici
Curent absorbit	"