

DESCRIERE

(consultați pag. 3)

- A** Selector funcții
- B** Martor luminos
- C** Termostat ambiental

FOLOSIRE

Conectarea electrică

Înainte de a introduce ștecherul în priza de curent, verificați cu atenție dacă voltajul rețelei dvs. domestice corespunde valorii în volți indicată pe aparat și dacă priza de curent și linia de alimentare sunt dimensionate în mod adecvat sarcinii solicitate.

Instalarea

Aparatul trebuie să fie utilizat doar în poziție verticală.

FUNCȚIONAREA ȘI UTILIZAREA

1. Asigurați-vă că aparatul este oprit înainte de a introduce ștecherul în priza de curent.
2. Porniți aparatul poziționând termostatul (C) în poziția maximă și selectorul de funcții (A) într-una dintre următoarele poziții: ✱/1/2.
 - **Serviciul estival (doar ventilație):** rotiți în sens orar butonul selectorului de funcții (A) în poziția adecvată.
 - **Funcționarea la puterea Min.:** rotiți selectorul de funcții (A) în poziția "1". Martorul luminos roșu se aprinde.
 - **Funcționarea la puterea Max.:** rotiți selectorul de funcții (A) în poziția "2".
 - **Pentru a opri aparatul:** rotiți selectorul de funcții în poziția "●".

Reglarea termostatlui

Când temperatura ambientală a atins nivelul dorit, rotiți termostatul în sens antiorar până când martorul luminos se stinge și nu mai mult de atât.

Temperatura astfel fixată va fi reglată automat și menținută constantă de termostat.

Funcția anit-îngheț

Cu mânerul termostatlui în poziția minim ✱ și selectorul de funcții în poz. 2, aparatul menține temperatura camerei la aproximativ 5°C, prevenind înghețul cu un consum minim de energie.

ÎNȚREȚINERE

- Înainte de curățarea aparatului, scoateți întotdeauna ștecherul din priză.

- Curățați regulat grilajele de intrare și ieșire a aerului.
- Nu utilizați detergenți abrazivi sau diluanți.

CARACTERISTICI TEHNICE

Tensiune de alimentare

Consultați plăcuța
caracteristici

Puterea absorbită

"