

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

Citiți cu atenție toate instrucțiunile înainte de a utiliza aparatul. Păstrați instrucțiunile.

- În situația în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie schimbat de producător sau de centrul de asistență tehnică al acestuia, eliminând astfel toate riscurile.
- Nu introduceți niciodată aparatul în apă.
- Atunci când aparatul este în funcțiune, temperatura suprafețelor exterioare și a capacului poate fi extrem de ridicată. Utilizați întotdeauna mânerul, toartele și tastele. Dacă este nevoie, utilizați mănuși.
- Acest aparat electric funcționează la temperaturi ridicate, care pot provoca arsuri.
- Acest aparat nu poate fi utilizat de către copii cu vârstă mai mică de 8 ani.

Aparatul poate fi utilizat de copii cu vârsta mai mare de 8 ani numai dacă sunt atent supravegheați. Acest aparat poate fi folosit de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau lipsite de experiența sau cunoștințele necesare sub supraveghere sau numai după ce acestea au fost instruite cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și după ce au luat la cunoștință pericolele pe care le implică utilizarea acestuia. Nu lăsați aparatul și cablul de alimentare la îndemâna copiilor cu vârste mai mici de 8 ani.

Operațiunile de curățare și întreținere ce

sunt în sarcina clientului nu pot fi efectuate de către copii.

- Nu preîncălziți aparatul în gol.
- Nu utilizați aparatul fără alimente în interior, deoarece îl puteți avaria..
- Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic. Nu trebuie utilizat în: bucătării amenajate pentru personalul din magazine, birouri și alte zone de lucru, unități de agroturism, hoteluri, moteluri și alte structuri de cazare, pensiuni.
- Aparatul nu trebuie pus în funcțiune cu ajutorul unui timer extern sau cu un sistem de comandă la distanță separat.



Pericol!

Nerespectarea acestui avertisment poate fi sau este motiv de leziuni provocate de electrocutări punând în pericol viața utilizatorului.

- Înainte de utilizare, verificați dacă tensiunea rețelei electrice corespunde cu cea indicată pe plăcuța cu datele aparatului.
- Conectați aparatul doar la o priză de curent cu o putere minimă de 10A și dotată cu un sistem eficient de împământare. Firma producătoare nu își asumă nici o răspundere în situația nerespectării acestor norme de siguranță.



Pericol Arsurilor!

Nerespectarea instrucțiunilor poate provoca arsuri sau răni.

- În timpul funcționării aparatul este fierbinte. **NU LĂSAȚI APARATUL LA ÎNDEMÂNA COPIILOR.**
- Transportați aparatul folosind mânerul prevăzute în acest scop. Nu utilizați niciodată mânerul vasului pentru a efectua această operațiune.
- Nu lăsați cablul de alimentare să atârne de pe suprafața pe care se află aparatul, pentru a nu fi la îndemâna copiilor și pentru a nu încurca utilizatorul.
- Fiți foarte atenți la vaporii fierbinți care pot fi evacuați prin orificiile aparatului.



Atenție!

Nerespectarea instrucțiunilor poate provoca accidentări sau avarieri ale aparatului.

- Nu amplasați aparatul în apropierea unor surse de căldură.
- Vasul se inserează automat pe pivotul central. Așadar,

pentru a nu-l deteriora, nu rotiți pivotul cu mâna în încercarea de a-i găsi poziția corectă.

- Nou introduceți nimic în orificiile de aerisire. Nu le blocați.
- Non turnați lichide în vas decât până la nivelul MAX (R).
- Nu turnați în vas o cantitate de ulei care depășește nivelul maxim marcat pe dozatorul de ulei (nivelul 5).



Rețineți:

Acest simbol evidențiază sfaturi și informații importante pentru utilizator.

- Înainte de prima utilizare a aparatului, îndepărtați toate ambalajele acestuia, cum ar fi apărători din carton, pro-specte, pungi din plastic etc.
- Înainte de prima utilizare a aparatului, spălați foarte bine vasul, paleta și capacul, folosind apă caldă și detergent lichid pentru vase. După ce ați terminat, uscați bine toate piesele și îndepărtați eventualele resturi de apă care se depun pe fundul vasului.
- Este absolut normal ca la prima utilizare aparatul să emane miros de nou. Aerisiți încăperea.
- Aparatul trebuie amplasat la o distanță de cel puțin 20cm de priză electrică la care va fi conectat.

DATE TEHNICE

dimensiuni (LxAxI): 395x325x270mm

greutate: 5kg

Pentru informații suplimentare, consultați eticheta cu caracte-ristici, aflată pe aparat.



Aparatul corespunde următoarelor directive CE:

- Directiva Joasă Tensiune 2006/95/CE cu modificările ulterioare;
- Directiva europeană 2004/108/CE privind compatibilitatea electromagnetică și Regulamentul european 1935/2004 din data de 27/10/2004 privind materialele destinate să vină în contact cu produsele alimentare.
- Regulamentul European Stand-by 1275/2008;

ELIMINARE



Conform Directivei Europene 2002/96/EC, nu elimi-nați aparatul împreună cu deșeurile menajere, ci pre-dați-l unui centru autorizat de colectare separată și recicla-re a deșeurilor.

DESCRIEREA APARATULUI

- A Capac
- B Grilă evacuare aer cald
- C Partea detașabilă a capacului (cu hublou - doar la unele modele)
- D Nivel maxim MAX

- E Paletă de amestecare
- F Vas cu înveliș ceramic
- G Cursor mâner
- H Mâner vas
- I Pahar dozare ulei (nivel de la 1 la 5)
- L Toartă pentru ridicarea aparatului
- M Corpul aparatului
- N Timer detașabil (dacă este prevăzut)
- O Butoane desprindere oblon (partea detașabilă a capacului)
- P Tastă luminoasă pornire/oprire
- Q Buton deschidere capac
- R Colector condens

PRIMA UTILIZARE



Rețineți: Înainte de prima utilizare a aparatului, spă-lați foarte bine vasul (F), paleta de amestecare (E) și partea detașabilă a capacului (C) cu apă caldă și detergent neutru pen-tru mașina de spălat vase.

Operați după cum urmează:

- Deschideți capacul (A) apăsând butonul (Q) (fig. 1).
- Desprindeți partea detașabilă a capacului (C) apăsând cele două butoane (O) (fig. 2).
- Ridicați mânerul vasului (H) până când auziți un „click” (fig. 3).
- Scoateți vasul (F) trăgându-l în sus (fig. 4).
- Scoateți paleta de amestecare (E) din locașul său (fig. 5).
- Spălați vasul (F), paleta de amestecare (E) și partea detașabilă a capacului (C) (fig. 6).
- După ce ați terminat, uscați bine toate piesele și îndepăr-tați eventualele resturi de apă care se depun pe fundul vasului (F).

PREPARARE CU PALETA DE AMESTECARE



Rețineți: Acest tip de preparare este recomandat în speci-al pentru a găti cartofii.

- Reintroduceți vasul (F) în interiorul corpului aparatului (M) poziționându-l corect.
- Coborâți mânerul vasului (H) acționând pe cursorul (G) (fig. 7).
- Introduceți apoi paleta de amestecare (E) în locașul său (pivot amplasat pe fundul vasului).
- Turnați ingredientele pe care le veți găti în interiorul vasu-lui (F), respectând dozele indicate în tabelul de preparare/carte-a de bucate.
- Adăugați ulei, dacă este prevăzut pentru rețeta pe care o pre-parați, orientându-vă după dozele indicate în tabelul de pre-pareare/carte-a de bucate și folosind paharul dozator (I).
- Închideți capacul (A).
- Introduceți ștecherul aparatului în priză de curent.

- Apăsați tasta pornire/oprire (P) care se va aprinde.
- A început procesul de preparare.

PREPARARE FĂRĂ PALETA DE AMESTECARE

- Reintroduceți vasul (F) în interiorul corpului aparatului (M), poziționându-l corect.
- Coborâți mânerul vasului (H) acționând pe cursorul (G) (fig. 7).
- Turnați ingredientele pe care le veți găti în interiorul vasului (F), respectând dozele indicate în tabelul de preparare/carte de bucate.
- Adăugați ulei, dacă este prevăzut pentru rețeta pe care o preparați, orientându-vă după dozele indicate în tabelul de preparare/carte de bucate și folosind paharul dozator (I).
- Închideți capacul (A).
- Introduceți ștecherul aparatului în priză de curent.
- Apăsați tasta pornire/oprire (P) care se va aprinde.
- A început procesul de preparare.

MODELE CU TIMER DETAȘABIL

- Setati durata de preparare dorită, apăsând tasta de pe timer (N) (fig. 8). Display-ul va afișa durata setată.
- Imediat după aceea, cifrele vor începe să clipească intermitent, ceea ce înseamnă că a început intervalul de preparare. Ultimul minut va fi afișat în secunde.
- În cazul unei setări greșite, puteți seta din nou durata de preparare ținând apăsată tasta mai mult de 2 secunde. Display-ul se va reseta, iar apoi puteți repeta operațiunea inițială.
- Timerul va indica terminarea intervalului de preparare prin două serii de „bipuri” la interval de circa 20 secunde una de alta. Pentru a opri semnalul sonor, este suficient să apăsați tasta timerului.

 **Rețineți:** Timerul nu închide aparatul.

 **Rețineți:** La prepararea cu paleta de amestecare, pentru a asigura rezultate optime, paleta de amestecare (E) începe să se rotească la câteva minute după începerea preparării.

 **Rețineți:** Atunci când gătiți fără paleta de amestecare, pivotul aflat pe fundul vasului se va roti oricum, la câteva minute după începerea preparării.

 **Rețineți:** În timpul procesului de preparare se poate deschide capacul (A) pentru a adăuga unele ingrediente sau pentru a verifica stadiul preparării. Ventilarea se va opri pe moment, apoi va fi reluată la închiderea capacului.

 **Rețineți:** Cu tasta de pornire activată, îndepărtarea vasului duce la închiderea aparatului, care își va relua funcționarea

după reintroducerea vasului.

- Închideți aparatul apăsând tasta pornire/oprire (P).

DEMONTARE TIMER (DACĂ ESTE PREVĂZUT)

- Pentru a demonta timerul (N) din locașul său, apăsați în partea stângă a display-ului, apoi rotiți timerul (fig. 9) și desfiletați-l (fig. 10).
- Pentru a remonta timerul, introduceți-l pe pivoții aflați în locașul acestuia și împingeți-l prin apăsare până se cuplează (fig. 11), apoi rotiți-l conform instrucțiunilor din figura 12.

 **Rețineți:** Pentru a înlocui bateria timerului, adresați-vă unui centru de asistență autorizat.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

 **Pericol!** Înainte de a efectua orice operațiune de curățare, scoateți întotdeauna ștecherul din priză de curent și lăsați aparatul să se răcească.

Nu introduceți niciodată aparatul în apă și nu-l spălați sub jetul de la robinet. Apa infiltrată va provoca electrocutarea.

- Spălați bine vasul (F), paleta de amestecare (E) și partea detașabilă a capacului (C) cu apă caldă și detergent neutru pentru vasele. Vasul se poate spăla în mașina de spălat vase, însă spălările frecvente pot afecta proprietățile învelișului ceramic.
- Curățați grila de evacuare aer cald (B) fără a o extrage.

 **Rețineți:** Pentru a curăța vasul (F), nu folosiți obiecte sau detergenți abrazivi, ci doar o lavetă moale cu detergent neutru pentru spălat vase.

ANOMALII DE FUNCȚIONARE

Anomalie	Cauză/soluție
Aparatul nu se încălzește	Este posibil să se fi declanșat dispozitivul de siguranță termică. Adresați-vă Centrului de Asistență (dispozitivul trebuie înlocuit)
Vasul este rău poziționat și aparatul nu funcționează	Poziționați corect vasul
Capacul nu este bine închis și aparatul nu funcționează	Închideți bine capacul
Paleta de amestecare (E) nu se rotește	Trebuie să așteptați câteva minute după începerea preparării

TABELE DE PREPARARE

Cartofi

Rețetă	Tip	Cantitate	Ulei	Durată de preparare (min)	Paletă de amestecare
Cartofi standard 10x10	Proaspeți	1.5 kg (*)	nivelul 4	40-42	DA
		1.25 kg(*)	nivelul 3	35-37	DA
		1 kg (*)	nivelul 2	30-32	DA
		750 gr (*)	nivelul 1	25-27	DA
	Congelați	1.25 kg	fără	36-38	DA
		1 kg	fără	30-32	DA
		750 gr	fără	26-28	DA
		500 gr	fără	20-22	DA
Cartofi la cuptor	Proaspeți	1 kg	nivelul 3	37	DA
Cartofi țărănești	Congelați	1 kg	fără	32	DA
Cartofi noi	Congelați	1 kg	fără	40	DA
Crochete	Congelate	750 gr	fără	26	DA

(*) trebuie curățați

Carne - carne de pasăre

Rețetă	Tip	Cantitate	Ulei	Durată de preparare (min)	Paletă de amestecare	Recomandări
Crochete de pui	Congelate	750 gr	fără	20	DA	-
Pulpe de pui	Proaspete	650 gr	fără	35	NU	întoarceți de 2-3 ori
Piept de pui	Proaspăt	300 gr	fără	20	DA	-
Tocăniță din carne de vițel	Proaspătă	600 gr	nivelul 2	27	DA	-
Cotlete de vițel	Proaspete	3 buc	fără	25	NU	întoarceți după 15 min
Coaste de vițel	Proaspete	1200 gr	fără	35	NU	întoarceți de 2-3 ori
Frigărui	Proaspete	800 gr	fără	22	NU	întoarceți de 2-3 ori
Hamburger	Proaspeți	4 buc	fără	25	NU	întoarceți după 15 min
Chifteluțe	Proaspete	450 gr	fără	27	DA	-

Pește - Crustacee

Rețetă	Tip	Cantitate	Ulei	Durată de preparare (min)	Paletă de amestecare
Bastonase de pește	Congelate	18 buc	fără	19-22	întoarceți după 12 min
Felii de somon	Proaspăt	400 gr	fără	17-20	întoarceți după 11 min
File de somon	Proaspăt	350 gr	fără	12-15	întoarceți după 9 min
Scoici Saint Jacques	Proaspete	4 buc	fără	12-15	NU
Sepii mici	Proaspete	8 buc	nivelul 1	17-20	NU
Creveți imperiali	Proaspeți	600 gr	nivelul 1	17-20	DA
Homari	Proaspeți	800 gr	nivelul 1	17-20	DA

Legume - Fructe

Rețetă	Tip	Cantitate	Ulei	Durată de preparare (min)	Paletă de amestecare
Dovlecei	Proaspeți	600 gr	nivelul 5	20-25	DA
Vinete	Proaspete	600 gr	nivelul 3	20-25	DA
Ciuperci	Proaspete	600 gr	nivelul 2	15-20	DA
Sparanghel	Proaspăt	800 gr	nivelul 5	25-30	DA
Fructe	Proaspete	300 gr	fără	15-18	NU

Altele

Rețetă	Tip	Cantitate	Ulei	Durată de preparare (min)	Paletă de amestecare	Recomandări
Paella	Congelată	600 gr	fără	15-17	DA	amestecați 1 dată
Găluște cu sos de roșii și parmezan	Congelate	550 gr	fără	13-15	DA	amestecați 1 dată
Inele de ceapă	Congelate	12/15 buc	fără	15-17	NU	distribuiți-le uniform pe fundul vasului, întoarceți după 10 min