

Sumar

1st use (La prima utilizare)	4
Tips (Sfaturi pentru o cafea mai caldă)	5
Espresso	6
Cappuccino	7
Cleaning after Cappuccino (Curățarea după pregătire unui Cappuccino)	8
Hot Water (Apa caldă)	8
Cleaning (Curățarea aparatului)	9
Descaling and Rinse (Decalcifiere și Clătire)	10
Descriere	62
Descrierea aparatului	62
Descrierea panoului de comandă	62
Descrierea accesoriilor	62
Controlul aparatului	62
Date tehnice	62
Eliminarea aparatului	62
Dacă ceva nu funcționează	63
Avertizări privind siguranța	64
Simboluri utilizate în instrucțiunile de față	64
Avertismente fundamentale pentru siguranță	64
Utilizare conformă destinației	64
Instrucțiuni de utilizare	64

Descrierea aparatului

(pag. 3 - A)

- A1. Capac detașabil rezervor apă
- A2. Rezervor de apă extractabil
- A3. Suport pentru cești
- A4. Manetă aburi/apă caldă
- A5. Cameră fierbător
- A6. Cappuccinator
- A7. Duză cappuccinator
- A8. Tavă suport cești
- A9. Indicator nivel max apă tăviță colectare picături
- A10. Tăviță colectare picături

Descrierea panoului de comandă

(pag. 3 - B)

- B1. Tasta ON / OFF cu led integrat "pornire"
- B2. Tastă erogare cafea cu led integrat "cafea pregătită"
- B3. Tastă abur cu led integrat "abur pregătit"

Descrierea accesoriilor

(pag. 2 - C)

- C1. Cupă suport filtru
- C2. Filtru cremă 1 ceașcă de cafea măcinată sau capsule
- C3. Filtru cremă 2 cești de cafea măcinată
- C4. Măsură pentru dozare/presă

Controlul aparatului

După ce ați scos aparatul din ambalaj, asigurați-vă că este în stare perfectă și că sunt prezente toate accesoriile.

Nu utilizați aparatul în prezența defecțiunilor evidente. Adresați-vă serviciului de Asistență Tehnică De'Longhi.

Date tehnice

Tensiune rețea:	220-240V-50/60Hz
Consum:	1100W
Dimensiuni LxHxP:	208x325x305 (380) mm
Presiune:	15 bar
Capacitate rezervor apă:	1 L
Lungime cablu alimentare:	1,2 m
Greutate:	3,8 kg



Aparatul este conform următoarelor directive CE:

- Directiva Stand-by 1275/2008
- Directiva Joasă Tensiune 2006/95/CE și rectificările succesive;
- Directiva EMC 2004/108/CE și rectificările succesive;
- Materialele și obiectele destinate contactului cu produsele alimentare sunt conforme cu indicațiile regulamentului European 1935/2004.

Eliminarea aparatului



Avertizări privind eliminarea corectă a produsului conform Directivei Europene 2002/96/EC și Decretului Legislativ nr. 151 din 25 Iulie 2005.

La sfârșitul vieții utile a aparatului, acesta nu trebuie eliminat împreună cu resturile menajere. Poate fi predat centrelor speciale de colectare diferențiată care sunt predispușe de administrațiile locale sau la concesionarii care oferă aceste servicii. Eliminând separat un aparat electrocasnic vor putea fi evitate posibile consecințe negative pentru mediul înconjurător și pentru sănătate, consecințe care provin din eliminarea incorectă, și astfel vor putea fi recuperate materialele din care este compus aparatul cu scopul de a economisi energie și resurse. Pentru a indica obligația de eliminare separată a electrocasnicelor, pe produs este imprimat semnul unui tomberon de gunoi barat. Eliminarea abuzivă a produsului de către utilizator duce la aplicarea sancțiunilor administrative prevăzute de normele în vigoare.

Problemă	Cauze posibile	Soluție
Nu mai iese cafea espresso	Lipsă apă în rezervor	Umpleți rezervorul cu apă
	Orificiile distribuitorului de cafea sunt înfundate	Curățați orificiile distribuitorului suport-filtru
	Camera fierbătorului este înfundată	Efectuați curățenia așa cum este indicat în paragraful "Curățenie"
Cafeaua espresso se scurge pe marginile suportului filtru în loc să curgă prin orificii	Suportul pentru filtru este introdus greșit sau este murdar	Introduceți corect suportul filtru și învârtiți-l până la capăt cu forță
	Garnitura camerei fierbătorului și-a pierdut elasticitatea sau este murdară	Schimbați garnitura de la camera fierbătorului espresso contactând un Centru de Asistență
	Orificiile suportului-filtru sunt înfundate	Curățați orificiile distribuitorului suport-filtru
Zgomot puternic de la pompă	Rezervorul de apă este gol	Umpleți rezervorul cu apă
	Rezervorul nu este introdus corect și supapa de pe fundul său nu este deschisă	Apăsați ușor rezervorul pentru a deschide supapa de pe fund
Crema cafelei are o culoare închisă (cafeaua curge lent din distribuitor)	Cafeaua măcinată este presată prea tare	Presați mai puțin cafeaua
	Cantitatea de cafea măcinată este prea mare	Reduceți cantitatea de cafea măcinată
	Camera încălzitorului este înfundată	Efectuați curățarea așa cum este indicat în paragraful "Curățare"
	Filtrul este înfundat	Efectuați curățarea așa cum este indicat în paragraful "Curățare"
	Cafeaua este măcinată prea fin	Folosiți cafea macinată pentru aparate expreso
	Cafeaua măcinată este prea fină sau este umedă	Folosiți numai cafea măcinată pentru aparate de cafea expreso; aceasta nu trebuie să fie umedă
	Calitatea cafelei măcinate nu este de tipul corespunzător	Schimbați tipul de cafea măcinată
Cafeaua are gust acid	Nu a fost suficientă clătirea după decalcifiere	După decalcifiere clătiți aparatul așa cum este indicat în par. "Decalcifiere și Clătire"
Nu se formează spuma laptelui când este pregătit cappuccino	Laptele nu este suficient de rece	Folosiți numai lapte din frigider
	Capucinatorul este murdar	Curățați cu grijă orificiile cappucinatorului

Simboluri utilizate în instrucțiunile de față

Avertismentele importante sunt indicate cu aceste simboluri. Este obligatoriu să respectați aceste avertismente



Pericol!

Nerespectarea poate fi sau este motiv de leziuni provocate de electrocutări punând în pericol viața utilizatorului.



Atenție!

Nerespectarea poate fi sau este motiv de leziuni sau daune provocate aparatului.



Pericol Arsuri!

Nerespectarea poate fi sau este motiv de arsuri sau de ustiuni.



Nota Bene:

Acest simbol evidențiază sfaturi și informații importante pentru utilizator.

Avertismente fundamentale pentru siguranță



Pericol!

Deoarece aparatul funcționează cu ajutorul curentului electric, nu poate fi exclusă posibilitatea electrocutării.

De aceea, respectați următoarele avertismente de siguranță:

- Nu atingeți aparatul cu mâinile umede.
- Nu atingeți ștecărul cu mâinile umede.
- Asigurați-vă că priza de curent utilizată este mereu ușor accesibilă, pentru că doar astfel veți putea să scoateți ștecărul din priză în caz de necesitate.
- Dacă vreți să scoateți ștecărul din priză ajutați-vă direct de ștecăr. Nu trageți niciodată de cablu deoarece se poate defecta.
- Pentru a deconecta complet aparatul, scoateți ștecărul din priza de curent.
- În caz de defecțiuni ale aparatului, nu încercați să le reparați.
Opritiți aparatul, scoateți ștecărul din priză și contactați Asistența Tehnică.
- În caz de defecte ale ștecherului sau ale cablului de alimentare, înlocuirea acestora trebuie efectuată numai de către un Centru de Asistență De'Longhi, cu scopul de a preveni orice risc.
- În timpul operațiilor de curățare, nu introduceți niciodată aparatul în apă: este un aparat electric.
- Înainte de orice operație de curățare ale părților externe ale aparatului, opriți aparatul, scoateți ștecărul din priza de curent și lăsați-l să se răcească.



Atenție:

Păstrați materialele ambalajului (punguțe de plastic, polistiren

expandat) în locuri care nu sunt la îndemâna copiilor.



Atenție:

Nu permiteți utilizarea aparatului persoanelor (inclusiv copii) cu capacități psico-fizice-senzoriale reduse, sau fără experiență sau instruire suficientă, cu excepția momentelor când sunt supravegheate cu atenție de o persoană responsabilă cu siguranța acestora. Supravegheați copiii, aveți grijă să nu se joace cu aparatul



Pericol Arsuri!

Acest aparat produce apă fierbinte și în timpul funcționării poate produce aburi fierbinți.

Fiți atenți să nu intrați în contact cu stropi de apă sau aburi fierbinți.

Când aparatul este în funcțiune nu atingeți planul pentru încălzirea ceștilor deoarece este fierbinte.

Utilizare conformă destinației

Acest aparat este destinat preparării cafelei și încălzirii lichidelor. Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic. Nu este prevăzută utilizarea sa în:

- ambiente folosite ca bucătării pentru personalul din magazine, birouri și alte zone de lucru
- agroturisme
- hoteluri, moteluri și alte structuri pentru recepție oaspeți
- camere de închiriat

Orice altă utilizare se va considera improprie și așadar periculoasă. Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru daune care rezultă în urma unei utilizări improprie a aparatului.

Instrucțiuni de utilizare

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a utiliza aparatul. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate fi motiv de leziuni și daune provocate aparatului.

Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru daune care rezultă din nerespectarea acestor instrucțiuni de utilizare.



Nota Bene:

Păstrați cu grijă aceste instrucțiuni. Când aparatul este încredințat altor persoane, dați-le împreună cu aparatul și aceste instrucțiuni de utilizare.



Nota Bene: la prima utilizare

La prima utilizare clătiți cu atenție toate tuburile interne ale aparatului, punându-l în funcțiune ca și cum ați dori să pregătiți cafea, până când goliți cel puțin un rezervor de apă; numai după aceea pregătiți cafeaua propriu-zisă.