

Descrierea aparatului

- A Mâner de selectare
- B Poziția abur
- C Poziția încălzire
- D Poziția distribuie cafea/apă caldă
- E Led aprins
- F Led OK cafea espresso sau abur
- G Înterupător general (la stingere automată trece în poziția 0 în mod automat)
- H Mâner abur
- I Rezervor apă
- L Presă de cafea
- M Cablu alimentare
- N Tăvița pentru cești
- O Măsurător
- P Duș boiler
- Q Cupă port-filtru
- R Filtru 2 cafele
- S Filtru 1 cafea
- T Cappuccinator
- U Tub distribuie abur sau apă caldă

Avertismente fundamentale pentru siguranță



Pericol de electrocutare!

Deoarece aparatul funcționează cu curent electric, este prezent riscul de electrocutare. Respectați apoi următoarele avertismente referitoare la siguranță:

- Nu atingeți aparatul cu mâinile sau picioarele ude.
- Nu atingeți ștecherul cu mâinile ude
- Asigurați-vă că aveți în orice moment acces liber la priza de curent utilizată, pentru a putea întrerupe alimentarea în caz de nevoie.
- Dacă doriți să scoateți ștecherul din priză, acționați direct ștecherul și nu trageți de cablu, deoarece acesta se poate deteriora.
- Pentru a decupla complet aparatul, scoateți ștecherul din priza de curent.
- În cazul deteriorării aparatului, nu încercați să îl reparați. Opriți aparatul, scoateți ștecherul din priză și adresați-vă serviciului de Asistență Tehnică.
- În cazul deteriorării ștecherului sau cablului de

alimentare, acesta trebuie înlocuit exclusiv de Asistența Tehnică De'Longhi, pentru a preveni orice risc.

- În timpul curățării, nu introduceți niciodată aparatul în apă: este un aparat electric.
- Pentru orice operație de curățare a părților externe ale aparatului, opriți mașina, deconectați ștecherul din priza de curent și lăsați aparatul să se răcească.



Atenție:

Nu păstrați materialul de ambalaj (saci de plastic, polistiren expandat) la îndemâna copiilor.



Atenție:

Nu permiteți utilizarea aparatului de către persoane (inclusiv copii) cu capacități psiho-fizico-senzoriale reduse sau cu experiență sau cunoștințe insuficiente decât dacă sunt supravegheate și instruite atent de o persoană responsabilă pentru integritatea lor. Supravegheați copiii, asigurându-vă că nu se joacă cu aparatul.



Pericol de Arsuri!

Acest aparat produce apă caldă și poate forma vapori de apă atunci când este în funcțiune.

Evitați cu atenție intrarea în contact cu picăturile de apă sau aburul fierbinte. Atunci când aparatul este în funcțiune nu atingeți plita de încălzire cești pentru că este caldă.

Utilizare conform destinației

Acest aparat este construit în scopul preparării cafelei și încălzirii băuturilor. Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic. Nu este prevăzută utilizarea în:

- spații utilizate ca bucătărie pentru personalul magazinelor, birourilor și altor puncte de lucru
- unități de agroturism
- hoteluri, moteluri și alte unități de cazare
- închiriere de camere

Orice altă utilizare este considerată improprie și așadar periculoasă. Constructorul nu răspunde de daunele care decurg din utilizarea necorespunzătoare a aparatului.

Instrucțiuni de utilizare

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a utiliza aparatul. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la vătămări corporale și deteriorarea aparatului.

Constructorul nu răspunde de daunele care decurg din nerespectarea acestor instrucțiuni de utilizare.

Nota Bene:

Păstrați aceste instrucțiuni în mod corect. În cazul în care aparatul este cedat altor persoane, predați persoanelor respective și instrucțiunile de utilizare.

Nota Bene: la prima utilizare

La prima utilizare, limpeziți tuburile interne ale aparatului, utilizându-l ca pentru a face cafea, până se golesc cel puțin două rezervoare de apă; apoi continuați cu prepararea cafelei.



Atenție: Se recomandă efectuarea unei decalcifieri a mașinii la aproximativ fiecare 200 de cafele preparate.



Atenție: nu spălați niciun accesoriu în mașina de spălat vase.

Controlul transportului

După ce ați desfăcut ambalajul, verificați integritatea aparatului și asigurați-vă că toate accesoriile sunt prezente. Nu folosiți aparatul dacă prezintă deteriorări evidente. Adresați-vă serviciului de Asistență Tehnică De'Longhi.

Oprire automată

Dacă aparatul rămâne neutilizat timp de 30 minute se oprește automat (a se vedea pag. 9).

Date tehnice

Tensiunea din rețea :	220-240V~50/60Hz
Puterea absorbită:	1100W
Dimensiuni LxHxP:	195x285x240 (330) mm
Boiler:	A Oțel Inox
Presiune:	15 bar
Capacitate rezervor apă:	1L
Lungime cablu alimentare :	1,2 m
Greutate:	3,3 kg

CE Aparatul este în conformitate cu următoarele directive CE:

- Directive Tensiune Joasă 2006/95/CE și amendamentele ulterioare;
- Directiva EMC 2004/108/CE și amendamentele ulterioare;
- Materialele și obiectele destinate contactului cu produsele alimentare sunt conforme cu prevederile regulamentului European 1935/2004.

Eliminare



În conformitate cu Directiva Europeană 2002/96/EC nu eliminați aparatul împreună cu deșeurile urbane, trebuie să-l predați la un centru de colectare diferențiat oficial.

Problema	Posibile cauze	Soluții
Mașina se oprește	S-a declanșat oprirea automată	Aparatul se oprește automat după 30 de minute de neutilizare
	În momentul pornirii butonul selector nu este în poziție 	Rotiți butonul pe  și porniți din nou aparatul
Nu mai curge cafea espresso	Nu este apă în rezervor	Umpleți rezervorul cu apă
	Orificiile de ieșire cafea ale suportului filtru sunt obturate	Curățați orificiile duzelor suportului filtru
	Dușul boilerului espresso este blocat	Efectuați curățarea în modul descris în paragraful “Curățare”
Cafeaua espresso picură de pe marginile suportului filtru și nu din orificii	Suportul filtru nu este introdus în mod corect	Așezați suportul filtru corect și rotiți-l până la capăt cu putere
	Garnitura boilerului espresso și-a pierdut elasticitatea	Înlocuiți garnitura boilerului espresso la un Centru de Asistență
	Orificiile duzelor suportului filtru sunt obturate	Curățați orificiile duzelor.
Cafeaua espresso este rece	Ledul OK pentru cafea espresso nu se aprinde în momentul în care se apasă întrerupătorul de distribuție cafea	Așteptați aprinderea ledului OK
	Pre-încălzirea nu s-a executat	Executați pre-încălzirea așa cum este indicat în paragraful ‘Pre-încălzire’
	Ceștile nu au fost pre-încălzite	Pre-încălziți ceștile cu apă caldă
Zgomot mare al pompei	Rezervorul de apă este gol	Umpleți rezervorul
	Rezervorul nu este introdus corect iar supapa de pe fundul rezervorului nu este deschisă	Apăsăți ușor rezervorul pentru a deschide supapa de pe fundul rezervorului
Crema cafelei este deschisă (curge foarte repede din duză)	Cafeaua măcinată nu este presată suficient	Măriți presarea de cafea măcinată
	Cantitatea de cafea măcinată este redusă	Măriți cantitatea de cafea măcinată
	Granulația cafelei este mare	Folosiți numai cafea măcinată, pentru aparate de cafea espresso
	Calitatea cafelei măcinate nu este corespunzătoare	Schimbați calitatea de cafea măcinată
Crema cafelei este închisă (cafeaua curge prea încet din duză)	Cafeaua măcinată este prea presată	Presăți mai puțin cafeaua
	Cantitatea de cafea măcinată este mare	Reduceți cantitatea de cafea măcinată
	Dușul boilerului espresso este blocat	Efectuați curățarea în modul descris în paragraful “Curățare”
	Filtrul este obturat	Efectuați curățarea în modul descris în paragraful “Curățare”
	Granulația cafelei este prea fină	Folosiți numai cafea măcinată pentru aparate de cafea espresso
	Cafeaua măcinată este prea fină sau este umedă	Folosiți numai cafea măcinată pentru aparate de cafea espresso și nu trebuie să fie prea umedă
	Calitatea cafelei măcinate nu este corespunzătoare	Schimbați calitatea de cafea măcinată
Lapte nu face spumă în timp ce se prepară cappuccino	Lapte nu este suficient de rece	Folosiți întotdeauna lapte la temperatura frigiderului
	Cappucinatorul este murdar	Curățați foarte bine orificiile cappucinatorului, în special acelea indicate în figură.