

AVERTISMENTE IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA

Pericol!

Nerespectarea avertismentelor poate duce la leziuni provocate de electrocutare, care pun viața în pericol.

- Cablul de alimentare al acestei mașini nu trebuie să fie înlocuit niciodată de utilizator, deoarece înlocuirea sa necesită folosirea de unelte speciale.

În cazul în care cablul este deteriorat sau necesită înlocuire, adresați-vă Serviciului Clienți De'Longhi astfel încât să se prevină orice risc.

- Nu scufundați niciodată mașina de cafea în apă. Acesta este un aparat electric.
- Deconectați mașina de la rețeaua de alimentare și opriți comutatorul principal atunci când aceasta nu este în funcțiune. Nu lăsați mașina alimentată în mod inutil.
- Ca și în cazul tuturor aparatelor electrice, utilizați mașina de cafea rațional și cu grijă, în special în prezența copiilor.
- Verificați dacă tensiunea rețelei electrice corespunde cu cea indicată pe plăcuța cu date a mașinii. Conectați mașina doar la o priză de curent cu o sarcină minimă de 10A și dotată cu o împământare eficientă. Fabricantul nu poate fi considerat răspunzător pentru eventualele accidente cauzate de faptul că instalația este lipsită de o împământare eficientă.
- În caz de incompatibilitate între priză și ștecărul mașinii, dispuneți înlocuirea prizei cu alta corespunzătoare de către un electrician calificat.
- În timpul operațiunii de umplere a rezervorului de apă și de extragere a cafelei din mașină, evitați vărsarea lichidului pe ștecăr sau pe cablul de alimentare.

Pericol de arsuri!

Nerespectarea acestui avertisment poate avea ca rezultat arsuri.

- Această mașină este concepută pentru a "face cafea". Fiți atenți să nu vă ardeți cu jeturi de apă sau aburi sau prin folosirea necorespunzătoare a mașinii.
- Nu atingeți suprafețele fierbinți ale mașinii în timpul folosirii acesteia. Utilizați butoanele sau mânerele.
- Nu atingeți niciodată mașina cu mâinile sau picioarele ude ori umede.
- După utilizarea mașinii, placa va rămâne fierbinte.

Important!

Nerespectarea acestui avertisment poate duce la leziuni sau la deteriorarea mașinii.

- Fabricantul nu este răspunzător pentru daunele cauzate de utilizarea inadecvată, incorectă sau iresponsabilă a mașini.

nii.

- În caz de defecțiuni sau de funcționare defectuoasă deconectați mașina de la sursa de alimentare. Pentru eventuale reparații, adresați-vă exclusiv unui centru de asistență tehnică autorizat de fabricant și solicitați utilizarea de piese de schimb originale. Nerespectarea celor de mai sus poate compromite siguranța mașinii.
- Această mașină poate fi folosită de către copiii cu vârsta de cel puțin 8 ani și de către persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau cu experiență și cunoștințe reduse, doar dacă au fost supravegheate sau instruite în mod adecvat privind modul de utilizare în siguranță a mașinii și doar dacă înțeleg riscurile pe care le presupune folosirea mașinii.

Copiilor le este interzis să se joace cu mașina.

Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuată de către copii fără supraveghere. Nu lăsați mașina și cablul acesteia la îndemâna copiilor cu vârsta sub 8 ani.

- După ce ați scos ambalajul, asigurați-vă că mașina este completă și nedeteriorată. Dacă aveți îndoieli, nu utilizați mașina și adresați-vă exclusiv personalului calificat.
- Elementele ambalajului (saci de plastic, polistiren expandat etc.) nu trebuie lăsate la îndemâna copiilor deoarece constituie posibile surse de pericol.
- Puneți mașina pe un blat de lucru departe de robinete și apă, chiuvete și surse de căldură.
- Nu instalați niciodată mașina într-un mediu care poate să ajungă la o temperatură mai mică sau egală cu 0°C (dacă apa îngheață, mașina se poate defecta).

Rețineți:

Acest simbol evidențiază recomandări și informații importante pentru utilizator.

- Citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni înainte de a instala și folosi mașina. Doar astfel veți putea obține cele mai bune rezultate și o siguranță maximă pentru utilizator.
- Această mașină este destinată în exclusivitate

vităte uzului casnic.

Nu este destinată utilizării în: zone de bucătărie din magazine unde lucrează personal, birouri și alte medii de lucru; ferme; de către clienți în hoteluri, moteluri și alte medii de tip rezidențial; spații de tip cazare cu mic dejun

Orice altă utilizare se va considera improprie și prin urmare periculoasă.



- Această mașină este conformă cu Regulamentul CE 1935/2004 privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu alimentele.
- După poziționarea mașinii pe suprafața de lucru, lăsați un spațiu de cel puțin 5 cm între suprafețele acesteia și pereții laterali și din spate, și cel puțin 20 cm deasupra aparatului de cafea.

DESCRIEREA MAȘINII

- A. Carafă de sticlă
- B. Capac
- C. Suport de filtru pentru cafea picurată
- D. Compartiment pentru umplere cu apă
- E. Fereastră pentru nivelul apei
- F. Filtru rezervor de apă
- G. Buton aromă
- H. ☺ Buton pornit/în așteptare
- I. Placă (se încălzește doar la modelele cu carafă din sticlă)
- L. Filtru permanent (dacă este prevăzut) sau filtru de hârtie
- M. Măsură

CUM SE PREPARĂ CAFEAUA LA FILTRU

i Rețineți: prima dată când se utilizează mașina trebuie să se spele toate accesoriile și să se limpezească circuitele interne ale acesteia făcând cel puțin două cafele de cafea fără a utiliza cafea pre-măcinată.

- Deschideți capacul (B) în partea de sus și folosiți carafa pentru a turna apă rece curată în compartiment (D) (fig. 1) până la nivelul indicat pentru numărul de cești de cafea pe care doriți să le preparați. Verificați nivelul apei din rezervor prin fereastra de nivel (E) (fig. 3). Vă recomandăm să utilizați carafa furnizată ca măsură, întrucât capacitatea maximă a carafei și a rezervorului este aceeași.
- Poziționați filtrul permanent (L) (dacă există) în suportul

filtrului (C) (fig. 3). Pentru versiunile fără filtru permanent, utilizați filtrul de hârtie (mărimea 1x2).

- Puneți cafeaua pre-măcinată în filtru folosind măsura (M) furnizată și nivelați uniform (fig. 4). Urmați indicațiile din tabel pentru cantitățile recomandate. Utilizați cafea pre-măcinată medie de calitate bună pentru mașini de cafea filtru.

Cantități recomandate:

Nr. de căni	Nr. de măsuri (*)
2	2
3	3
4	4
5	5

(*) 1 măsură rasă = 1 lingură (5g)

Cantitățile indicate în tabel sunt indicative și se adaptează gustului personal și tipului de cafea. Nu depășiți niciodată nivelul maxim de 5 măsuri. Tipul de amestec influențează mult calitatea cafelei pe care o faceți. Așadar, ar trebui să încercați mai multe feluri de amestecuri pentru a o identifica pe cea care se pretează mai mult gustului dvs.

- Închideți capacul (B) în partea de sus a aparatului și așezați carafa închisă pe placă (fig. 5).
- Apăsăți ☺ butonul (H) pornit/în așteptare (fig. 6). Ledul de pe întrerupător arată că mașina de cafea este în funcțiune. Cafeaua va începe să curgă după câteva secunde. Mașina de cafea va emite un semnal acustic „beep” odată cu începerea distribuției, apoi trei semnale acustice pentru a semnală terminarea.

i Rețineți: timpul de percolare variază în funcție de tipul de cafea utilizată.

Gustul cafelei va putea fi optimizat prin apăsarea tastei AROMA (G). Această funcție activează un proces de filtrare care eliberează apa în filtru mai încet. Filtrând câte puțin, îmbunătățește savoarea și aroma cafelei. Pentru a activa funcția, apăsați butonul AROMA (G) (butonul se va lumina) după apăsarea butonului (H) pornit/în așteptare. Pentru a dezactiva funcția, apăsați din nou butonul AROMA. Utilizarea tastei AROMA este recomandată în cazul în care nu trebuie să se prepare toată carafa de cafea.

- Dacă mențineți apăsat ☺ butonul pornit/în așteptare (H) după terminarea percolării, placa va menține cafeaua la temperatura ideală. Mașina se stinge în mod automat la 40 de minute după distribuirea cafelei. Pentru a opri placa, apăsați din nou ☺ butonul (H) pornit/în așteptare.
- Este foarte normal ca în timpul filtrării cafelei, mașina să emane aburi.

- Pentru un nou ciclu de preparare, opriți aparatul apăsând butonul (H) pornit/în așteptare și reporniți.

i **Vă rugăm să rețineți:** scoțând carafa înainte ca toată cafeaua dorită să fi fost distribuită nu va întrerupe procesul de preparare a cafelei, ci va bloca curgerea acesteia în carafă. Dacă doriți să turnați puțină cafea imediat, ar trebui să o faceți cât mai repede posibil pentru a evita scurgerea de cafea.


CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE


Înainte de a efectua orice operațiune de curățare sau întreținere, închideți mașina, deconectați ștecărul de la priza de curent și lăsați mașina să se răcească.

- Pentru curățarea aparatului de cafea nu folosiți solvenți sau detergenți abrazivi. Va fi suficientă o cârpă umedă și moale.
- Nu scufundați niciodată aparatul de cafea în apă. Acesta este un aparat electric.
- La filtrul rezervorului de apă (F) se poate ajunge prin capac (B). Curățați dacă este necesar.
- Nu spălați carafa și accesoriile în mașina de spălat vase.

DECALCIFIERE

Dacă apa din zona dvs. este dură, calcarul se va acumula o dată cu trecerea timpului. Depunerile sale pot compromite buna funcționare a mașinii. Vă recomandăm să decalcificați aparatul de cafea la fiecare 40 de cicluri de preparare a cafelei.

Când butonul (G) AROMA și  butonul (H) pornit/în așteptare clipească simultan (fig. 7), (aproximativ la 40 de cicluri) trebuie să efectuați operațiunea de decalcifiere a aparatului.

- Aparatul se resetează automat după decalcifiere.
- Pentru decalcifiere, utilizați întotdeauna produse speciale de decalcifiere disponibile în comerț pentru aparatele de cafea filtru.
- Diluați produsul în carafă urmând indicațiile de pe ambalajul decalcifiantului;
- Turnați soluția în compartimentul de umplere cu apă;
- Așezați carafa pe placa de încălzire; mențineți apăsat simultan  butonul (H) pornit/în așteptare și butonul (G) AROMA pentru mai mult de 1,5 secunde.
- După ce ciclul de decalcifiere este finalizat (luminile de pe cele două butoane se vor stinge), clătiți rulând dispozitivul doar cu apă de cel puțin două ori (2 rezervoare pline cu apă).
- Nerespectarea curățării conform descrierii de mai sus anulează garanția.

DATE TEHNICE

Tensiune de rețea:	220-240V-50-60Hz
Puterea absorbită:	750W
Masa:	1,35 kg

ELIMINAREA MAȘINII



Nu eliminați mașina împreună cu deșeurile menajere, ci predați-o unui centru autorizat de colectare separată și reciclare a deșeurilor.