

RACORDARE ELECTRICĂ

- Înainte de a introduce ștecherul în priza de curent verificați cu multă atenție dacă voltajul rețelei dvs. domestice corespunde cu valoare în Volți indicată pe aparat.
- Asigurați-vă astfel încât priza de curent să aibă o sarcină de 10/16 Amperi.
- ACEST APARAT ESTE CONFORM CU DIRECTIVA 89/336/CEE ȘI CU D.M. 476/92 PRIVIND COMPATIBILITATEA ELECTROMAGNETICĂ.

INSTALAREA

Aparatul poate fi utilizat doar în versiune portabilă.

FUNCȚIONAREA ȘI FOLOSIREA

Modelele cu selectoare de funcțiuni și termostat

- **Serviciu estival (doar ventilație):** rotiți în sensul acelor de ceasornic termostatul până la oprirea în poziția /6.
- **Funcționarea la puterea Min.:** rotiți selectorul de funcțiuni în poziția **1**.
- **Funcționarea la puterea Max.:** rotiți selectorul de funcțiuni în poziția **2**.
- **Stingerea:** rotiți selectorul de funcțiuni în poziția "●" și discul termostatlui în poziția "❄" după care scoateți ștecherul din priza de curent.

Reglarea termostatlui

Atunci când mediul ambiant a ajuns la temperatura dorită, rotiți încet discul termostatlui în dreapta  (dacă este prevăzut) în sensul acelor de ceasornic până la stingerea aparatului și nu mai deaparte. Temperatura astfel stabilită va fi reglată în mod automat și menținută constantă de termostat.

SERVICIU ANTIGER

Aduceți discul  stânga în poziția 2, apoi aduceți discul termostatlui  dreapta în poziția . Astfel programat, aparatul va menține mediul ambiant la o temperatură de circa 5° C cu o risipă minimă de energie.

Modele cu întrerupător

- **Încălzire la putere redusă:** apăsați întrerupătorul "■" (pe întrerupător este vizibilă zona roșie).
 - **Încălzire la putere maximă:** apăsați ambele întrerupătoare (pe întrerupător este vizibilă zona roșie).
 - **Stingerea:** stingeți ambele întrerupătoare.
- Se recomandă ca întotdeauna să se scoată ștecherul atunci când aparatul nu este utilizat.

Modele numai cu termostat

Aparatul se aprinde rotind discul în sensul acelor de ceasornic până la oprirea în poziția maximă, pentru stingerea completă a aparatului rotiți discul în poziția minimă și apoi scoateți ștecherul din priza de curent.

ÎNȚREȚINEREA

- Înainte de orice operație de curățire trebuie scos mereu ștecherul din priza de curent.
- **Curățați frecvent grilele de intrare și de ieșire a aerului.**
- Nu folosiți niciodată prafuri abrazive sau solvenți.

AVERTISMENTE

- Nu utilizați aparatul în imediata apropiere a dușurilor, căzilor de baie, lavabourilor, piscinelor, etc.
 - Utilizați aparatul întotdeauna și doar în poziție verticală.
 - Nu folosiți aparatul pentru uscarea rufelor, nu obstruiți grilele de intrare și de ieșire a aerului (pericol de supraîncălzire).
 - Pe o distanță de 50 cm în fața aparatului nu trebuie să se afle mobile sau alte obiecte.
 - Atunci când aparatul este folosit în versiune portabilă, nu-l faceți să funcționeze lângă pereți, mobile, perdele, etc.
 - Înlocuirea cablului de alimentare trebuie să fie efectuată de către un personal autorizat.
 - Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit de către producător sau de serviciul său de asistență tehnică, sau în orice caz de către o persoană cu calificare similară, astfel încât să se prevină orice fel de riscuri.
 - Nu acoperiți aparatul în timpul funcționării, pentru a evita supraîncălzirea și riscul de incendiu.
 - Nu utilizați acest aparat într-o încăpere a cărei suprafețe de bază să fie mai mică de 4m².
- Un **dispozitiv de siguranță** întrerupe funcționarea termoventilatorului în cazul unei **supraîncălziri accidentale** (de ex. obstruirea grilelor de intrare și de ieșire a aerului, motorul care nu rotește sau se rotește încet). Pentru repunerea în funcționare, este necesar să se scoată ștecherul din priză pentru câteva minute, să se elimine cauza supraîncălzirii, iar apoi să se reintroducă ștecherul.



Important: nu acoperiți niciodată aparatul în timp ce este în funcțiune întrucât acest lucru ar cauza o creștere periculoasă a temperaturii acestuia.