

**ROM****RACORDARE ELECTRICĂ**

- Înainte de a introduce ștecherul în priza de curent verificați cu multă atenție dacă voltajul rețelei dvs. domestice corespunde cu valoare în Volți indicată pe aparat și dacă priza de curent și linia de alimentare sunt dimensionate cu sarcina cerută.
- ACEST APARAT ESTE CONFORM CU DIRECTIVA 89/336/CEE ȘI CU D.M. 476/92 PRIVIND COMPATIBILITATEA ELECTROMAGNETICĂ.

**FUNCȚIONAREA ȘI FOLOSIREA****Modelele cu selector de funcțiuni și termostat mediu ambiant**

- Rotiți în sensul acelor de ceasornic discul termostatului (dacă este prevăzut) până la oprirea în poziția de maximum.
  - **Serviciu estival (doar ventilație):** rotiți butonul comutatorului în poziția **☼**.
  - **Încălzire cu putere redusă:** rotiți butonul comutatorului pe poziția **1**.
  - **Încălzire cu putere maximă:** rotiți butonul comutatorului pe poziția **2**.
  - **Stingerea:** rotiți butonul comutatorului pe poziția **0**.
- Se recomandă să se scoată mereu ștecherul din priză atunci când aparatul nu se utilizează.

**Modele numai cu termostat**

Aparatul se aprinde rotind discul termostatului în sensul acelor de ceasornic până la oprirea în poziția maximă. Pentru stingerea completă a aparatului rotiți discul termostatului în poziția minimă **☼** și apoi scoateți ștecherul din priza de curent.

**REGLAREA TERMOSTATULUI**

Atunci când mediul ambiant a ajuns la temperatura dorită, rotiți încet discul termostatului în sensul contrar acelor de ceasornic până la stingerea aparatului și nu mai departe. Temperatura astfel stabilită va fi reglată în mod automat și menținută constantă de termostat.

**SERVICIU ANTIGER**

Aduceți butonul comutatorului în poziția 2, după care aduceți discul termostatului în poziția **☼**. Astfel programat, aparatul va menține mediul ambiant la o temperatură de circa 5° C cu o risipă minimă de energie.

**ÎNȚREȚINEREA ȘI CURĂȚIREA**

- Înainte de orice operație de curățire trebuie scos mereu ștecherul din priza de curent.
- Curățați frecvent grilele de intrare și de ieșire a aerului, eliminând eventualele concentrații de murdărie servindu-se de un aspirator.
- Nu folosiți niciodată prafuri abrazive sau solvenți.

**AVERTISMENTE**

- Nu utilizați aparatul în imediata apropiere a dușurilor, căzilor de baie, lavaburilor, piscinelor, etc.
- Nu folosiți aparatul pentru uscarea rufelor, nu obstruiți grilele de intrare și de ieșire a aerului (pericol de supraîncălzire).
- Pe o distanță de 50 cm în fața aparatului nu trebuie să se afle mobile sau alte obiecte.
- Nu faceți să funcționeze aparatul în vecinătatea pereților, a mobilelor, perdelelor, etc.
- Aparatul trebuie să fie instalat astfel încât comenzile să nu poată fi la îndemâna persoanelor care folosesc cada de baie sau dușul.
- Dacă cablul de alimentare este avariât, acesta trebuie să fie înlocuit de către constructor sau de serviciul său de asistență, sau în orice caz de o persoană cu calificare similară, astfel încât să se prevină orice risc.
- Aparatul nu trebuie să fie așezat imediat sub o priză de curent fixă.
- Nu obstruiți grilele de ieșire a aerului cald și nici cea de intrare, care se află pe fundul aparatului.
- Nu utilizați acest aparat într-o încăpere a cărei suprafețe de bază să fie mai mică de 4m<sup>2</sup>.

**Nu acoperiți în nici un caz aparatul în timpul funcționării, întrucât acest lucru ar provoca o creștere periculoasă a temperaturii acestuia.**

Un **dispozitiv de siguranță** întrerupe funcționarea termoventilatorului în cazul unei **supraîncălziri accidentale** (de ex. obstruirea grilelor de intrare și de ieșire a aerului, motorul care nu rotește sau se rotește încet). Pentru repunerea în funcționare, este necesar să se scoată ștecherul din priză pentru câteva minute, să se elimine cauza supraîncălzirii, iar apoi să se reintroducă ștecherul.