

RACORDAREA ELECTRICĂ

- Înainte de a introduce ștecherul în priza de curent verificați cu multă atenție dacă voltajul rețelei dvs. domestice corespunde cu valoarea în V indicată pe aparat și dacă priza de curent și linia de alimentare sunt dimensionate cu sarcina cerută.
- **ACEST APARAT ESTE CONFORM CU DIRECTIVA 89/336/CEE PRIVIND SUPRIMAREA INTERFERENȚELOR RADIO**

INSTALAREA

Aparatul poate fi utilizat în versiune portabilă sau instalat pe perete, în timp ce modelele cu bază motorizată nu pot fi instalat pe perete.

Pentru instalarea pe perete, procedați în felul următor:

- Fixați consola de prindere pe perete respectând măsurile minime arătate în fig.1.
- Dacă aparatul este instalat într-o încăpere de baie sau duș, este necesar să se respecte "volumul de protecție" după cum este reprezentat în fig. 4 și în orice caz va trebui să fie instalat departe de robineti, lavabouri, dușuri, etc.
- Mai departe introduceți aparatul în cârligul superior al consolei și apoi rotiți-l încet până când îl veți prinde de dințișorul inferior al consolei (fig.2).
- Aparatul nu trebuie să fie așezat imediat dedesubtul unei prize de curent fixă.

Notă: dacă nu intenționați să instalați aparatul pe perete, nu prindeți consola de aparat.

FUNCȚIONAREA ȘI FOLOSIREA

Modelele cu selectoare de funcțiuni și termostat

- Rotiți butonul termostatului (stânga) în sensul acelor de ceasornic până la poziția max.
- **Serviciu de vară (doar ventilație):** rotiți selectorul de funcțiuni în poziția **☼**.
- **Funcționarea la puterea min.:** rotiți selectorul de funcțiuni în poziția **1** (se va aprinde becul).
- **Funcționarea la puterea max.:** rotiți selectorul de funcțiuni în poziția **2**.
- **Stingerea:** rotiți selectorul de funcțiuni în poziția **"0"**.

Reglarea termostatului

Atunci când mediul ambiant va ajunge la temperatura dorită, rotiți încet butonul termostatului în sensul acelor de ceasornic până la stingerea becului de semnalizare. Temperatura astfel fixată va fi reglată în mod automat și menținută constantă de termostat.

FUNCȚIUNEA ANTIÎNGHEȚ

Cu selectorul de funcțiuni în poziția **2**, iar butonul termostatului în poziția **☼**, aparatul menține mediul ambiant la o temperatură de circa 5°C, împiedicând congelarea cu o cheltuială minimă de energie.

Modelele doar cu termostat

Aparatul se aprinde rotind butonul în sensul acelor de ceasornic până la oprirea în poziția maximă, pentru stingerea completă a aparatului rotiți butonul în poziția minimă și apoi scoateți ștecherul din priza de curent.

MODELE CU TIMER 24 DE ORE

Pentru programarea încălzirii procedați în felul următor:

Uitați-vă la ora ceasului dvs. Presupunând că este ora 10, rotiți în sensul acelor de ceasornic discul numerotat al programatorului, astfel încât să coincidă numărul 10 al acestuia cu indicele de referință **▲** imprimat pe programator. Fixați perioada de timp în care doriți ca aparatul să funcționeze, împingând către exterior dințișorii. Fiecare dințișor corespunde unei perioade de timp de 30 min. Astfel predispus, aparatul va funcționa în mod automat în fiecare zi la orarul programat (Important: ștecherul trebuie să fie mereu introdus în priza de curent).

- Pentru schimbarea programării este de ajuns să se readucă dințișorii în poziția inițială și să se stabilească noile perioade de funcționare.
- Dacă doriți să faceți să funcționeze aparatul fără programare, împingeți către exterior toți dințișorii. În acest caz, pentru stingerea completă a aparatului, este necesar să se scoată și ștecherul din priză, în scopul evitării unei funcționări inutile a programatorului.

MODELE CU BAZĂ ORIENTABILĂ (Întrerupător cu pedală)

Câteva modele sunt dotate cu bază orientabilă și întrerupător cu pedală.

Aparatul poate fi orientat manual la stânga și la dreapta într-un unghi de circa 30° astfel încât să se dirijeze fluxul de aer în direcția preferată.

Pentru aprinderea aparatului după ce a fost fixat butonul termostatlui și selectorul de funcțiuni (eventual timer-ul) după cum s-a descris mai sus, apăsați pedala pentru acționarea întrerupătorului general care pornește aparatul.

Pentru a-l stinge este suficient să se apese din nou pe pedală.

Important: aparatul pornește doar apăsând pe pedală.

MODELE CU BAZĂ ROTATIVĂ MOTORIZATĂ

Câteva modele sunt dotate cu bază rotativă motorizată și întrerupător cu pedală.

Pentru a difuza fluxul de aer într-un spațiu mai întins, apăsați întrerupătorul cu pedală. Aparatul astfel activat va oscila la dreapta și la stânga. Pentru a opri oscilarea în poziția dorită este suficient să se apese din nou pe pedală.

ÎNȚREȚINEREA

- Înainte de orice operație de curățire trebuie scos mereu ștecherul din priza de curent.
- Curățați în mod regulat grilele de intrare și de ieșire a aerului.
- Nu folosiți niciodată prafuri abrazive sau solvenți.

AVERTISMENTE

- Nu utilizați aparatul în imediata apropiere a dușurilor, căzilor de baie, piscinelor, etc.
- Utilizați aparatul întotdeauna și doar în poziție verticală.
- Nu acoperiți aparatul în timpul funcționării, pentru evitarea riscurilor de incendii.
- Nu folosiți aparatul pentru uscarea rufelor. Nu obstruiți grilele de intrare și de ieșire a aerului (pericol de supraîncălzire).
- Pe o distanță de 50 cm în fața aparatului nu trebuie să se găsească mobile, pereți, perdele sau alte obiecte.
- Atunci când aparatul este folosit în versiune portabilă, nu-l faceți să funcționeze lângă pereți, mobile, perdele, etc.
- Nu se recomandă folosirea prelungitoarelor. În cazul în care folosirea lor este absolut necesară, urmați cu atenție instrucțiunile anexate prelungitorului, făcând atenție să nu se depășească limita de putere înscrisă pe prelungitor.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit de către producător sau de serviciul său de asistență tehnică, sau în orice caz de către o persoană cu calificare similară, astfel încât să se prevină orice fel de riscuri.
- Nu utilizați acest aparat într-o încăpere a cărei suprafață să fie mai mică de 4m². Modelele cu bază motorizată sunt dotate cu un dispozitiv antirăsturnare care stinge aparatul în cazul căderii. Pentru a pune din nou în funcțiune aparatul, este suficient să îl reasezați în poziția verticală.

Un dispozitiv de siguranță întrerupe funcționarea termoventilatorului în cazul unei supraîncălziri accidentale (de ex. obstruirea grilelor de intrare și de ieșire a aerului, motorul care nu se rotește sau se rotește încet). Pentru repunerea în funcționare, este necesar să se scoată ștecherul din priză pentru câteva minute, să se elimine cauza supraîncălzirii, iar apoi să se reintroducă ștecherul.



IMPORTANT: Pentru evitarea supraîncălzirii, nu acoperiți pentru nici un motiv aparatul în timpul funcționării, deoarece aceasta ar provoca o creștere periculoasă a temperaturii.

AVERTISMENTE: pentru a evita riscurile legate de resetarea accidentală a întrerupătorului cu releu termic, acest aparat nu trebuie să fie alimentat prin intermediul unui dispozitiv de aprindere/stingere extern, cum ar fi un timer, și nici să fie racordat la un circuit care să fie aprins sau stins în mod regulat de către furnizorul de energie.