

1. GENERALITĂȚI

Scoateți aparatul din cutia de ambalaj și răsturnați-l, după care așezați-l deasupra polistirenului. Controlați integritatea cablului de alimentare și dacă aparatul nu a suferit avarii în timpul transportului. Nu puneți în funcțiune aparatul dacă a fost avariât.

2. MONTAREA PICIORUȘELOR

Scoateți piciorușele și roțile din ambalajul de polistiren. Introduceți roțile în pivotul piciorușului și apăsați tare până la auzirea unui declic (fig.1). Aigurați-vă trăgând, că roțile sunt bine fixate. Montați piciorușele prin intermediul tijei în formă de "U" corespunzătoare și a respective-lor piulițe cu aripioare în partea inferioară a radiatorului, doar între elementele externe, așa după este ilustrat în figurile 2-3-4.

Modelul cu roți premontate pliabile

Răsturnați radiatorul pe o cârpă sau pe o altă suprafață moale pentru a evita dăunarea vopselei.

Deschideți complet roțile învârtind către exterior (fig.5). Reașezați radiatorul în poziția normală.

3. RACORDAREA ELECTRICĂ

- Înainte de a introduce ștecherul în priza de curent verificați cu atenție dacă voltajul rețelei dvs. electrice corespunde cu valoarea în V indicată pe aparat și dacă priza de curent și linia de alimentare corespund sarcinii cerute.
- **RACORDAȚI RADIATORUL DOAR LA PRIZE DOTATE CU O LEGĂTURĂ LA PĂMÂNT EFICIENTĂ.**
- Acest aparat este conform cu directiva 89/336/CEE și cu D.M. 476/92 privind compatibilitatea electromagnetică.

4. FUNCȚIONAREA ȘI MODUL DE UTILIZARE

Aprinderea

Introduceți ștecherul în priza de curent; rotiți termostatul până la oprirea acestuia în poziția de maximum; aprindeți radiatorul cu ajutorul selectorului, în funcție de modalitățile indicate mai departe:

- Aduceți selectorul în poziția **"MIN"** pentru a selecționa puterea minimă.
- Aduceți selectorul în poziția **"MED"** pentru a selecționa puterea medie.
- Aduceți selectorul în poziția **"MAX"** pentru a selecționa puterea maximă.
- Aduceți selectorul în poziția **"☼"** pentru a selecționa funcțiunea de încălzire turbo.
- Aduceți selectorul în poziția **"☼ + MAX"** pentru a selecționa funcțiunea de încălzire turbo + puterea maximă.
- Aduceți selectorul funcțiune în poziția **"0"** pentru a stinge aparatul.

Reglarea termostatului

Atunci când mediul ambiant a ajuns la temperatura dorită, rotiți încet termostatul până la stingerea beculețului luminos (sau până la poziția semnalată de un "click") și nu mai departe.

Temperatura astfel fixată va fi reglată în mod automat și menținută constantă de către termostat.

Funcțiune antiger

Cu termostatul în poziția **☼** și selectorul în oricare poziție diferită de 0, aparatul va menține mediul ambiant la o temperatură de circa 5°C împiedicând congelarea, cu o risipă minimă de energie.

ÎNCĂLZIREA TURBO

Aparatul este dotat cu termoventilare care încălzește mai rapid camera. Pentru a porni această funcțiune aduceți selectorul în poziția **☼** sau **☼ + MAX**.

Important: un dispozitiv de siguranță va interveni și va stinge aparatul în cazul supraîncălzirilor datorate-

te acumulării prafului pe grilele de intrare și de ieșire a aerului. Pentru a-l reactiva, scoateți ștecherul din priză, lăsați ca aparatul să se răcească, curățați grilele de intrare și de ieșire a aerului cu un aspirator, după care racordați din nou aparatul la rețea și aprindeți-l.

5. ÎNTREȚINEREA

Înainte de orice intervenție, scoateți ștecherul din priză de curent și așteptați ca radiatorul să se răcească. Radiatorul electric cu ulei nu necesită o întreținere deosebită. Este suficient să-l ștergeți de praf cu o cârpă moale și uscată. Nu folosiți niciodată praful abrazive sau solvenți. Dacă este necesar, îndepărtați eventualele concentrări de murdărie servindu-vă de un aspirator.

6. AVERTISMENTE



IMPORTANT: Pentru evitarea supraîncălzirii, nu acoperiți pentru nici un motiv aparatul în timpul funcționării, deoarece aceasta ar provoca o creștere periculoasă a temperaturii.

Un dispozitiv de siguranță întrerupe funcționarea termoradiatorului în cazul supraîncălzirii accidentale. Pentru repunerea în funcțiune, trebuie să se scoată ștecherul din priză pentru circa 30 minute, să se elimine cauza care a provocat supraîncălzirea și apoi să se reintroducă ștecherul.

Atenție: pentru a evita pericolele cauzate de o reactivare accidentală a sistemului de siguranță, acest aparat nu trebuie să fie alimentat prin intermediul unui timer extern.

- Nu utilizați radiatorul în imediata apropiere a căzilor de baie, a dușurilor, lavaburilor sau a piscinelor.
- Nu permiteți utilizarea aparatului de către persoane (chiar și copii) cu capacități psiho-fizico-senzoriale reduse, sau cu experiență și cunoștințe insuficiente, cu excepția situației în care sunt supravegheate cu atenție și instruite de un responsabil al integrității lor. Supravegheați copiii, asigurându-vă că nu se joacă cu aparatul.
- Nu utilizați radiatorul pentru uscarea rufelor, nu așezați cablul de racordare pe elementele calde.
- Utilizați radiatorul întotdeauna și numai în poziție verticală.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta va trebui să fie înlocuit de către fabricant sau de către serviciul său de asistență, astfel încât să se prevină orice fel de risc.
- La prima pornire, puneți în funcțiune aparatul la puterea maximă timp de cel puțin 2 ore. În timpul acestei operații aerisiți bine camera cu scopul de a elimina mirosul "de nou" care se emană din aparat.
- Este cu totul normal ca aparatul să emită așa zise "scârțâituri" la prima pornire.
- Aparatul nu trebuie să fie așezat imediat sub o priză de curent fixă.
- Recipientul acestui aparat este umplut cu o cantitate exactă de ulei, iar reparațiile care necesită deschiderea acestuia trebuie să fie executate doar de către Fabricant sau de către Serviciul său de Asistență. În cazul unor pierderi de ulei, trebuie să fie contactat Fabricantul sau Serviciul său de Asistență
- În cazul demolării aparatului este necesar a se respecta dispozițiile privitoare la îndepărtarea uleiului.
- Nu utilizați acest aparat în camere a cărei suprafață de bază este mai mică de 4 m².

Avertismente pentru o eliminare corectă a produsului în conformitate cu Directiva Europeană 2002/96/EC



La terminarea vieții sale utile, produsul nu trebuie să fie eliminat împreună cu gunoiul urban. Poate fi predat la centrele speciale de colectare diferențiată amenajate de administrațiile regionale, sau la magazinele de desfacere care furnizează acest serviciu. Eliminarea separată a unui aparat electric de uz casnic permite evitarea unor posibile consecințe negative pentru mediul înconjurător și pentru sănătate care derivă dintr-o eliminare a sa neadecvată și permite recuperarea materialelor din care este constituit în scopul obținerii unei importante economii de energie și de resurse. Pentru a evidenția obligația de eliminare în mod separat a aparatelor electrice de uz casnic, pe produs este indicat simbolul lăzii de gunoi mobile barate.