

DESCRIERE

(vezi figura de la pag. 3).

- A Termostat
- B Întrerupătoare
- C Buton reglaj temperatură
- D Suport fir alimentare
- E Rolă

UTILIZARE

Sistemul "Easy wheel"

Răsturnați radiatorul pe un covor sau o suprafață moale pentru a evita deteriorarea vopselei. Desfaceți complet rolele răsucindu-le spre exterior (Fig.1). Reașezați radiatorul în poziție verticală.



Important!

În timpul funcționării, radiatorul trebuie să rămână permanent vertical (cu roțile în jos și comenzile sus). Orice altă poziție ar putea fi periculoasă!

Conexiune electrică

- Înainte de conectarea radiatorului la rețea, verificați dacă tensiunea rețelei dumneavoastră corespunde valorii V indicate pe aparat și dacă ștecărul și firul de alimentare sunt dimensionate corespunzător.
- CONECTAȚI RADIATORUL DOAR LA ȘTECĂRE ÎMPĂMÂNTATE EFICIENT.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Pornirea

Introduceți ștecherul, rotiți complet butonul termostatului în sens orar (maxim). Aprindeți ambele întrerupătoare. Indicatoarele de pe întrerupătoare rămân aprinse independent de ciclul setat de la termostat. Atunci când în cameră s-a ajuns la temperatura dorită, rotiți butonul în sens invers acelor de ceasornic, încet și cu atenție, până veți auzi un clic. Aparatul este astfel reglat pentru a se aprinde și stinge în mod automat menținând temperatura dorită.

Economizator

Pentru economia în folosire, întrerupătoarele pot fi utilizate unul câte unul:

- doar tasta în poziția «MIN» = putere minimă (indicator

aprs)

- doar tasta în poziția «MED» = putere medie (indicator aprins)
- ambele taste în poziția «MIN» «MED» = putere maximă (indicatoare aprinse)

Utilizarea termostatului

Termostatul acționează în funcție de temperatura din încăpere, nu pe baza temperaturii radiatorului. Rotiți discul termostatului în sens invers acelor de ceasornic către numerele mai mici pentru a reduce temperatura; răsuciți-l în sensul acelor de ceasornic, către numerele mai mari, pentru a crește temperatura. Pentru a opri complet caloriferul, setați termostatul la minim ✱ și deconectați-l de la prizele electrice.

Funcția de protecție împotriva înghețului

Când termostatul este la poziția ✱ și întrerupătoarele sunt apăsată, aparatul menține temperatura încăperii mai sus de 5°C, prevenind înghețul, cu un consum minim de energie.

BUTON REGLAJ TEMPERATURĂ

Cu ajutorul butonului "COMFORTEMP", prin apăsarea ambelor întrerupătoare, aparatul este setat automat să atingă și să mențină temperatura considerată de confort. Se aprinde o lumină verde pentru a indica activarea modului "COMFORTEMP". În acest mod, temperatura este setată automat doar de către "COMFORTEMP". Pentru a dezactiva funcția COMFORTEMP și a reveni la setarea manuală a termostatului, apăsați din nou butonul COMFORTEMP (lumina verde se stinge).

ÎNTREȚINERE

Înainte de a efectua orice operațiune asupra radiatorului, deconectați-l de la rețea și așteptați să se răcească. Radiatorul electric cu ulei nu necesită întreținere. Este suficient să îndepărtați praful cu o cârpă moale și uscată. Nu folosiți produse abrazive sau solvenți. Dacă este necesar, eliminați eventualele acumulări de murdărie cu aspiratorul.

DATE TEHNICE

Tensiune	Consultați eticheta
Putere absorbită	"

DEPANARE

PROBLEMĂ	CAUZĂ	SOLUȚIE
Aparatul nu funcționează	Asigurați-vă că aparatul este conectat la rețea și că prizele electrice funcționează. Verificați să nu existe obstrucții. Valoarea temperaturii ar putea fi setată prea jos.	Realizați conexiunea la priză. Eliminați obstrucția și lăsați aparatul să se răcească. Dacă aparatul nu funcționează, vă rugăm apelați departamentul Asistență Clienți. Setați temperatura la o valoare mai ridicată.