

AVERTISMENTE IMPORTANTE

- **Citiți cu atenție toate instrucțiunile înainte de a folosi aparatul.**
- Acest aparat a fost proiectat pentru a găti alimente. Nu trebuie să fie utilizat pentru alte scopuri și nu trebuie să fie modificat sau violat în nici un fel.
- Spălați cu grijă toate accesoriile înainte de utilizare.
- Înainte de utilizarea aparatului pentru prima dată, scoateți tot conținutul intern din hârtie cum ar fi cartoane de protecție, caiete, pungi de plastic, etc.
- **Atunci când aparatul este în funcțiune, temperatura poate fi foarte ridicată.**
- **Folosiți mănuși dacă este necesar.**
- **Acest aparat electric funcționează la temperaturi ridicate care pot**
- Nu permiteți ca aparatul să fie folosit de persoane (chiar și copii) cu capacități psihofizico- senzoriale reduse, sau cu experiență sau cunoștințe insuficiente, ci doar dacă sunt supravegheate cu atenție și instruite de un responsabil al integrității lor.
- Supravegheați copiii, asigurându-vă că nu se joacă cu aparatul.
- Nu deplasați aparatul în timp ce este în funcțiune; lăsați-l să se răcească, apoi goliiți-l de apă.
- Nu utilizați aparatul dacă:
 - Cablul său de alimentare este defect
 - Aparatul a căzut sau prezintă avarii vizibile sau anomalii în funcționare.

În aceste cazuri, pentru a evita orice risc, aparatul va trebui să fie dus la centrul de asistență post-vânzare cel mai apropiat.
- Nu lăsați suspendat cablul de alimentare și evitați ca acesta să atingă părțile calde ale grill-ului. Nu deconectați niciodată aparatul trăgând cablul de alimentare.
- Dacă se dorește utilizarea unui prelungitor, verificați ca acesta să fie în stare bună, să fie dotat cu un ștecher cu legătura cu pământul și cu un cablu conductor cu secțiune cel puțin egală cu aceea a cablului de alimentare furnizat cu aparatul.
- Cu scopul de a evita orice risc de electrocutare, nu introduceți niciodată în apă sau în alt lichid cablul de alimentare, ștecherul acestuia sau întregul aparat.
- Nu așezați aparatul în apropierea unor surse de căldură.
- Nu țineți niciodată produse inflamabile în apropierea aparatului sau sub mobila pe care este așezat.
- Nu utilizați aparatul ca sursă de căldură.
- Nu puneți niciodată hârtie, carton sau plastic sub rezistența aparatului și nu așezați niciodată nimic deasupra acestuia (ustensile, grătare, alte obiecte).
- Ținând cont de diversitatea normelor în vigoare, dacă acest aparat este utilizat într-o țară diferită de cea în care a fost cumpărat, dați-l la verificat la un centru de asistență autorizat.
- Pentru siguranța personală, nu demontați niciodată aparatul singuri; adresați-vă întotdeauna unui centru de asistență autorizat.
- Acest aparat a fost conceput doar pentru folosință domestică. Orice utilizare profesională, neadekvată sau neconformă cu instrucțiunile de folosire nu obligă nici răspunderea și nici garanția fabricantului.
- Atunci când nu se folosește sau oricum înainte de a-l curăța, deconectați întotdeauna aparatul.
- Dacă cablul de alimentare este avariât, acesta trebuie să fie înlocuit de către constructor sau de serviciul său de asistență sau în orice caz de către o persoană cu calificare similară, astfel încât să se evite orice risc.
- Nu utilizați cărbuni sau material combustibil asemănător.
- Controlați în mod periodic nivelul apei.
- Nu atingeți plita cu ustensile tăioase pentru a nu-i deteriora învelișul.
- Nu utilizați niciodată aparatul afară.
- Nu utilizați niciodată aparatul fără tava de colectare a grăsimii și fără plita de teflon.
- Materialele și obiectele care intră în contact cu produse alimentare sunt conforme cu dispozițiile regulamentului European 1935/2004.



PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

DESCRIERE

- A** recipient colectare grăsimi
- B** plită de teflon
- C** rezistență
- D** întrerupător ON / OFF
- E** indicator luminos
- F** buton reglare termostat
- G** culise laterale
- H** tavă colectare grăsimi
- I** grătar

INSTALAREA

- înainte de folosire controlați dacă cumva aparatul a suferit daune în timpul transportului.
- instalați aparatul pe o suprafață orizontală care să nu fie la îndemâna copiilor, deoarece anumite părți ale aparatului în timpul folosirii ajung la temperaturi ridicate.
- înainte de a introduce ștecherul în priza de curent verificați ca:
 - voltajul rețelei dvs. să corespundă cu valoarea indicată pe plăcuța cu caracteristici
 - priza de curent să aibă o sarcină minimă de 10A
 - priza să fie de tipul corespunzător ștecherului, în caz contrar înlocuiți-l
 - priza să aibe o legătură cu pământul eficientă. Casa constructoare își declină orice răspundere în cazul în care această normă nu este respectată.

UTILIZAREA

- înainte de a aprinde aparatul, umpleți tava de colectare a grăsimii cu apă (apa trebuie să rămână ÎNTOTDEAUNA între nivelul MIN și MAX).
- Introduceți ștecherul în priza de curent și aduceți întrerupătorul (D) în poziția ON; indicatorul luminos (E) se va aprinde. Reglați termostatul (F) pe poziția dorită (MIN - MED sau MAX).
- **înainte de prima utilizare, puneți aparatul să funcționeze în gol (cu apă în tava de colectare a grăsimii) cu termostatul la maximum, timp de cel puțin 15 minute, pentru a elimina mirosul de nou și un pic de fum ca urmare a prezenței de substanțe protective aplicate la rezistență înainte de transport. În timpul acestei operații aerisiți încăperea.**
- recomandăm să încălziți în prealabil aparatul pentru circa 5 – 10 minute înainte de a începe să gătiți (numai dacă trebuie să se execute frigerea pe grătar se poate porni cu mașina rece, prelungind puțin timpii de gătire).
- atunci când trebuie să o întoarceți sau doar să controlați nivelul de coacere a cărnii, scoateți tava de colectare a grăsimii cu grijă, astfel încât să nu faceți să iasă apa.
- pentru a stinge aparatul aduceți întrerupătorul (D) în poziția OFF; scoateți ștecherul și lăsați să se răcească totul înainte de a scoate apa.

ATENȚIUNE: aparatul nu funcționează dacă tava de colectare a grăsimii nu este introdusă corect într-una dintre cele două culise. Astfel că, în interiorul aparatului se află un întrerupător care relevă prezența sau nu a tăvii, pentru ca să nu se poată pune în funcțiune mașina în gol.

Prezentul aparat nu trebuie să fie acționat prin intermediul unui timer extern sau unui sistem de control de la distanță separat.

BUTON REGLARE TERMOSTAT (F)

Termostatul reglabil este dotat cu 3 poziții: MIN - MED - MAX.

poz. MIN.: recomandat pentru menținerea alimentelor la cald o dată ce au fost gătite.

poz. MED.: recomandat pentru acele alimente care au nevoie de o coacere lentă și lungă (ex. pui)

poz. MAX.: recomandat pentru toate tipurile de coacere în general, atât la grătar cât și pe plită.

SFATURI PENTRU O FRIGERE OPTIMĂ

- preîncălziți grill-ul timp de 5 - 10 minute.
- marinați carnea înainte de frigere pentru a o obține mai moale și mai gustoasă.
- puneți ingredientele pe carne înainte de coacere și sărați-o în momentul servirii.
- întoarceți alimentele cel puțin o dată în timpul coacerii, dacă nu este specificat altfel.
- peștele care trebuie gătit pe grătar nu trebui să fie curățat niciodată de solzi.
- atunci când frigeți pește, pentru a-l întoarce ușor folosiți o paletă lată și plată.
- ștergeți bine alimentele decongelate sau marinate înainte de a le pune pe plita dvs.
- folosiți numai ustensile din plastic, metalul putând deteriora suprafața antiaderentă a plitei dvs.

POSIBILITĂȚI DE COACERE

COACEREA LA GRĂTAR (FĂRĂ FUM)

Această funcțiune este ideală pentru frigerea cărnii și peștelui la grătar cum ar fi frigărui, mici, antricate, pui, dorada, pește de mare etc. Introduceți grătarul, în funcție de mărimea alimentului de gătit, în poziția de jos sau de sus (în cea mai mare parte din cazuri este de preferat folosirea culisei de sus).

În funcție de tipul alimentului de gătit termostatul poate fi în poziția MED sau MAX (a se vedea tabelul de coacere de la pagina următoare).

Amintiți-vă să puneți întotdeauna apă în tava de colectare a grăsimii și să o mențineți mereu între nivelele MIN și MAX. Alimentele trebuie întoarse circa pe la jumătatea coacerii.

COACEREA PE PLITĂ

Această funcțiune este ideală pentru frigerea de legume, ouă, mămăligă, brânză, felii de pâine, biftecuri în general, etc. Plita va putea fi utilizată și pentru gătirea cărnii și peștelui (la fel ca pentru frigerea la grătar) cu diferența că în acest caz contactul dintre alimente și plită va face fum. Termostatul trebuie să fie întotdeauna în poziția MAX. Chiar dacă se gătește doar cu plita se recomandă să se pună apă în tava de colectare a grăsimii pentru a se evita supraîncălzirea aparatului.

NOTĂ: coacerile pe plită și la grătar pot fi executate și în același timp în mod normal (termostatul va trebui să fie în mod obligatoriu în poziția MAX).

Avertismente pentru o eliminare corectă a produsului în conformitate cu Directiva Europeană 2002/96/EC



La terminarea vieții sale utile, produsul nu trebuie să fie eliminat împreună cu gunoiul urban. Poate fi predat la centrele speciale de colectare diferențiată amenajate de administrațiile regionale, sau la magazinele de desfacere care furnizează acest serviciu. Eliminarea separată a unui aparat electric de uz casnic permite evitarea unor posibile consecințe negative pentru mediul înconjurător și pentru sănătate care derivă dintr-o eliminare a sa neadecvată și permite recuperarea materialelor din care

este constituit în scopul obținerii unei importante economii de energie și de resurse. Pentru a evidenția obligația de eliminare în mod separat a aparatelor electrice de uz casnic, pe produs este indicat simbolul lăzii de gunoi mobile barate.

TEBEL INDICATIV DE COACERE

ALIMENTUL	TIPUL DE COACERE	CULISE	TERM.	TIMPUL
antricoate de porc	GRĂTAR	SUS	MAX	15 min.
mici	GRĂTAR	SUS	MAX	10 min.
biftec de vită	PLITĂ	- - -	MAX	4 min.
coaste	GRĂTAR	SUS	MAX	20 min.
frigărui	GRĂTAR	SUS	MAX	20 min.
Pui (la jumătate)	GRĂTAR	JOS	MED	60 min.
Cârnați	GRĂTAR	SUS	MAX	20 min.
cremvurști	PLITĂ	- - -	MAX	7 min.
pește tranșat	GRĂTAR	SUS	MAX	20 min.
pește întreg	GRĂTAR	SUS	MAX	20 min.
dovlecei	PLITĂ	- - -	MAX	12 min.
vinete	PLITĂ	- - -	MAX	14 min.
mămăligă	PLITĂ	- - -	MAX	16 min.
pâine prăjită	PLITĂ	- - -	MAX	2 min.
ouă	PLITĂ	- - -	MAX	3 min.

Timpii și cantitățile enumerate mai sus, trebuie a fi considerate cu titlu indicativ.

CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA

Înainte de orice fel de operație de curățiere, scoateți ștecherul din priza de curent și lăsați aparatul să se răcească. Nu introduceți niciodată aparatul în apă, nu-l spălați sub jetul de apă.

Pentru curățarea suprafeței externe utilizați întotdeauna un burete umed.

Pentru a scoate tava de pe culise, treceți-o către exterior fiind atenți a nu vărsa apa care se află în interior.

Grătarul, tava de colectare a grăsimii, plita de teflon și recipientul de colectare a grăsimii se spală ca orice vas normal, atât de mână cât și la mașină.

Fiți atenți a nu folosi spălătoare de sârmă, obiecte ascuțite sau tăioase pentru curățarea plitei; s-ar putea deteriora teflonul.

Pentru a curăța zonele din oțel folosiți un detergent corespunzător și un burete abraziv.

Dacă este necesar, cabul poate fi curățat cu o cârpă umedă.

Nu introduceți niciodată cabul în apă sau în alte lichide.