

AVERTISMENTE IMPORTANTE

Avertismente privind siguranța



Pericol!

Nerespectarea acestui avertisment poate fi sau este motiv de leziuni provocate de electrocutări punând în pericol viața utilizatorului.

- Acest aparat poate fi folosit de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, lipsite de experiența sau cunoștințele necesare sub supraveghere sau numai după ce acestea au fost instruite cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și după ce au luat la cunoștință pericolele pe care le implică utilizarea acestuia. Nu lăsați copiii să se joace cu aparatul! Operațiunile de curățare și întreținere nu pot fi efectuate de către copii fără supraveghere.
 - Nu trebuie lăsat în apropierea copiilor mai mici de 3 ani, dacă nu sunt supravegheați permanent.
 - Copiii cu vârste între 3 și 8 ani pot doar să pornească/oprească aparatul, cu condiția ca acesta să fie amplasat sau instalat în poziția sa normală de funcționare și să fie supravegheați sau instruiți în privința folosirii aparatului în mod sigur și înțelegând riscurile implicate. Copiii cu vârste cuprinse între 3 și opt ani nu vor introduce în priză, nu vor regla, nu vor curăța și nu vor realiza operațiuni de întreținere ale acestuia.
- ATENȚIE — Unele componente ale acestui produs pot deveni foarte fierbinți și pot să producă arsuri. Acordați mai multă atenție în prezența copiilor și a persoanelor vulnerabile.**
- Nu utilizați acest aparat în imediata

apropiere a dușurilor, căzilor de baie, a lavoarelor, piscinelor, etc.

- Dacă firul de alimentare este deteriorat, trebuie să fie înlocuit de către producător, de centrul de servicii tehnice sau de o persoană calificată pentru a evita toate riscurile.
- **ATENȚIE:** pentru a evita orice situație periculoasă provocată de o resetare accidentală a sistemului de siguranță, acest aparat nu trebuie să fie alimentat printr-un programator extern.



Important!

Nerespectarea avertismentelor poate provoca accidentări sau avarieri ale aparatului.

- Aparatul nu trebuie să fie amplasat imediat sub o priză fixă.
- Folosirea unui prelungitor nu este recomandată, deoarece prelungitorul se poate supraîncălzi pe durata funcționării radiatorului.



Pericol de arsuri!!

Nerespectarea acestui avertisment poate provoca arsuri sau răni.

- **ATENȚIE:** Pentru a evita supraîncălzirea, nu acoperiți în niciun caz aparatele în timpul funcționării, lucrul acesta putând provoca creșteri periculoase de temperatură.



Vă rugăm sărețineți:

Acest simbol indică recomandări și informații importante pentru utilizator.

- Nu folosiți radiatorul pentru a usca rufe.
- Nu puneți niciodată cablul de alimentare deasupra radiatorului cât timp acesta este fierbinte.
- Vă recomandăm să nu amplasați radiatorul în curent de aer, deoarece zonele cu curent puternic de aer pot afecta eficiența operațională a echipamentului.
- Folosiți radiatorul doar în poziție verticală.
- Radiatorul trebuie să fie amplasat la cel puțin 30 cm față de mobilier sau alte obiecte.
- La prima folosire a aparatului, lăsați-l să funcționeze cel puțin 15 minute cu termostatul la maximum pentru a

elimina mirosul specific de "nou". Este posibil să elimine puțin fum din cauza substanțelor de protecție aplicate pe radiator înainte de transportare.

- Poziționați aparatul astfel încât ștecărul și priza să fie ușor accesibile chiar și după instalare.
- Nu utilizați aparatul în încăperi cu suprafață mai mică de 4m².
- Aparatul este dotat cu un dispozitiv de siguranță care îl va deconecta în cazul unei supraîncălziri accidentale. Pentru resetare, vă rugăm contactați departamentul de Asistență Clienți. Consultați garanția inclusă.

CE Aparatul corespunde următoarelor directive CE:

- Directiva Joasă Tensiune cu modificările ulterioare;
- Directiva CEE cu privire la compatibilitatea electromagnetică (EMC) cu modificările ulterioare;

Eliminarea ca deșeu a aparatului



Nu aruncați aparatul împreună cu gunoiul domestic, ci duceți-l la un centru de colectare diferențiată oficială.

INTRODUCERE

Vă mulțumim pentru alegerea unui produs De'Longhi. Acordați câteva minute citirii acestor instrucțiuni. Astfel veți evita toate riscurile și deteriorarea aparatului.

DESCRIERE

(vezi figura de la pag. 3)

- A** Termostat
- B** Întrerupătoare
- C** Programator (doar la câteva modele)
- D** Suport fir alimentare
- E** Rolă

UTILIZARE

Conexiune electrică

- Înainte de conectarea radiatorului la rețea, verificați dacă tensiunea rețelei dumneavoastră corespunde valorii V indicate pe aparat și dacă ștecărul și firul de alimentare sunt dimensionate corespunzător.
- CONECTAȚI RADIATORUL DOAR LA ȘTECĂRE ÎMPĂMÂNTATE EFICIENT.
- Acest aparat este conform cu Directiva privind compatibilitatea electromagnetică.

Montarea picioarelor

Scoateți picioarele și rolele din ambalajul de polistiren. Introduceți șurubul în u ca în figurile 1, 2 și 3 și folosiți pилуțe-flutुरe pentru a fixa picioarele de baza radiatorului

între ultimele două elemente, apoi montați rolele pe axurile picioarelor și împingeți ferm până când acestea clipsează pe poziție (fig. 4-5).

Trageți de fiecare rolă pentru a verifica dacă este orientată corect.

La anumite modele, rolele sunt deja montate pe picioare.

Modele cu sistemul "Easy wheel"

Răsturnați radiatorul pe un covor sau o suprafață moale pentru a evita deteriorarea vopselei.

Desfaceți complet rolele răsucindu-le spre exterior (Fig.6). Reașezați radiatorul în poziție verticală.



Important!

În timpul funcționării, radiatorul trebuie să rămână permanent vertical (cu roțile în jos și comenzile sus). Orice altă poziție ar putea fi periculoasă!

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Pornirea

Rotiți discul termostatului în sensul acelor de ceasornic până la maximum (6).

Porniți ambele întrerupătoare Luminile de pe întrerupătoare rămân aprinse până când temperatura încăperii ajunge la valoarea stabilită, apoi se vor stinge.

Când încăperea atinge temperatura stabilită, rotiți discul în sens invers acelor de ceasornic până auziți un clic, iar luminile se vor stinge.

Aparatul se va conecta și deconecta automat pentru a menține temperatura stabilită.

- discul în poziția «MIN» = putere minimă (luminile indicatoare se aprind);
- discul în poziția «MED» = putere intermediară (luminile indicatoare se aprind);
- ambele discuri în pozițiile «MIN» «MED» = putere maximă (luminile indicatoare se aprind)

Utilizarea termostatului

Termostatul acționează în funcție de temperatura din încăpere, nu pe baza temperaturii radiatorului. Rotiți discul termostatului în sens invers acelor de ceasornic către numerele mai mici pentru a reduce temperatura; răsuciți-l în sensul acelor de ceasornic, către numerele mai mari, pentru a crește temperatura. Pentru a închide complet aparatul, rotiți termostatul la minimum * și deconectați-l de la rețea.

Funcția de protecție împotriva înghețului

Când termostatul este la poziția * și întrerupătoarele sunt apăsată, aparatul menține temperatura încăperii mai sus de

5°C, prevenind înghețul, cu un consum minim de energie.

UTILIZAREA PROGRAMATORULUI

Pentru a programa încălzirea, procedați după cum urmează (fig.7):

- Observați ora indicată de ceasul dumneavoastră. Dacă este ora 22:00, rotiți discul numerotat al programatorului în sensul acelor de ceasornic până când numărul 22 (ora 22:00.) de pe disc coincide cu marcajul ▲ (3) de pe programator. Stabiliți intervalele de timp când doriți ca aparatul să funcționeze apăsând zimții (1) spre interior. Fiecare zimț (1) corespunde unui interval de 15 minute. Astfel vor rămâne vizibile sectoarele corespunzătoare perioadelor de funcționare (2). După realizarea setării, radiatorul va funcționa automat în fiecare zi în intervalele de timp programate (important: radiatorul trebuie să fie permanent conectat la rețea).
- Pentru a modifica programarea, mutați zimții înapoi la poziția inițială și stabiliți noi perioade de funcționare.
- Pentru a opri complet aparatul, pe lângă apăsarea întrerupătoarelor la poziția 0, trebuie, de asemenea, să îl deconectați complet de la rețeaua de alimentare pentru a evita continuarea funcționării programatorului.

IMPORTANT: NU ROTIȚI DISCUL CEASULUI ÎN SENS INVERS ACELOR DE CEASORNIC.

Programatorul se aseamănă unui ceas electronic și va funcționa doar dacă este conectat la rețeaua electrică. Când este deconectat de la rețea, programatorul se oprește și trebuie să fie setat din nou.

DEPANARE

PROBLEMĂ	CAUZĂ	SOLUȚIE
Aparatul nu funcționează	Asigurați-vă că aparatul este conectat la rețea și că priza electrică funcționează. Verificați să nu existe obstrucții. Valoarea temperaturii ar putea fi setată prea jos.	Realizați conexiunea la priză. Eliminați obstrucția și lăsați aparatul să se răcească. Dacă aparatul nu funcționează, vă rugăm apelați departamentul Asistență Clienți. Setați temperatura la o valoare mai ridicată.

Anulare programator (doar la unele modele)

Dacă doriți să anulați setările programatorului, apăsați întrerupătorul programatorului la poziția I (fig.8) manual (anulare programator). Pentru a reveni la funcționarea programată, apăsați întrerupătorul din nou până la poziția mediană (fig.8).

NOTĂ: Dacă întrerupătorul programatorului este la poziția 0 (fig. 8), radiatorul este oprit și nu va funcționa).

ÎNȚREȚINERE

Înainte de a efectua orice operațiune asupra radiatorului, deconectați-l de la rețea și așteptați să se răcească.

Radiatorul electric cu ulei nu necesită întreținere. Este suficient să îndepărtați praful cu o cârpă moale și uscată. Nu folosiți produse abrazive sau solvenți. Dacă este necesar, eliminați eventualele acumulări de murdărie cu aspiratorul.

DATE TEHNICE

Tensiune

Consultați eticheta

Putere absorbită

“