



Примечание:

Этот символ выделяет советы и информацию, важную для пользователя.

- До начала сборки и эксплуатации прибора внимательно изучите данные инструкции. Только таким образом вы обеспечите наилучшие результаты и максимальную безопасность эксплуатации.

- Данный прибор предназначен только для использования в домашнем хозяйстве.

Его использование не предусмотрено в местах:

- предназначенных для приготовления пищи для персонала магазинов, офисов и других рабочих мест,
- агротуризма,
- в отелях, мотелях и других, предназначенных для приема посетителей,
- сдаваемых в наем.

Любой другой вид эксплуатации рассматривается как несоответствующий и, потому, опасный.

- Материалы и предметы, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами соответствуют требованиям европейской директивы 1935/2004.
- После установки прибора на рабочую поверхность убедитесь, что по бокам и сзади осталось примерно 5 см свободного места и не менее 20 см свободного пространства над ним.



Опасность ожога!

Несоблюдение предупреждения может быть или послужить причиной ошпаривания или ожога.

- Данный прибор изготовлен для "приготовления кофе". Проявляйте осторожность, чтобы не обжечься струями воды или пара или при использовании прибора не по назначению.
- Во время использования не касайтесь нагретых частей прибора. Пользуйтесь ручками или ручками.
- Не касайтесь кофеварки мокрыми или влажными руками или если у вас влажные ноги.
- Подогреваемая подставка G после использования прибора остается нагретой.



Внимание!

Несоблюдение предупреждения может быть или стать причиной ранения или повреждения прибора.

- Производитель не может нести ответственность за возможный ущерб, вызванный несоответствующей, ошибочной и неправильной эксплуатацией.
- В случае неисправности или неработоспособности прибора выключите его, вынув вилку. Для необходимого ремонта обращайтесь только в авторизованный производителем прибора сервисный центр, и требуйте использования фирменных запасных частей. Несоблюдение правил, указанных выше, может повлиять на надежность работы кофеварки.
- разрешается использование этим аппаратом детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным опытом и знаниями, если они будут обучены или проинструктированы относительно безопасного использования аппарата и связанных с этим рисков. Дети не должны играть с аппаратом. Запрещается очистка аппарата и операции по уходу за ним детьми младше 8 лет или без надзора. Храните аппарат и его шнур питания в месте, недоступном для детей младше 8 лет.
- После того, как прибор вынут из упаковки проверьте его целостность; в случае сомнений не пользуйтесь им, и обратитесь к квалифицированному специалисту.
- Элементы упаковки (пластиковые мешки, пенопласт и т.д.) не должны оставаться в местах доступных для детей, так как являются потенциальными источниками опасности.
- Поставьте прибор на рабочую поверхность вдали от кранов с водой, моек и источников тепла.
- Ни в коем случае не устанавливайте кофеварку в помещениях, где температура может опуститься до 0°C или ниже (если вода замерзнет, прибор может быть поврежден).



Несоблюдение предупреждения может быть или стать причиной поражения электрическим током, опасным для жизни.

- Шнур электропитания данного прибора не должен заменяться самим пользователем.

В случае повреждения кабеля или для его замены, чтобы избежать любого риска, обращайтесь только в авторизованный производителем прибор сервисный центр.

- Ни в коем случае не погружайте кофеварку в воду - это электроприбор.
- Когда кофеварка не используется, выньте вилку из розетки и выключите главный выключатель. Не оставляйте прибор подключенным к электросети без необходимости.
- Как при использовании любого электроприбора проявляйте здравый смысл и осторожность, в особенности в присутствии детей.
- Убедитесь, что напряжение электрической сети соответствует указанному на табличке прибора. Подключайте прибор только к розеткам с допустимым током минимум 10 А и надежным заземлением. Производитель не может считаться ответственным за возможный ущерб, связанный с отсутствием заземления.
- В случае несоответствия типа вилки и розетки попросите квалифицированного специалиста заменить розетку на подходящую.
- Во время наполнения бачка D и извлечения стакана-сборника A из прибора будьте осторожны, чтобы не пролить жидкость на шнур и вилку электропитания.

Описание прибора

- A. Стакан-сборник термос (только для некоторых моделей)
- B. Стекланный стакан-сборник (только для некоторых моделей)
- C. Ручка для открытия / извлечения держателя фильтра
- D. Отсек для воды
- E. Указатель уровня воды
- F. Подставка (нагреваемая, только в моделях со стекланным графином)
- G. Кнопка ON/AUTO/☺ со световым индикатором
- H. Кнопка AROMA со световым индикатором
- I. Кнопка SET CLOCK
- L. Дисплей

- M. Кнопка установки таймера SET TIMER
- N. Несъемный фильтр (если предусмотрен) или бумажный фильтр
- O. Мерка

Программирование часов

Вставьте вилку в розетку; при первом включении на дисплее появятся мигающие цифры "0:00". Для установки точного времени нажмите и удерживайте кнопку SET CLOCK I, рис. 1, до достижения текущего значения времени, затем отпустите кнопку. Время может быть изменено в любой момент.

Как приготовить кофе через фильтр

Примечание: при первом использовании кофеварки необходимо промыть все принадлежности и внутренние системы, приготовив не менее двух стаканов-сборников, не кладя молотый кофе.

- Откройте переднюю крышку, потянув за ручку C и, пользуясь стаканом-сборником, залейте свежую и чистую воду в отсек для воды D, рис. 2, до достижения уровня, необходимого для приготовления выбранного количества чашек кофе: проконтролируйте уровень воды в бачке через специальный индикатор E, рис. 3. В любом случае, для дозировки рекомендуется использовать прилагаемый стакан-сборник, так как максимальная емкость стакана соответствует емкости бачка.
- Установите в держатель несъемный фильтр N (если предусмотрен) в держатель фильтра, рис. 4, в моделях без фильтра используйте бумажный фильтр (размер 1x4).
- Засыпьте в фильтр молотый кофе, используя мерку O, и равномерно распределите его, рис. 5. Обратите внимание на таблицу с рекомендуемыми количествами. Пользуйтесь молотым кофе хорошего качества, среднего помола в расфасовках для приготовления кофе в кофеварках с фильтром.

Рекомендуемые количества:

кол-во маленьких чашек ☺	кол-во больших чашек ☹	кол-во мерок (*)
15	10	10
12	8	8
9	6	6
6	4	4
3	2	2

(*) 1 наполненная до краев мерка соответствует 1 столовой

ложке (5 г).

Количество, указанное в таблице является указательным и изменяется в зависимости от личного вкуса и типа кофе: ни в коем случае не превышайте максимальное количество мерок – 10. Марка смеси кофе очень влияет на его приготовление: рекомендуется попробовать несколько смесей кофе и выбрать ту, которая наиболее подходит по вкусу.

- **Модели со стеклянным графином В:** закройте переднюю крышку и подставьте стакан-сборник с закрытой крышкой на подставку, рис. 6.
- **Модели со стеклянным стаканом-сборником А:** до того, как поставить стакан на подставку убедитесь, что крышка закрыта, рис. 7
- нажмите кнопку ON/AUTO/☺ G рис.8. Красная лампа индикации указывает, что кофеварка работает; на дисплее появляется сообщение “BREW”. В начале подачи кофе прибор издает звуковой сигнал, и 3 сигнала в конце. Вкус кофе может быть усилен при помощи кнопки AROMA Н. Эта функция позволяет медленнее подавать воду в фильтр. При постепенной фильтрации кофе приобретает лучший вкус и аромат. Для включения этой функции нажмите кнопку AROMA: при этом загорится индикатор на самой кнопке. Еще раз нажмите кнопку. Использование кнопки AROMA рекомендуется в случае, если нет необходимости готовить полный стакан-сборник кофе.
- **Модели со стеклянным стаканом-сборником:** если переключатель ON/AUTO/☺ G после приготовления кофе оставить в во включенном положении, подогреваемая подставка будет поддерживать идеальную температуру кофе. Прибор автоматически выключается через 40 минут после приготовления кофе.
- **Модели с стаканом-сборником термосом:** Нажмите на рычаг на крышке графина, чтобы разлить кофе по чашкам (рис. 9).

Примечание: после того, как с кофеварки, которая не закончила подачу требуемого количества кофе снята емкость для кофе, приготовление кофе не заканчивается, а прекращается только его подача в емкость. В случае, если вы хотите добавить еще немного кофе, рекомендуется произвести эту операцию как можно быстрее, чтобы избежать переливания через край.

Программирование включения AUTO

Убедитесь, что время установлено правильно.

Программирование времени приготовления кофе:

- Нажмите кнопку SET TIMER M и удерживайте ее нажатой до достижения требуемого времени включения.

- Отпустите кнопку SET TIMER: пока в память записывается запрограммированное значение время будет мигать несколько секунд, на дисплее появится мигающее значение времени.

Включение функции таймера

- Задайте время включения и выключения, как описано в предыдущем параграфе;
- подготовьте прибор для приготовления кофе. Быстро нажмите два раза кнопку ON/OFF/☺ G, рис. 10. Индикатор загорится красным цветом, указывая, что прибор работает, и на дисплее появится сообщение “auto”.

Чистка и уход

До выполнения ухода любого вида, выключите прибор, охладите его и извлеките вилку из розетки электропитания.

- Для чистки прибора не используйте растворители или абразивные моющие средства. Для этого достаточно мягкой и влажной ткани.
- Ни в коем случае не погружайте кофеварку в воду - это электроприбор.

Очистка от накипи

Если вода в вашей местности жесткая, с течением времени появится налет кальция. Его слой может повлиять на работу кофеварки. Рекомендуется производить очистку от накипи каждые 60 циклов работы.

загоревшийся зеленый индикатор кнопки AROMA Н (это происходит примерно каждые 60 циклов работы) указывает на то, что должна быть произведена очистка прибора от накипи. Для того, чтобы сбросить предупреждение об очистке, одновременно нажмите кнопки AROMA SET CLOCK. Зеленый индикатор погаснет.

Очистка производится при помощи специальных препаратов для кофеварок, имеющихся в продаже.

1. Разведите в стакане-сборнике химикат, следуя указаниям, приведенным на упаковке средства от накипи;
2. Налейте полученный раствор в отсек для наполнения водой.
3. Поставьте стакан-сборник на подставку.
4. Нажмите кнопку ON/AUTO/☺ G кофеварки для того, чтобы вылилось количество воды, эквивалентное одной чашке, и затем выключите прибор.
5. Оставьте раствор на 15 минут, повторите операции 4 и 5 еще раз.
6. Включите кофеварку, и полностью слейте воду из бачка.

7. Не менее трех раз (3 полных бачка для воды) сполосните кофеварку, залив только воду.
Гарантия на прибор перестает действовать, если вышеуказанная очистка не выполняется регулярно.

Технические данные

напряжение электросети	220-240V-50/60Hz
потребляемая мощность	900W
вес:	2.05 kg

- CE Прибор соответствует следующим постановлениям ЕС:
- Директиве по низкому напряжению 2006/95/ЕС и последующим дополнениям.
 - Директиве EMC 2004/108/ЕС и последующим дополнениям.
 - Европейский регламент по режиму ожидания 1275/2008

Решение проблем

Проблема	Возможная причина	Устранение
Кофе выливается медленно.	Кофеварку необходимо очистить от накипи.	Очистите от накипи, как описано в параграфе "ОЧИСТКА ОТ НАКИПИ".
У кофе кислый вкус.	Кофеварка недостаточно промыта после очистки от накипи.	Сполосните кофеварку, как описано в параграфе "ОЧИСТКА ОТ НАКИПИ".

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип изделия	см. маркировку на корпусе устройства
Модель:	"
Напряжение:	"
Частота:	"
Мощность:	"

Сделано в Китае для:
De'Longhi Appliances s.r.l.
via L.Seitz, 47 31100 Treviso Italy
Де'Лонги Апплайансиз с.р.л.

Виа Л. Зейц, 47 31100 Тревизо Италия
Импортёр и ответственный за претензии потребителей на территории Таможенного Союза:
ООО «Делонги»
127055 Россия, г. Москва, ул. Сущёвская, д. 27, стр. 3
Тел. +7 (495) 781-26-76

Изделие использовать по назначению в соответствии с руководством по эксплуатации. Срок службы изделия составляет 2 года с даты продажи потребителю.

Дату изготовления изделия можно определить по серийному номеру, расположенному на корпусе изделия (Сер. № ASSCC, где А – последняя цифра года изготовления, SS – производственная неделя, СС – дата печати, рассчитанная автоматически с 1992 г. Пример: Сер. № 30411, год изготовления – 2003, производственная неделя – 4)

