

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- Прибором могут пользоваться люди с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также люди без необходимых навыков при условии, что они находятся под надзором или получили инструкции о безопасном применении прибора и отдают отчет о существующих опасностях.
- Дети должны находиться под присмотром, чтобы они не могли играть с прибором.
- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду для очистки.
- Не пользуйтесь прибором, если защитная крышка вращающейся части повреждена или сломана.
- Прибор предназначен исключительно для применения в домашних условиях. Не предусмотрено его применение в помещениях, отведенных для приготовления пищи для персонала магазинов, офисов и других рабочих мест, в агротуристических комплексах, гостиницах, мотелях и других структурах, предназначенных для приема гостей, в пансионатах.
- В случае повреждения вилки или шнура питания для их замены обратитесь в службу технической поддержки во избежание любых опасностей.

ТОЛЬКО ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКИХ РЫНКОВ:

- Всегда отсоединяйте электрическое питание, если прибор остается без присмотра, а также перед его сборкой, разборкой или очисткой.
- Не допускайте детей к пользованию прибором. Не допускайте детей к прибору и шнуру питания.
- Дети не должны играть с прибором.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ



Опасно! Несоблюдение данных мер

предосторожности может привести к опасному для жизни поражению электрическим током.

Прибор работает от электрического тока, поэтому он может стать причиной электрического поражения.

Поэтому придерживайтесь следующих правил безопасности:

- Не касайтесь прибора мокрыми руками или ногами.
- Не касайтесь штепсельной вилки мокрыми руками.
- убедитесь в наличии постоянного свободного доступа к электрической розетке, потому что только в этом случае можно быстро вытащить вилку при необходимости;

- при необходимости вытащить вилку из розетки берите только за саму вилку; Ни в коем случае не тяните за шнур, поскольку так можно его повредить.
- для полного отключения прибора выньте вилку из электрической розетки;
- в случае поломки прибора не пытайтесь его чинить самостоятельно. Выключите прибор, извлеките вилку из розетки и обратитесь в службу технической поддержки.
- Перед выполнением любых действий по очистке выключите прибор, извлеките вилку из электрической розетки..



Внимание! Несоблюдение предписаний может привести к травмам или к повреждению прибора.

- Храните упаковочный материал (пластиковые пакеты, пенопласт) в местах, недоступных для детей.
- Не размещайте прибор над или поблизости от электрических или газовых конфорок, в нагретом духовом шкафу.
- Убедитесь, что внутри кофемолки отсутствуют посторонние предметы.
- Лезвия заточены. Будьте осторожны при обращении с ними.
- Ни в коем случае не снимайте крышку, если лезвия полностью не остановились. После того, как кнопка отпущена, лезвиям требуются 2–3 секунды для полной остановки.
- Избегайте прикасаться к движущимся частям.

Применение по назначению

Данный прибор может использоваться только по тому назначению, для которого он разработан. Любое другое использование считается ненадлежащим. Данный прибор не подходит для коммерческого применения.

Изготовитель не несет ответственности за ущерб, полученный в результате использования прибора не по назначению.

Ни в коем случае не пытайтесь измельчать лед или использовать прибор в целях, отличных от указанных в настоящей инструкции.

Инструкции по применению

Перед использованием прибора внимательно прочтите настоящую инструкцию. Несоблюдение требований инструкции может привести к травмам и повреждению прибора.

Изготовитель не несет ответственности за ущерб, полученный вследствие несоблюдения требований инструкции по применению.



Примечание:

Бережно храните данную инструкцию. Она должна сопровождать прибор и в случае передачи его другому владельцу.

ОПИСАНИЕ

(стр. 3 – А)

- A1. Кисточка для очистки
- A2. Крышка контейнера для кофе
- A3. Съёмный контейнер для кофе
- A4. Устройство намотки шнура
- A5. Рукоятка выбора количества чашек (только в модели KG49)
- A6. Индикаторы степени помола (только в модели KG49)

ПРОВЕРКА ПРИБОРА

После снятия упаковки проверьте целостность прибора и его комплектность. Не используйте прибор при обнаружении явных повреждений. Обратитесь в службу технической поддержки компании De'Longhi.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА



Опасно!

Убедитесь в том, что напряжение в электрической сети соответствует значению, указанному на паспортной табличке в нижней части прибора.

Подключайте прибор только в розетку с исправным заземлением, установленную в соответствии со всеми правилами и рассчитанную на силу тока минимум 10 А. В случае несовместимости розетки и штепсельной вилки прибора обратитесь к квалифицированному персоналу для замены розетки.

ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРОМ

- Поставьте прибор на ровную поверхность.
- Против часовой стрелки раскрутите крышку контейнера и приподнимите ее (рис. 1).
- Засыпьте желаемое количество кофейных зерен в контейнер (рис. 2).
- Закрутите крышку по часовой стрелке до упора (рис. 3). Если крышка плохо закрыта, предохранительное устройство препятствует включению.
- Размотайте шнур питания на необходимую длину и вставьте штепсельную вилку в электрическую розетку (рис. 4).
- В моделях, где она предусмотрена, установите рукоятку (A5) на количество кофе, которое соответствует количеству чашек для помола зерен (рис. 5). Пользуйтесь этим соответствием только в качестве примера, поскольку количество может меняться в зависимости от вкуса, типа и степени обжарки кофейных зерен, а также от выбранной величины помола. Ни в коем случае не заполняйте контейнер выше отметки MAX, обозначенной на нем.
- Для включения кофемолки нажмите на крышку (рис. 6) и удерживайте ее нажатой вплоть до получения нужной степени помола.
- В моделях с индикаторами степени помола (A6) (coarse, medium, fine) нажмите на крышку и отпустите ее, когда загорится индикатор, соответствующий нужной степени помола. Помните, что даже если отпустить крышку на несколько секунд, прибор вернется в изначальное состояние и начнет помол так, как будто в кофемолке находятся целые зерна.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Всегда держите крышку контейнера для зерен герметично закрытой, чтобы сохранить вкус и аромат кофейных зерен.
- Выполняйте помол только того количества кофе, которое требуется на данный момент.
- Никогда не переполняйте контейнер для зерен. В качестве общего примера следует принять одну столовую ложку зерен на чашку (например, 4 ложки зерен для 4 чашек кофе). Оптимальное количество в зависимости от личных предпочтений определится со временем.
- В моделях с индикаторами степени помола: помол COARSE (= крупный) идеально подходит для перколяторов; помол MEDIUM (= средний) подходит для капельных кофеварок и для кофеварок мока; помол FINE (= мелкий) идеально подходит для кофемашин эспрессо.
- Во избежание перегрева прибора между двумя применениями должно пройти не менее одной минуты.
- Чтобы гарантировать отличное качество и свежесть кофе, очищайте прибор после каждого использования, особенно если выполняется помол кофе вслед за помоллом других продуктов (например, сахара). Не рекомендуется молоть масляные семена (например, арахис) или слишком твердые (например, рис).

ОЧИСТКА



Опасно!

Перед выполнением любой операции по очистке необходимо отключить прибор и вынуть вилку из электрической розетки. Ни в коем случае не опускайте прибор в воду.

- Вымойте крышку водой и нейтральным чистящим средством. Затем тщательно ополосните и высушите.
- Чтобы упростить очистку контейнера для зерен, предусмотрена возможность его извлечения поворотом по часовой стрелке для разблокировки и подъемом вверх (рис. 7).
- Удалите остатки молотого кофе щеточкой из комплекта поставки прибора (рис. 8). Не погружайте контейнер для зерен в воду во избежание его повреждений.
- Чтобы установить контейнер на место, вставьте его и поверните против часовой стрелки до блокировки.
- Очистите прибор снаружи влажной тряпкой.
- Когда прибор не работает, сматывайте шнур питания с помощью специального сматывающего устройства (A4).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение:.....см. маркировку на корпусе устройства

Поглощенная мощность:см. маркировку на корпусе
.....устройства

Вес: 1 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип изделия	см. маркировку на корпусе устройства
-------------	--------------------------------------

Модель:	"
---------	---

Напряжение:	"
-------------	---

Частота:	"
----------	---

Мощность:	"
-----------	---

Сделано в Китае для:

De'Longhi Appliances s.r.l.

via L.Seitz, 47 31100 Treviso Italy

Де'Лонги Апплайансиз с.р.л.

Виа Л. Зейц, 47 31100 Тревизо Италия

Импортер и ответственный за претензии потребителей на территории Таможенного Союза:

ООО «Делонги»

127055 Россия, г. Москва, ул. Суцёвская, д. 27, стр. 3

Тел. +7 (495) 781-26-76

Изделие использовать по назначению в соответствии с руководством по эксплуатации. Срок службы изделия составляет 2 года с даты продажи потребителю.

Дату изготовления изделия можно определить по серийному номеру, расположенному на корпусе изделия

(Сер. № ASSCC, где А – последняя цифра года изготовления, SS – производственная неделя, CC – дата печати, рассчитанная автоматически с 1992 г. Пример: Сер. № 30411, год изготовления – 2003, производственная неделя – 4)

EAC