

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- Прибором не могут пользоваться лица (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также не имеющие опыта и знаний. Исключением являются случаи, когда такие лица находятся под присмотром или были обучены безопасному пользованию прибором человеком, ответственным за их безопасность.
- Дети должны находиться под присмотром, чтобы они не могли играть с прибором.
- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду для очистки.
- Не используйте устройство с крышкой для защиты вращающихся деталей повреждена или разрушена.
- Не предусмотрено его применение в помещениях, отведенных для приготовления пищи для персонала магазинов, офисов и других рабочих мест, в агротуристических комплексах, гостиницах, отелях и других структурах, предназначенных для приема гостей, в пансионатах.
- В случае повреждения вилки или шнура питания обратитесь в службу технической поддержки для их замены во избежание любых опасностей.

ТОЛЬКО ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКИХ РЫНКОВ:

- Всегда отсоединяйте электрическое питание, если прибор остается без присмотра, а также перед его сборкой, разборкой или очисткой. Не допускайте детей к пользованию прибором. Не допускайте детей к прибору и шнуру питания.
- Дети не должны играть с прибором.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ



Опасно! Несоблюдение данных мер

предосторожности может привести к опасному для жизни поражению электрическим током.

Прибор работает от электрического тока, поэтому он может стать причиной электрического поражения.

Поэтому придерживайтесь следующих правил безопасности:

- Не касайтесь прибора мокрыми руками или ногами.
- Не касайтесь штепсельной вилки мокрыми руками.
- Убедитесь в наличии постоянного свободного доступа к электрической розетке, потому что только в этом случае можно быстро вытащить вилку при необходимости;
- при необходимости вытащить вилку из розетки беритесь только за саму вилку; Ни в коем случае не тяните за шнур, поскольку так можно его повредить.

- для полного отключения прибора выньте вилку из электрической розетки;
- в случае поломки прибора не пытайтесь его чинить самостоятельно. Выключите прибор, извлеките вилку из розетки и обратитесь в службу технической поддержки.
- Перед выполнением любых действий по очистке выключите прибор, извлеките вилку из электрической розетки..



Внимание! Несоблюдение предписаний может привести к травмам или к повреждению прибора.

- Храните упаковочный материал (пластиковые пакеты, пенопласт) в местах, недоступных для детей.
- Не размещайте прибор над или поблизости от электрических или газовых конфорок, в нагретом духовом шкафу.

- Убедитесь, что внутри кофемолки отсутствуют посторонние предметы.
- Избегайте прикасаться к движущимся частям.

Применение по назначению

Данный прибор может использоваться только по тому назначению, для которого он разработан. Любое другое использование считается ненадлежащим. Данный прибор не подходит для коммерческого применения.

Изготовитель не несет ответственности за ущерб, полученный в результате использования прибора не по назначению. Ни в коем случае не пытайтесь измельчать лед или использовать прибор в целях, отличных от указанных в настоящей инструкции.

Инструкции по применению

Перед использованием прибора внимательно прочтите настоящую инструкцию. Несоблюдение требований инструкции может привести к травмам и повреждению прибора. Изготовитель не несет ответственности за ущерб, полученный вследствие несоблюдения требований инструкции по применению.



Примечание:

Бережно храните данную инструкцию. Она должна сопровождать прибор и в случае передачи его другому владельцу.

ОПИСАНИЕ

(стр. 3 - А)

- A1. Крышка контейнера для кофе
- A2. Извлекаемый жернов
- A3. Контейнер для кофе
- A4. Кнопка ON/OFF
- A5. Крышка контейнера молотого кофе
- A6. Контейнер молотого кофе
- A7. Отсек для контейнера молотого кофе
- A8. Корпус прибора
- A9. Рукоятка регулировки степени помола
- A10. Рукоятка выбора числа чашек

ПРОВЕРКА ПРИБОРА

После снятия упаковки проверьте целостность прибора и его комплектность. Не используйте прибор при обнаружении явных повреждений. Обратитесь в службу технической поддержки компании De'Longhi.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА



Опасно!

Убедитесь в том, что напряжение в электрической сети соответствует значению, указанному на паспортной табличке в нижней части прибора.

Подключайте прибор только в розетку с исправным заземлением, установленную в соответствии со всеми правилами и рассчитанную на силу тока минимум 10 А. В случае несовместимости розетки и штепсельной вилки прибора обратитесь к квалифицированному персоналу для замены розетки.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Перед началом пользования кофемолкой очистите наружное гнездо и контейнер для засыпки кофейных зерен чистой и влажной тряпкой.

Вымойте крышку контейнера, контейнер для молотого кофе и крышку контейнера для молотого кофе в теплой мыльной воде, затем ополосните их и высушите. Допускается их мойка в верхней корзине посудомоечной машины.



Внимание!

Жернов нельзя мыть, следует поддерживать его всегда сухим.

Очищайте жернов щеткой с жестким ворсом.

ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРОМ

- Поставьте прибор на ровную поверхность.
- Вставьте контейнер для молотого кофе (A6) с крышкой (A5) в отсек (A7).
- Снимите крышку контейнера для засыпки кофейных зерен (рис. 1)
- Засыпьте желаемое количество кофейных зерен в контейнер (рис. 2): кофемолка молет около 1 столовой ложки кофе из расчета на каждую чашку. Не засыпайте выше отметки MAX, обозначенной на контейнере.
- Установите на место крышку и убедитесь в ее правильном положении, нажмите до упора (рис. 3). Если крышка неправильно установлена, кофемолка не будет работать.
- Вставьте штепсельную вилку в электрическую розетку (рис. 4).
- Установите рукоятку (A10) на количество кофе, которое соответствует количеству чашек для помола зерен (рис. 5). Пользуйтесь этим соответствием только в качестве примера, поскольку количество может меняться в зависимости от вкуса, типа и степени обжарки кофейных зерен, а также от выбранной величины помола.
- Выберите степень помола кофе путем установки соответствующей рукоятки на желаемый тип кофе (рис. 6).
- Нажмите кнопку ON/OFF (A4) для включения кофемолки. После того, как получено ранее выбранное количество кофе, прибор автоматически останавливается.

- Если требуется остановить прибор до завершения помола, нажмите кнопку ON/OFF.
- Снимите контейнер для молотого кофе, слегка встряхните его, снимите крышку и засыпьте молотый кофе в фильтр кофемашины.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Всегда держите крышку контейнера для зерен герметично закрытой, чтобы сохранить вкус и аромат кофейных зерен.
- Выполняйте помол только того количества кофе, которое требуется на данный момент.
- Никогда не переполняйте контейнер для зерен. В случае общего примера следует принять одну столовую ложку зерен на чашку (например, 4 ложки зерен для 4 чашек кофе). Оптимальное количество в зависимости от личных предпочтений определится со временем.
- Пользуйтесь рукояткой выбора степени помола (рис. 6) для регулировки помола в зависимости от типа кофемашины. Помол "COARSE" (= крупный) идеально подходит для перколяторов; помол "MEDIUM" (= средний) подходит для капельных кофеварок и для кофеварок мока; помол "FINE" (= мелкий) идеально подходит для кофемашин эспрессо. Не меняйте настройки помола на работающем приборе.
- Во избежание перегрева прибора между двумя применениями должно пройти не менее одной минуты.
- Чтобы гарантировать отличное качество и свежесть кофе, очищайте прибор после каждого использования, особенно если выполняется помол кофе вслед за помолом других продуктов (например, сахара). Не рекомендуется молоть масляные семена (например, арахис) или слишком твердые (например, рис).

ОЧИСТКА



Опасно!

Перед выполнением любой операции по очистке необходимо отключить прибор и вынуть вилку из электрической розетки. Ни в коем случае не опускайте прибор в воду.

- Извлеките вилку из розетки.
- Вымойте крышку водой и нейтральным чистящим средством. Затем тщательно ополосните и высушите.
- Чтобы снять жернов (A2), установите рукоятку степени помола (рис. 6) в положение "FINE", затем пальцами возьмитесь за верхнюю часть жернова кофемолки и поверните его по часовой стрелке, затем потяните его вертикально, чтобы извлечь.
- Тщательно очистите изнутри контейнер для зерен (A3) влажной тряпкой.

- Чтобы установить верхний жернов на место, установите рукоятку степени помола (рис. 6) в положение "COARSE", заведите жернов и поверните его один раз против часовой стрелки.
- Хорошо очистите контейнер для молотого кофе, его крышку и корпус прибора влажной тряпкой, убедитесь, что в контейнере для молотого кофе отсутствуют остатки кофе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение:	220-240 В ~50/60 Гц макс. 10А
Поглощенная мощность:	110 Вт
Вес:	
KG79	1,5 кг
KG89	1,7 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип изделия	см. маркировку на корпусе устройства
Модель:	"
Напряжение:	"
Частота:	"
Мощность:	"

Сделано в Китае для:
De'Longhi Appliances s.r.l.
via L.Seitz, 47 31100 Treviso Italy
Де'Лонги Апплайансиз с.р.л.
Виа Л. Зейц, 47 31100 Тревизо Италия

Импортер и ответственный за претензии потребителей на территории Таможенного Союза:
ООО «Делонги»
127055 Россия, г. Москва, ул. Суцёвская, д. 27, стр. 3
Тел. +7 (495) 781-26-76

Изделие использовать по назначению в соответствии с руководством по эксплуатации. Срок службы изделия составляет 2 года с даты продажи потребителю.
Дату изготовления изделия можно определить по серийному номеру, расположенному на корпусе изделия (Сер. № ASSCC, где А – последняя цифра года изготовления, SS – производственная неделя, CC – дата печати, рассчитанная автоматически с 1992 г. Пример: Сер. № 30411, год изготовления – 2003, производственная неделя – 4)

EAC

ЕСЛИ ИМЕЮТСЯ НЕПОЛАДКИ...

Прибор не работает.	Убедитесь, что штепсельная вилка правильно вставлена в розетку, а также в исправности розетки.
	Крышка контейнера для кофейных зерен неправильно установлена.
	Контейнер для молотого кофе или его крышка неправильно установлены.
Прибор останавливается во время работы.	Перегрев прибора. Срабатывание теплового предохранителя двигателя. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
	Максимальная емкость контейнера для зерен или контейнера для молотого кофе превышена.
Селектор степени помола не работает.	Проверьте правильное положение верхнего жернова.