

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

RU

- Прибор должен использоваться только в тех целях, для которых он предназначен. Любой другой вид эксплуатации рассматривается как несоответствующий, и поэтому опасный. Производитель не может нести ответственность за возможный ущерб, вызванный несоответствующей, ошибочной и неправильной эксплуатацией и за ремонт, выполненный неквалифицированным персоналом.
- После того, как снята упаковка, убедитесь в целостности аппарата.
- Пластиковый мешок, в котором находится прибор, не должен находиться в пределах досягаемости детьми, так как он представляет собой потенциальную опасность. Для того, чтобы удалить пыль, которая могла появиться, достаточно протереть прибор влажной тканью.
- До того, как вставить вилку в розетку электропитания, убедитесь, что:
 - напряжение питания в вашей сети соответствует значению, указанному на табличке с характеристиками, прикрепленной на дне прибора;
 - розетка подключена к эффективному заземлению: производитель не несет никакой ответственности в случае, если эта норма не соблюдается.
- Не рекомендуется пользоваться удлинителем, который может перегреваться во время работы тостера.
- Если прибор подключен к сети электропитания, и, прежде всего, если он работает, не допускайте попадания пальцев в загрузочную щель прибора (H).
- Не разрешайте пользоваться прибором детям или оставлять его работать без присмотра взрослых.
- Без должного надзора использование прибора не должно быть разрешено детям или недееспособным людям.
- Не разрешайте детям играть с прибором.
- Не касайтесь прибора мокрыми или влажными руками.
- Во время работы металлические стенки и зоны вокруг загрузочной щели (H) нагреваются, пользуйтесь прибором, касаясь только пластикового регулятора и ручек.
- Хлеб — продукт, который может загореться. Поэтому не пользуйтесь

прибором под занавесками или рядом с ними, а так же рядом с другими горючими материалами.

- Не накрывайте работающий прибор.
- Извлекайте вилку из розетки электропитания, когда прибор не используется.
- Не вынимайте вилку из розетки электропитания, потянув за провод электропитания.
- Не оставляйте прибор под воздействием атмосферных явлений (дождь, солнце, мороз и т.д.).
- До выполнения ухода любого вида отключите прибор от сети электропитания, вынув вилку из розетки. Не погружайте прибор, провод электропитания или вилку в воду.
- В случае неисправности или неработоспособности выключите прибор, не пытайтесь отремонтировать его. Для ремонта и замены провода электропитания обращайтесь только в авторизованные производителем центры технического обслуживания.

Прибор соответствует нормативу 89/336/CEE об электромагнитной совместимости.

Материалы и части прибора, находящиеся в контакте с пищевыми продуктами, соответствуют нормативам ЕС 89/109.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

- A** Съемное устройство "Нагреваемая рамка" (только для определенных моделей)
- B** Загрузочная щель
- C** Рычаг включения/выталкивания
- D** Ручка контроля степени прожарки
- E** Кнопка нагрева + индикаторная лампа
- F** Кнопка размораживания + индикаторная лампа
- G** Кнопка остановки/отмены
- H** Съемная кассета для сбора крошек

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Убедитесь, что рычаг (C) поднят.
2. Вставьте вилку в розетку электропитания и включите прибор.
3. Вставьте куски хлеба в загрузочную щель (B).
4. Поверните ручку контроля степени прожарки D на требуемую величину (1 = менее прожаренный, 6 = более прожаренный).
5. Опустите рычаг включения C до его фиксации.
6. После того, как жарка окончена, кусок хлеба поднимется и его можно достать из щели B.
7. Если первые куски недостаточно прожарены, в следующий раз выберите больший уровень прожарки.

Использование кнопки размораживания

1. Для того, чтобы прожарить замороженный хлеб, вставьте его в загрузочную щель B.
2. Поверните ручку контроля степени прожарки D на требуемую величину (1 = менее прожаренный, 6 = более прожаренный).
3. Опустите рычаг включения C до его фиксации.
4. Нажмите кнопку размораживания F. Световой индикатор размораживания F останется включенным до тех пор, пока включена функция размораживания. Автоматически увеличится время жарки.

Использование кнопки остановки/отмены

Для того, чтобы прервать процесс жарки, в любой момент нажмите кнопку остановки/отмены G. Внимание: не нажимайте с усилием на рычаг включения C для того, чтобы достать поджаренные куски. Для того, чтобы достать поджаренные куски, пользуйтесь только кнопкой остановки/отмены G.

Использование кнопки нагрева

Опустите рычаг включения C и нажмите кнопку нагрева E. Индикаторная лампа нагрева E останется включенной во время использования этой функции. Учтите, что время нагрева фиксировано и не может быть изменено при помощи контроля степени прожаривания.

Использование съемного устройства "Нагреваемая рамка" (только для определенных моделей)

Вставьте края решетки для нагрева хлеба в загрузочную щель B, затем нажмите на другой край до фиксации (см. рисунок на стр. 2)

Функция выталкивания

Для выталкивания наиболее мелких кусков хлеба и других видов продуктов, таких как пирожки и печенье, в конце жарки рычаг включения C можно переместить примерно на 20 мм вверх от первоначального положения.

Кассета для сбора крошек

Кассета для сбора крошек H должна регулярно очищаться, так как большое количество крошек может послужить потенциальной причиной возгорания. После жарки охладите тостер, затем извлеките кассету для сбора крошек H и вытряхните ее.

Примечание:

Загрузочная щель В, кроме хлеба, пирожков, печенья и т.д. позволяет использовать различные виды хлеба. Однако не пытайтесь с силой вставить внутрь продукты слишком большого размера. Если продукт застрянет, сразу же выключите тостер. После охлаждения переверните его и слегка потрясите для того, чтобы удалить застрявший кусок. Не пользуйтесь заостренными предметами, такими как ножи, так как они могут повредить нагревательные сопротивления прибора.

Рекомендации для получения наилучших результатов жарки:

- При первом использовании не вставляйте в прибор хлеб. При этом сопротивление будет прогрето и на нем сгорит пыль, осевшая во время хранения.
 - Если тостер включается не подключенным к электрической розетке, рычаг включения С не блокируется в нижнем положении.
 - Для обеспечения наилучших результатов используйте куски хлеба с одинаковой толщиной, размерами и свежестью.
 - Воспользуйтесь нижним регулятором, если:
 - а) используется черствый хлеб (свежий хлеб жарится быстро)
 - б) используются тонкие куски (быстрее жарятся более толстые куски)
- Для выталкивания наиболее мелких кусков хлеба и таких видов продуктов, как пирожки и печенье, в конце жарки рычаг включения С можно переместить примерно на 20 мм вверх от первоначального положения. Для обеспечения однородной жарки рекомендуем подождать не менее 30 секунд между жарками, что позволит автоматически переустановить управление.

Чистка и уход

1. До выполнения ухода любого вида выньте вилку из розетки, выключите прибор и дайте ему остыть.
 2. Для очистки внутренних частей переверните прибор над раковиной и слегка потрясите.
 3. Регулярно очищайте кассету для сбора крошек, см. раздел "Кассета для сбора крошек".
 4. Внешняя часть прибора должна быть очищена при помощи мягкой влажной ткани и высушена при помощи сухой ткани.
- НЕ пользуйтесь химикатами для полировки металла или абразивными средствами.
 - НЕ погружайте в воду или другую жидкость
 - НЕ пользуйтесь заостренными или заточенными предметами для очистки внутренних частей, чтобы не повредить сопротивления.
 - НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не вставляйте пальцы или металлические предметы в загрузочную щель.