

РУССКИЙ

До начала сборки и эксплуатации прибора внимательно изучите данные инструкции. Только таким образом вы обеспечите наилучшие результаты и максимальную безопасность эксплуатации.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

На страницах инструкций используется следующие обозначения:

- A.** Ручка крышки
- B.** Крышка
- C.** Корзина для засыпки кофе
- D.** Ручки
- E.** Трубка подачи воды
- F.** Камера для кипячения воды
- G.** Шнур электропитания
- H.** Подставка
- I.** Индикатор подключения к электросети
- L.** Индикатор достижения температуры ОК
- M.** Кран
- N.** индикатор уровня воды (количество чашек)

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Кофеварка изготовлена для "приготовления кофе": проявляйте осторожность, чтобы не обжечься струями воды или при ее использовании не по назначению.
- Не касайтесь нагретых частей.
- После того, как снята упаковка, убедитесь в целостности прибора. В случае сомнений не пользуйтесь им и обратитесь к квалифицированному специалисту.
- Этот прибор должен использоваться только в домашнем хозяйстве. Любой другой вид эксплуатации рассматривается как несоответствующий и потому опасный.
- Производитель не может нести ответственность за возможный ущерб, вызванный несоответствующей, ошибочной и неправильной эксплуатацией.
- Не касайтесь прибора мокрыми или влажными руками или если у вас влажные ноги.
- Не разрешайте без присмотра пользоваться кофеваркой детям или недееспособным людям.
- Необходимо следить за детьми, чтобы быть уверенными, что прибор не служит им игрушкой.
- В случае неисправности или неработоспособности прибора выключите его, вынув вилку и не пытайтесь самостоятельно отремонтировать.
Для необходимого ремонта обращайтесь только в авторизованный производителем прибора сервисный центр и требуйте использования фирменных запасных частей. Несоблюдение правил, указанных выше, может повлиять на надежность работы прибора.
- Шнур питания прибора не может быть заменен самим пользователем, так как его замена требует использования специальных инструментов. В случае повреждения шнура или для его замены обращайтесь только в авторизованный производителем прибора сервисный центр.
- Когда прибор не используется, вынимайте вилку из розетки электропитания.
Не оставляйте прибор подключенным к электросети без необходимости.
- Не погружайте прибор в воду.

УСТАНОВКА

- Поставьте кофеварку на рабочую поверхность вдали от кранов с водой и мойки.
- Убедитесь, что напряжение сети соответствует указанному на табличке прибора.

Подключайте прибор только к розеткам с допустимым током не менее 10 А и надежным заземлением. Производитель не может считаться ответственным за возможный ущерб, связанный с отсутствием заземления.

- Ни в коем случае не устанавливайте кофеварку в помещениях, где температура может опуститься до 0°C или ниже (если вода замерзнет, прибор может быть поврежден).
- Поднимите крышку, нажав на нее и повернув против часовой стрелки, и достаньте принадлежности, находящиеся в приборе (корзинку для кофе и трубку подачи воды). Промойте принадлежности в теплой воде. Не погружайте в воду корпус прибора, а только сполосните водой его внутреннюю часть и протрите губкой, при необходимости, с моющим средством. Сполосните и тщательно просушите.

КАК ПРИГОТОВИТЬ КОФЕ

- Установите прибор на подставке, не вставляя вилку в розетку.
- Залейте свежую и чистую воду до достижения уровня, необходимого для приготовления выбранного количества чашек кофе: не наполняйте кофеварки сверх уровня 60 чашек. Проверьте количество залитой воды по индикатору уровня. **НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 60 ЧАШЕК!**
- Сполосните корзину (C) и засыпьте требуемое количество кофе. Вставьте ее в трубку (E).
- Вставьте трубку + корзину в прибор, убедившись, что трубка правильно установлена в центре камеры для кипячения воды.
- Закройте прибор крышкой, для того, чтобы она была правильно закрыта, нажмите на нее и одновременно поверните по часовой стрелке.
- Вставьте вилку в розетку электропитания; после этого загорится индикатор (I). Через несколько секунд

начинается приготовление кофе. Через прозрачную ручку крышки можно увидеть приготовление кофе.

- По окончании операции загорится индикатор "READY" (ГОТОВ). После этого налейте кофе, нажав на рычаг крана.

После того, как кофе будет приготовлен, прибор автоматически переходит в режим "KEEP WARM" (ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ) и поддерживает кофе горячим пока вилка остается вставленной в розетку электропитания.

Внимание: не включайте прибор, если крышка закрыта неплотно.

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не ставьте пустой прибор на подставку, подключенную к электросети!

ЧИСТКА И УХОД

До выполнения ухода любого вида, выключите прибор, **извлеките вилку из розетки электропитания** и охладите его.

Снимите корзину для кофе, фильтр и трубку подачи воды, стараясь не обжечься - оставшийся кофе и его осадок могут быть еще горячими!

1. Для чистки прибора не используйте растворители или абразивные моющие средства. Для этого достаточно мягкой и влажной ткани.
2. Сполосните внутреннюю часть прибора теплой водой и нейтральным моющим средством. **Ни в коем случае не погружайте корпус прибора или подставку в воду - это электроприбор.**
3. Крышка, корзина и трубка подачи воды могут быть промыты в посудомоечной машине. Особенное внимание обратите на чистоту основания трубки для подъема воды, при необходимости поместите трубку под проточную воду или используйте зубочистку для удаления остатков кофе.
4. Поставьте прибор, не закрывая крышку.

УДАЛЕНИЕ НАКИПИ

Если вода в вашей местности жесткая, со временем в приборе появляется накипь. Ее слой может повлиять на работу кофеварки. Каждые 50 циклов машина должна быть очищена от накипи.

Очистка от накипи может быть произведена при помощи специальных средств для приборов такого типа, имеющиеся в продаже, следуя инструкциям, приведенным на упаковках этих средств.

РЕКОМЕНДАЦИИ

1. До начала приготовления кофе рекомендуется пропустить воду через кофеварку в режиме приготовления кофе, не засыпая кофе.
2. Для нагрева кофе удалите трубку и корзину, тщательно закройте прибор и вставьте вилку в розетку электропитания; прибор нагреет кофе примерно за 20 или 60 минут, в зависимости от его количества. Не рекомендуется разогревать более 20 чашек.
3. Для получения оптимального результата рекомендуется использовать крупномолотый кофе, так как, имея крупный помол, кофе не проходит через сито корзины.
После определенного приготовленного количества кофе будет легче определить идеальное количество используемого кофе; для начала используйте данные таблицы 1.

ТАБЛИЦА 1

КОЛ. ЧАШЕК	КОЛ. СТАНДАРТНЫХ МЕРОК *
60	58-61
50	48-51
40	38-41
30	28-31
20	18-21
10	8-11

* 1 стандартная мерка соответствует 2 полным столовым ложкам.

Учтите, что количества, указанные в таблице являются приблизительными и должны быть изменены в зависимости от личного вкуса и качества кофе.