

Описание прибора

- A. Индикатор готовности вафельницы
- B. Индикатор включения
- C. Индикатор температуры
- D. Ручка
- E. Механизм закрывания вафельницы
- F. Терморегулятор
- G. Пластины с углублениями и гладкие пластины (2 каждого типа) (только модели WR25-45).

Первое включение

- При первом включении протрите пластины влажной тканью.
- Первые две или три приготовленные вафли есть нельзя.

До заливки теста, терморегулятором, в зависимости от требуемого уровня жарки вафель, задайте температуру.

Использование пластин

Примечание: до того, как вилка будет вставлена в розетку электропитания убедитесь, что пластины правильно закреплены (только в моделях WR25-45).

- Индикатор включения загорится только тогда, когда вилка вставлена в розетку.
- Горящий индикатор указывает, что прибор включен и разогревается.
- Терморегулятор позволяет выбрать требуемый уровень прожарки. Задайте требуемую температуру, повернув ручку терморегулятора. Когда прибор достигнет заданной температуры, загорится зеленый индикатор и 6 звуковых сигнала предупредят, что на пластину для вафель можно заливать тесто.
- Прибор поддерживает заданную температуру во время всей готовки.
- Рекомендуется полностью заполнять тестом нижнюю пластину, чтобы улучшить контакт с верхней пластиной.

Примечание: до начала готовки плотно закройте верхнюю пластину.

- Зеленый индикатор отключится, как только начнется жарка и загорится вновь в сопровождении 3 звуковых сигналов, когда вафли будут готовы. Откройте верхнюю пластину и проверьте уровень жарки теста. При необходимости закройте пластину и оставьте тесто в приборе до достижения требуемого уровня жарки.
- Рекомендуется до каждого использования поверхности пластин слегка смазать растительным маслом.

Примечание:

- Не касайтесь пластин пальцами.
- Начинайте жарку только, когда верхняя пластина закрыта.
- После завершения готовки откройте прибор и выньте вафли при помощи пластиковой или деревянной лопатки.
- Ни в коем случае не используйте металлические инструменты, так как они могут повредить противопригарное покрытие.

Примечание: прибор автоматически не выключается по окончании готовки.

Прибор выключается только, если вилка вынута из розетки.

Не забывайте вынимать вилку после каждого использования.

Обратите внимание: содержимое пластины имеет очень высокую температуру. Будьте очень осторожны, когда достаете вафли.

После окончания готовки не забывайте вынуть вилку из розетки.

До того, как вынуть пластины и начать очистку дайте прибору остыть.

Внимание: если красный и зеленый индикатор начнут одновременно мигать, отнесите прибор в ближайший сервисный центр для ремонта, регулировки или замены.

Чистка и уход

- До выполнения любого ухода извлеките вилку из розетки электропитания и дайте прибору остыть.
- Ни в коем случае не погружайте корпус прибора в воду, не мойте его под струей воды.
- Внешняя часть прибора должна очищаться только влажной тканью.
- В моделях WR25-45 дайте пластинам остыть и снимите для очистки.
- Пластины для готовки – съемная часть, которая может быть очищена отдельно (в моделях WR25-45).
Пользуйтесь влажной тканью и неабразивным моющим средством. Сполосните и тщательно просушите.
- Для очистки прибора ни в коем случае не используйте режущие или заостренные предметы, а так же абразивные моющие средства.
- НЕ ПОГРУЖАЙТЕ ПРИБОР В ВОДУ.

Основные рецепты

Тесто на 6/8 порций *(компоненты и дозы могут отличаться в зависимости от индивидуальных предпочтений и требуемого количества)*

Ингредиенты: 200 г муки, 175 г сахарного песка, 60 г молока, 3 яйца, 175 г сливочного масла (растопленного), пакетик ванилина, соль;

Готовка: смешайте в чашке масло с сахаром, добавьте муку, ванилин, молоко, яичные желтки и тщательно замесите электрическим миксером.

Отдельно взбейте белки, добавив щепотку соли и осторожно влейте в приготовленное тесто.

Залейте тесто на прогретые пластины и следуйте инструкциям, приведенным на стр. 40.

Меры безопасности

- Прибор должен использоваться только для той цели, для которой он предназначен. Любое другое использование может рассматриваться, как несоответствующее и поэтому опасное.
- Производитель не может нести ответственность за возможный ущерб, вызванный несоответствующим или безответственным использованием и/или ремонтом, произведенным неуполномоченными лицами.
- После того, как прибор извлечен из упаковки убедитесь, что он комплектен и в хорошем состоянии, а так же, что вся упаковка снята.
- Держите вне досягаемости детьми пластиковый пакет, в котором находится прибор, так как он может представлять опасность удушья.
- Скопившаяся на приборе пыль может быть удалена при помощи мягкой ткани.
- Установите прибор на горизонтальной плоской поверхности на высоте не менее 85 см вне досягаемости детьми.
- До того, как вставить вилку в розетку электропитания, убедитесь, что:
 - напряжение питания соответствует указанному на этикетке, наклеенной на прибор.
 - электрическая розетка должна быть правильно заземлена.Производитель снимает с себя какую-либо ответственность за несоблюдение указанной нормы.
- В случае несоответствия типа вилки и розетки, попросите электрика заменить розетку на подходящую.
- Не рекомендуется использовать переходники, тройники и/или удлинители.
- Если они необходимы, рекомендуется использовать только соответствующие нормам переходники, удлинители или тройники, и убедиться, что пределы напряжения переходника или удлинителя не превышены.
- Ни в коем случае не касайтесь пластин руками, когда прибор подключен к напряжению и, прежде всего, когда включен.

- До первого использования для того, чтобы устранить запах "нового" прибора и появление дыма, вызванного наличием защитной смазки, нанесенной до перевозки на сопротивление, включите прибор не менее чем на 15 минут вхолостую с температурой, установленной на максимальное значение.
Во время этой операции проветривайте комнату.
- Прибор не должен использоваться недееспособными людьми или детьми в отсутствие взрослых. Не оставляйте прибор без присмотра.
- Не касайтесь прибора мокрыми или влажными руками.
- Во время использования металлические части прибора нагреваются: касайтесь только ручек регулировки и пластиковых ручек.
- Не пользуйтесь прибором вблизи занавесей или других материалов, которые могут загореться.
- Не накрывайте работающий прибор.
- Не пользуйтесь прибором босиком или с мокрыми ногами.
- Вынимайте вилку, когда не пользуетесь прибором.
- Не оставляйте прибор включенным, когда он не используется, так как это может быть опасно.
- Не передвигайте работающий прибор.
- Не устанавливайте прибор рядом с источником тепла.
- Ни в коем случае не оставляйте воспламеняющихся продуктов вблизи прибора или под мебелью, на которой он находится.
- Не используйте прибор, как источник тепла.
- Ни в коем случае не помещайте в прибор бумагу, картон или пластик и ничего не кладите на него (инструменты, решетки, другие предметы).
- **В случае, если продукты или части печи загорятся, ни в коем случае не пытайтесь потушить огонь водой.
Выньте вилку и затушите пламя влажной тряпкой.**
- Учитывая различия в действующих нормах, если данный прибор используется в стране, отличной от страны, где он был приобретен, проверьте его в уполномоченном сервисном центре.
- Данный прибор предназначен только для использования в домашнем хозяйстве.
Любое другое не надлежащее использование в профессиональных целях и не соответствующее инструкциям по эксплуатации освобождает производителя от ответственности и гарантийных обязательств.
- Регулировка, ремонт и замена шнура электропитания производится только персоналом, допущенным производителем для выполнения этих работ или его технической сервисной службой.
- Ремонт, выполняемый неквалифицированным персоналом, может вызвать опасные последствия.
- Избегайте касания шнуром электропитания горячих частей прибора и не оставляйте его в висячем положении.
- Ни в коем случае не вынимайте вилку из розетки электропитания, потянув за провод.
- Не оставляйте прибор под дождем, прямыми солнечными лучами, на морозе и т.д.
- До выполнения любой операции по очистке выньте вилку из розетки электропитания.
Не погружайте прибор, провод электропитания или вилку в воду.
- В случае неисправности или неработоспособности выключите прибор и не пытайтесь отремонтировать его.
Для ремонта или замены шнура электропитания обращайтесь в уполномоченный сервисный центр.
- Прибор соответствует директиве ЕС 89/336/CEE о электромагнитной совместимости.
Материалы и предметы, контактирующие с пищевыми продуктами соответствуют норме директивы 89/109/CEE.

Бережно храните эти инструкции.