

ОПИСАНИЕ

- A Термостат
- B Переключатели
- C Кнопка Comfortemp
- D Держатель шнура
- E Колесо

Использование

Электрическое подключение

- Прежде чем вставить вилку радиатора в розетку, убедитесь в том, что напряжение в сети соответствует показателю напряжения V, указанному на приборе, а розетка линии электропитания рассчитана на требуемую мощность.
- ПОДКЛЮЧАЙТЕ РАДИАТОР ТОЛЬКО К РОЗЕТКЕ С НАДЕЖНЫМ ЗАЗЕМЛЕНИЕМ.

Модели с системой "Easy wheel"

Переверните радиатор, поставив его на коврик или на мягкую поверхность во избежание повреждения краски. Полностью разверните колеса, повернув их в наружную сторону (рис. 1). Установите радиатор в рабочее положение.



Внимание!

Пользуйтесь радиатором, установив его исключительно в вертикальное положение (колеса вниз, регуляторы наверху). Любое иное положение может быть опасным!

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Включение

Поверните терморегулятор по часовой стрелке до упора (в максимальное положение). Включите оба переключателя. Индикаторы на переключателях будут гореть независимо от цикла, заданного терморегулятором. Когда температура в комнате достигнет требуемой, медленно и аккуратно поверните ручку против часовой стрелки до щелчка. Прибор отрегулирован таким образом, что он автоматически включается и выключается, поддерживая требуемую температуру.

Экономайзер

Для обеспечения экономии переключатели могут использоваться отдельно:

- только одна кнопка в положении «MIN» = минимальная мощность (горит индикаторная лампа)
- только одна кнопка в положении «MED» = редняя мощность (горит индикаторная лампа)
- обе кнопки в положении «MIN» «MED» = максимальной мощности (горят индикаторные лампы)



Примечание: Для полного отключения радиатора

оба переключателя должны быть в положении OFF.

Использование термостата

Термостат работает на основе температуры комнаты, а не радиатора. Для понижения температуры поверните ручку термостата против часовой стрелки и установите на минимальное значение; для повышения температуры поверните ручку по часовой стрелке по возрастающему значению. Для полного отключения прибора поверните ручку термостата до минимума ✱ и извлеките вилку из розетки.

Режим предотвращения замерзания

Поверните терморегулятор в положение ✱ и включите оба переключателя. Прибор будет поддерживать температуру в помещении около 5°C, предотвращая образование льда в трубах и экономя электроэнергию. В моделях с таймером необходимо передвинуть зубчики в центр.

КНОПКА COMFORTEMP (только некоторые модели)

Если нажаты кнопки «COMFORTEMP» и кнопки обоих переключателей, прибор автоматически устанавливается на достижение и поддержание «комфортной температуры». На активацию режима «COMFORTEMP» указывает зеленый свет индикатора. В этом режиме температура автоматически устанавливается только через «COMFORTEMP». Для отключения этого режима и возврата в режим термостата повторно нажмите кнопку COMFORTEMP.

УХОД И ЧИСТКА

Для выполнения любого ухода выньте вилку из розетки электропитания и дайте радиатору остыть. Очищайте радиатор от пыли при помощи мягкой и увлажненной ткани, не используя растворители и абразивные средства. Если радиатор не будет использоваться в течение продолжительного времени, намотайте шнур на специальный держатель и поместите радиатор в сухое место. Данный прибор разработан для долговечной и надежной работы. В случае неполадок или сомнений не пытайтесь отремонтировать радиатор самостоятельно: это может вызвать пожар или поражение электрическим током. Обратитесь в ближайший сервисный центр (см. список сервисных центров).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Силовое питание	См. таблицу с техническими данными
Потребляемая мощность	"

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип изделия	см. маркировку на корпусе устройства
Модель:	"
Напряжение:	"
Частота:	"
Мощность:	"

Сделано в Китае для:

De'Longhi Appliances s.r.l.

via L.Seitz, 47 31100 Treviso Italy

Де'Лонги Апплайансиз с.р.л.

Виа Л. Зейц, 47 31100 Тревизо Италия

Импортёр и ответственный за претензии потребителей на территории Таможенного Союза:

ООО «Делонги»

127055 Россия, г. Москва, ул. Сущёвская, д. 27, стр. 3

Тел. +7 (495) 781-26-76

Изделие использовать по назначению в соответствии с руководством по эксплуатации. Срок службы изделия составляет 2 года с даты продажи потребителю.

Условия хранения:

В помещении при влажности < 80% и температуре от + 5° до + 45°С.

Дату изготовления изделия можно определить по серийному номеру, расположенному на корпусе изделия (Сер. № ASSCC, где А – последняя цифра года изготовления, SS – производственная неделя, CC – дата печати, рассчитанная автоматически с 1992 г. Пример: Сер. № 30411, год изготовления – 2003, производственная неделя – 4)

ЕАС

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ
Прибор не работает	Прибор не подключен к сети электропитания	Вставьте вилку в розетку электропитания
	Розетка не работает	Убедитесь, что розетка работает
	Прибор засорен	Устраните засорения и дайте прибору остыть. Если прибор не работает, обратитесь в сервисный центр
	Заданная температура может быть слишком низкой	Задайте более высокую температуру