ОПИСАНИЕ

A Терморегулятор
B Индикаторная лампа
C Таймер (только для некоторых моделей)
C1 Период работы
C2 Зубчик
C3 Указатель
D Колеса
E Переключатель мощности

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Модели с системой "easy wheel"

Переверните радиатор, поставив его на коврик или на мягкую поверхность, чтобы предотвратить повреждение его окраски. Полностью разверните колеса, повернув их в наружную сторону, рис. 1. Установите радиатор в рабочее положение.

Подключение к электроэнергии

- До подключения вилки к розетке электропитания убедитесь, что напряжение в сети соответствует значению, указанному на табличке с характеристиками, а сетевая розетка электропитания соответствует нагрузке.
- Кроме этого, проверьте номинал предохранителей. ПОДКЛЮЧАЙТЕ ПРИБОР ТОЛЬКО К РОЗЕТКАМ, ИМЕЮЩИМ ЗАЗЕМЛЕНИЕ.

Радиатор подключается к розетке с напряжением приблизительно 230-240 В переменного тока с правильной полярностью и в полностью работоспособном состоянии. Избегайте контактов розетки электропитания радиатора с одеждой, бельем, мебелью и воспламеняемыми материалами.

РАБОТА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Включение

Вставьте вилку в розетку электропитания; переведите терморегулятор в положение максимума; включите радиатор при помощи переключателя (переключателей) в последовательности, указанной в пунктах a и b.

a) Модели с одинарным переключателем (1 режим мощности)

- кнопка в положении "**I**" – работа на полную мощность (горит индикаторная лампа)
- кнопка в положении "**0**" – выключен (индикаторная лампа не горит)

b) Модели с двойным переключателем (3 режима мощности)

- только кнопка в положении "**MIN**" – минимальная мощность (горит индикаторная лампа)
- только кнопка в положении "**MED**" – средняя мощность (горит индикаторная лампа)
- обе кнопки в положении "**MIN**" "**MED**" – максимальная мощность (горят индикаторные лампы)

Регулировка нагрева

Когда температура в помещении достигнет требуемой, медленно поверните ручку терморегулятора против часовой стрелки до выключения индикаторной лампы (или до положения, в котором услышите щелчок), но не далее. Установленная таким образом температура будет автоматически регулироваться прибором и поддерживаться термостатом на постоянном уровне.

Режим антизамерзания

Если ручка терморегулятора находится в положении ✳ и переключатели нажаты, температура в помещении при минимальном расходе электроэнергии поддерживается на уровне около 5°C.

МОДЕЛИ С ТАЙМЕРОМ НА 24 ЧАСА

Для программирования нагрева выполните следующее:

- Посмотрите сколько времени показывают ваши часы. Предположим, что сейчас 10 часов, поверните диск с цифрами программатора по часовой стрелке до совмещения цифры 10 с указателем ▲, нанесенным на программатор.
- Установите периоды времени, когда вы хотите, чтобы прибор работал, передвинув зубчики таймера в центр. Каждый зубчик соответствует периоду, длительностью 15 минут. После этого будут видны секторы, которые соответствуют времени работы.
- Настроенный таким образом радиатор каждый день автоматически будет повторять запрограммированный режим (обратите внимание: вилка должна быть постоянно вставлена в розетку электропитания).
- Для изменения программы достаточно установить зубчики в первоначальное положение и задать новые периоды работы.
- Если вы хотите, чтобы прибор работал без программы, передвиньте в центр все зубчики. В таком случае для полного выключения прибора, для того, чтобы предотвратить бесполезную работу таймера, кроме выключения переключателей, необходимо вынуть вилку из розетки.

Нагрев в режиме "turbo"
Некоторые модели оснащены тепловентилятором, который позволяет нагреть комнату быстрее. Для того, чтобы включить этот режим, переведите кнопку в положение . Внимание: защитное устройство выключит прибор в случае перегрева, вызванного скоплением пыли на решетках входа и выпуска воздуха. Для того, чтобы повторно включить его, извлеките вилку из розетки, дайте прибору остыть, пылесосом очистите решетку подачи и выпуска воздуха, затем вновь подключите прибор к электропитанию и включите его.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА

До выполнения любой операции по обслуживанию выньте вилку из розетки электропитания и дайте радиатору остыть. Очищайте радиатор от пыли при помощи мягкой и увлажненной ткани, не используя растворители и абразивные средства. Если радиатор не будет использоваться в течение продолжительного времени, намотайте шнур на специальный держатель и поместите радиатор в сухое место. В случае неполадок или сомнений не пытайтесь отремонтировать радиатор самостоятельно: это может вызвать пожар или поражение электротоком. Обратитесь в ближайший сервисный центр (см. список сервисных центров).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение электропитания	См. табличку с характеристиками
Потребляемая мощность	"

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип изделия	см. маркировку на корпусе устройства
Модель:	"
Напряжение:	"
Частота:	"
Мощность:	"

Сделано в Китае для:
De'Longhi Appliances s.r.l.
via L.Seitz, 47 31100 Treviso Italy
Де'Лонги Апплайансиз с.р.л.
Виа Л. Зейц, 47 31100 Тревизо Италия

Импортер и ответственный за претензии потребителей на территории Таможенного Союза:
ООО «Делонги»
127055 Россия, г. Москва, ул. Сущёвская, д. 27, стр. 3
Тел. +7 (495) 781-26-76

Изделие использовать по назначению в соответствии с руководством по эксплуатации. Срок службы изделия составляет 2 года с даты продажи потребителю.

Условия хранения:
В помещении при влажности < 80% и температуре от + 5º до + 45ºC.

Дату изготовления изделия можно определить по серийному номеру, расположенному на корпусе изделия
(Сер. № ASSCC, где A – последняя цифра года изготовления, SS – производственная неделя, CC – дата печати, рассчитанная автоматически с 1992 г. Пример: Сер. № 30411, год изготовления – 2003, производственная неделя – 4)

EAC

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ
Прибор не работает	Прибор не подключен к сети электропитания	Вставьте вилку в розетку электропитания
	Розетка не работает	Убедитесь, что розетка работает
	Прибор засорен	Устраните засорения и дайте прибору остыть. Если прибор не работает, обратитесь в сервисный центр
	Заданная температура может быть слишком низкой	Задайте более высокую температуру