

ОПИСАНИЕ

- A. Терморегулятор
- B. Переключатель мощности
- C/D/E. Индикаторы (MIN, MED, MAX)
- F. Держатель кабеля
- G. Колесо

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Установка колес

Переверните радиатор, поставив его на коврик или на мягкую поверхность, чтобы предотвратить повреждение его окраски. Полностью разверните колеса, повернув их в наружную сторону, рис. 1.

Установите радиатор в вертикальное положение.

Внимание

Пользуйтесь радиатором, устанавливая его только в вертикальное положение (колеса внизу, управление наверху). Любое другое положение может создать опасную ситуацию.

Подключение

Прибор не должен находиться непосредственно под закрепленной розеткой электропитания. Не пользуйтесь прибором в помещениях с площадью менее 4 м².

Подключение к электроэнергии

- До подключения вилки к розетке электропитания убедитесь, что напряжение в сети соответствует значению, указанному на табличке с характеристиками, а сетевая розетка электропитания соответствует нагрузке.
- Кроме этого, проверьте номинал предохранителей. ПОДКЛЮЧАЙТЕ ПРИБОР ТОЛЬКО К РОЗЕТКАМ, ИМЕНУЮЩИМ ЗАЗЕМЛЕНИЕ.

Избегайте контактов розетки электропитания радиатора с одеждой, бельем, мебелью и воспламеняемыми материалами.

Включение

Вставьте вилку в розетку электропитания, поверните ручку терморегулятора в максимальное положение и включите прибор при помощи переключателя мощности:

- чтобы задать минимальную мощность, поверните переключатель в положение MIN (загорится индикатор "MIN"),
- чтобы задать среднюю мощность, поверните переключатель в положение MED (загорятся индикаторы "MIN/MED"),

- чтобы задать максимальную мощность, поверните переключатель в положение MAX (загорятся индикаторы).

Регулировка температуры

Когда температура в помещении достигнет требуемой, медленно поверните ручку терморегулятора против часовой стрелки до положения, в котором услышите щелчок, но не далее.

Установленная таким образом температура будет автоматически регулироваться прибором и поддерживаться термостатом на постоянном уровне. Если у прибора есть три уровня мощности, в более мягкий сезон или когда температура не очень низкая, задавайте минимальный уровень мощности, чтобы оптимизировать расход электроэнергии.

Режим предотвращения замерзания

Поверните терморегулятор в положение , а переключатель мощности в положение MAX.

Прибор будет поддерживать температуру в помещении на уровне примерно 5°C, предотвращая замерзание при минимальном расходе электроэнергии.

Примечание

Чтобы полностью отключить прибор, поверните переключатель мощности в положение "0" и выньте вилку из розетки электропитания.

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО

Предохранительное устройство прерывает работу радиатора в случае перегрева.

Для того, чтобы прибор заработал, свяжитесь с ближайшим сервисным центром De'Longhi.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Обязательно выньте вилку из розетки электропитания и охладите прибор.

Очищайте радиатор только мягкой и влажной тканью, не используйте моющие средства или абразивные вещества. Если радиатор не используется долгое время, уложите шнур электропитания на держатель и поместите прибор в сухое место. В случае появления неисправностей не пытайтесь самостоятельно отремонтировать радиатор: возникает опасность пожара и поражения электрическим током.

Свяжитесь с ближайшим сервисным центром De'Longhi (см. список сервисных центров De'Longhi).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение электропитания

См. таблицу с
характеристиками
"

Потребляемая мощность

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип изделия см. маркировку на корпусе устройства

Модель: "

Напряжение: "

Частота: "

Мощность: "

Сделано в Китае для:

De'Longhi Appliances s.r.l.

via L.Seitz, 47 31100 Treviso Italy

Де'Лонги Апплайансиз с.р.л.

Виа Л. Зейц, 47 31100 Тревизо Италия

Импортёр и ответственный за претензии потребителей на территории Таможенного Союза:

ООО «Делонги»

127055 Россия, г. Москва, ул. Сущёвская, д. 27, стр. 3

Тел. +7 (495) 781-26-76

Изделие использовать по назначению в соответствии с руководством по эксплуатации. Срок службы изделия составляет 2 года с даты продажи потребителю.

Условия хранения:

В помещении при влажности < 80% и температуре от + 5° до + 45°С.

Дату изготовления изделия можно определить по серийному номеру, расположенному на корпусе изделия

(Сер. № ASSCC, где А – последняя цифра года изготовления, SS – производственная неделя, CC – дата печати, рассчитанная автоматически с 1992 г. Пример: Сер. № 30411, год изготовления – 2003, производственная неделя – 4)

ЕАС

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ
Прибор не работает	- Убедитесь, что вилка вставлена и розетка работает. - Убедитесь, что прибор не засорен. - Заданная температура может быть слишком низкой.	- Вставьте вилку в розетку электропитания. - Устраните засорения и дайте прибору остыть. Если прибор не начинает работать, свяжитесь с ближайшим сервисным центром De'Longhi. - Задайте более высокую температуру.