

ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Меры безопасности

- Прибор может использоваться детьми не младше 8 лет и людьми с ограниченными физическими и психическими возможностями, либо людьми с недостаточными знаниями и опытом при условии внимательного наблюдения за ними и предварительного обучения методам безопасного использования прибора и ознакомления с опасностями, которые могут возникнуть. Убедитесь в том, что прибор не служит детям игрушкой. Очистку и обслуживание, производимые пользователями, нельзя доверять детям, если они находятся без присмотра.
- Храните вне досягаемости детьми, возрастом менее 3 лет, если за ними нет постоянного наблюдения.
- Детям от 3 до 8 лет разрешается только включать и выключать прибор, который должен находиться или быть установленным в обычном рабочем положении; за детьми требуется внимательное наблюдение и их обучение, как безопасно использовать прибор и какие опасности он представляет из себя. Детям от 3 до 8 лет не разрешается вставлять вилку электропитания, регулировать и очищать прибор или производить его обслуживание.

ВНИМАНИЕ: Некоторые части прибора могут сильно нагреваться и вызывать ожоги. Необходимо быть особенно

внимательными в присутствии детей или уязвимой категории людей.

- **ВНИМАНИЕ:** Ни в коем случае не накрывайте прибор  во время работы, так как это может привести к опасному повышению его температуры.
- Прибор нельзя устанавливать непосредственно под электрической розеткой.
- Ни в коем случае не используйте панель рядом с ванной, раковиной или бассейном.
- Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем или его сервисной технической службой, или, в любом случае, квалифицированным специалистом, что позволит избежать какой бы то ни было опасности.
- **ВНИМАНИЕ:** для того, чтобы избежать опасностей связанных со случайным отключением системы защиты, прибор не должен подключаться через внешний таймер.
- **ВНИМАНИЕ:** Если не гарантировано непрерывное наблюдение, не используйте термовентильатор в небольших помещениях, занятых людьми, которые не могут покинуть их самостоятельно.



Опасность ожога!!

Несоблюдение предупреждений может привести к ожогам.

- **ВНИМАНИЕ:** для уменьшения риска возникновения пожара, держите ткани, занавески или другие

воспламеняющиеся материалы на расстоянии не менее 1 м от решетки выхода воздуха.

- Не рекомендуется использовать удлинители, так как во время работы они могут перегреваться.



Примечание:

Этот символ указывает на советы и информацию, важную для пользователя.

- Используйте прибор на горизонтальной и ровной поверхности.
- Не используйте прибор, если он упал.
- Не используйте прибор, если он имеет заметные повреждения.
- Ни в коем случае не используйте панель для сушки белья.
- Ни в коем случае не кладите шнур электропитания на горячую панель.
- Рекомендуется не размещать панель на сквозняке, так как сильный поток воздуха может повлиять на эффективность работы прибора.
- Пользуйтесь панелью только в вертикальном положении.
- При первом использовании включите прибор, установив терморегулятор на максимальную мощность не менее, чем на 15 минут, чтобы устранить запах "нового" прибора. Прибор может издавать дым, вызванный наличием защитного слоя, нанесенного перед транспортировкой на сопротивление.
- Не засоряйте решетки подачи и выхода воздуха, расположенные на дне прибора.
- Расположите прибор таким образом, чтобы после его установки можно было с легкостью добраться до розетки и вилки электропитания.
- Не используйте прибор в помещении с площадью меньше 4 м².
- Прибор снабжен предохранительным выключателем, который отключает его в случае случайного падения. Для повторного включения прибора достаточно перевести его в вертикальное положение.
- Предохраняющее устройство прерывает работу радиатора в случае случайного перегрева. Для возобновления работы необходимо на несколько минут извлечь вилку из розетки

электропитания, устранить причину перегрева, и затем вновь вставить вилку в розетку. Если прибор не начинает работать, свяжитесь с ближайшим сервисным центром De'Longhi.

Только для стран, не входящих в ЕС:

Не разрешайте пользоваться прибором людям (в том числе и детям) с пониженным уровнем восприятия и психофизических возможностей или с недостаточным опытом и знаниями, за исключением случаев, когда за ними внимательно следят, и они обучены человеком, отвечающим за их безопасность. Следите за детьми, убедитесь в том, что прибор не служит им игрушкой.

ВВЕДЕНИЕ

Благодарим за то, что вы выбрали обогревательную панель De'Longhi. Просим Вас внимательно прочитать это руководство для того, чтобы избежать возможные опасности или повреждение прибора.

ОПИСАНИЕ

- a** Переключатель режимов
- b** Индикаторная лампа
- c** Терморегулятор
- d** Колесо

ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

Общие указания

Извлеките панель из упаковки. Убедитесь, что кабель и панель не повреждены во время транспортировки. Не пользуйтесь панелью, если она повреждена. Снимите с прибора все рекламные материалы.

Подключение к электросети

- До подключения прибора к розетке электропитания убедитесь, что напряжение, указанное на этикетке с техническими данными прибора, соответствует имеющемуся в наличии и, что электрооборудование в Ваттах соответствует мощности, указанной на этикетке.
- Если одновременно используется несколько приборов, необходимо убедиться, что электросеть имеет достаточную мощность.

Напольная установка и монтаж опорных ножек

Для установки ножек используйте прилагаемые винты: 4 барашковых винта (Е).

Закрепите ножки винтами (Е), как показано на рис. 1.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Работа и использование

- Вставьте вилку в розетку
- Поверните ручку терморегулятора по часовой стрелке до положения 6.
- **Режим с минимальной мощностью:** поверните переключатель режимов в положение "MIN" (загорится световой индикатор).
- **Режим с максимальной мощностью:** поверните переключатель режимов в положение "MAX" (загорится световой индикатор).
- **Выключение:** поверните переключатель режимов в положение "0" и выньте вилку.

Регулировка температуры

Поверните ручку терморегулятора по часовой стрелке до положения 6. Когда температура в помещении достигнет требуемой, медленно поверните ручку терморегулятора против часовой стрелки до положения, в котором услышите щелчок, но не далее. Установленная таким образом температура будет автоматически регулироваться прибором и поддерживаться термостатом на постоянном уровне.

Режим предотвращения замерзания

После установки ручки терморегулятора в положение ✱, а переключателя режимов в положение "MAX" прибор начинает поддерживать постоянную температуру в помещении около 5°C с минимальным потреблением электроэнергии.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

До выполнения любого ухода отключите панель от электропитания и дождитесь ее полного охлаждения. Панель не требует специального обслуживания. Достаточно мягкой и сухой тканью протереть пыль. Ни в коем случае не используйте абразивные порошки или растворители. При необходимости удалите собравшуюся грязь при помощи пылесоса.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение электропитания см. таблицу
Потребляемая мощность
HMP1000: мин. 500 Вт, макс. 1000 Вт

HMP1500: мин. 750 Вт, макс. 1500 Вт

HMP2000: мин. 1000 Вт, макс. 2000 Вт

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип изделия	см. маркировку на корпусе устройства
Модель:	"
Напряжение:	"
Частота:	"
Мощность:	"

Сделано в Китае для:

De'Longhi Appliances s.r.l.
via L.Seitz, 47 31100 Treviso Italy
Де'Лонги Апплайансиз с.р.л.
Виа Л. Зейц, 47 31100 Тревизо Италия

Импортер и ответственный за претензии потребителей на территории Таможенного Союза:

ООО «Делонги»
127055 Россия, г. Москва, ул. Суцёвская, д. 27, стр. 3
Тел. +7 (495) 781-26-76

Изделие использовать по назначению в соответствии с руководством по эксплуатации. Срок службы изделия составляет 2 года с даты продажи потребителю.

Условия хранения:

В помещении при влажности < 80% и температуре от + 5° до + 45°C.

Дату изготовления изделия можно определить по серийному номеру, расположенному на корпусе изделия (Сер. № ASSCC, где А — последняя цифра года изготовления, SS — производственная неделя, CC — дата печати, рассчитанная автоматически с 1992 г. Пример: Сер. № 30411, год изготовления — 2003, производственная неделя — 4)

EAC

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Прибор не работает	Убедиться, что вилка вставлена в розетку, и электрическая розетка работает.	Вставить вилку в розетку.
	Проверить наличие каких-либо препятствий.	Устранить препятствие, выключить нагреватель, вынув вилку из розетки, и дать ему остыть. Если прибор не работает, обратиться в ближайший сервисный центр.
	Селектор мощности находится в положении «0».	Повернуть селектор мощности в положение MIN, MAX.
	Термостат может быть установлен на слишком низкое значение.	Поворачивать термостат по часовой стрелке к более высокому значению до тех пор, пока нагреватель не будет повторно включен.