ОПИСАНИЕ

A Терморегулятор
B Переключатель функций
C Педальный переключатель (только для определенных моделей)
D Поворотная подставка (только для определенных моделей)
E Выключатели (только на некоторых моделях)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Подключение к электроэнергии

До того, как вилка будет вставлена в розетку электропитания, убедитесь, что напряжение в сети электропитания вашего помещения соответствует значению напряжения указанному на приборе и, что розетка линии электропитания рассчитана на требуемую мощность.

Установка

Прибор должен использоваться только как переносной.
Если прибор используется в ванной или душевой комнате, необходимо соблюдать “безопасные расстояния”, которые показаны на рис.1 и, в любом случае, должен быть установлен вдали от кранов, моек, душа и т.д.
Прибор не должен находиться непосредственно под розеткой электропитания.

Функционирование и эксплуатация

МОДЕЛИ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ФУНКЦИЙ И ТЕРМОРЕГУЛЯТОРОМ

До того, как вставить вилку в электрическую розетку убедитесь, что прибор выключен.

1. Вставьте вилку в розетку электропитания.
2. Поверните ручку терморегулятора в максимальное положение до упора.
3. **Летний режим (только вентилятор):** поверните переключатель режимов в положение .
4. **Режим с минимальной мощностью:** поверните переключатель режимов в положение **1**.
5. **Режим с максимальной мощностью:** поверните переключатель режима в положение **2**.
6. **Выключение:** поверните переключатель режимов в положение **0**.

Регулировка терморегулятора

Переведите терморегулятор в максимальное положение. Когда температура в помещении достигнет требуемой, медленно поверните ручку терморегулятора против часовой стрелки до щелчка (вентилятор выключится). Установленная таким образом температура будет автоматически регулироваться прибором и поддерживаться на постоянном уровне.

Функция предотвращения замерзания

Если ручка выбора режима находится в положении 2, а ручка терморегулятора в положении ✱, прибор поддерживает температуру в помещении на уровне около 5°C при минимальном расходе электроэнергии.

Модель только с терморегулятором

Прибор включается при повороте ручки по часовой стрелке до ограничителя в максимальном положении. Регулировку см. в параграфе «Регулировка термостата».
Для того, чтобы полностью отключить прибор, поверните ручку против часовой стрелки в минимальное положение, и затем выньте вилку из розетки электропитания.

МОДЕЛИ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ

- Нагрев на сниженной мощности: нажмите на выключатель ▬ (на выключателе виден красный участок).
- Нагрев на максимальной мощности: нажмите на оба выключателя ▬ ; 〓 (на выключателе виден красный участок).
- Выключение: отключите оба выключателя.

Если прибор не используется, рекомендуется всегда отключать вилку из розетки.

Примечание: максимальная мощность включается только при нажатом выключателе ▬ .

МОДЕЛИ С ПОВОРОТНОЙ ПОДСТАВКОЙ (ГЛАВНЫЙ ПЕДАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ)

Некоторые модели оснащены поворотной подставкой и главным педальным переключателем.
Прибор может быть повернут вручную вправо и влево на угол примерно 30°, направляя поток воздуха в нужную сторону.
Для включения прибора после установки ручки терморегулятора и переключателя режимов, как было указано выше, нажмите на педаль, находящуюся на основании. Для выключения прибора достаточно еще раз нажать на педаль.
Обратите внимание: прибор включается только после нажатия педали.

УХОД

- До выполнения любого ухода извлеките вилку из розетки электропитания.
- Регулярно очищайте решетки на входе и выходе воздуха.
- Для очистки прибора ни в коем случае не используйте абразивные порошки или растворители.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение электропитания	См. табличку с характеристиками
Потребляемая мощность	"

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип изделия	см. маркировку на корпусе устройства
Модель:	"
Напряжение:	"
Частота:	"
Мощность:	"

Сделано в Китае для:
De'Longhi Appliances s.r.l.
via L.Seitz, 47 31100 Treviso Italy
Де'Лонги Апплайансиз с.р.л.
Виа Л. Зейц, 47 31100 Тревизо Италия

Импортер и ответственный за претензии потребителей на территории Таможенного Союза:
ООО «Делонги»
127055 Россия, г. Москва, ул. Сущёвская, д. 27, стр. 3
Тел. +7 (495) 781-26-76

Изделие использовать по назначению в соответствии с руководством по эксплуатации. Срок службы изделия составляет 2 года с даты продажи потребителю.

Условия хранения:
В помещении при влажности < 80% и температуре от + 5º до + 45ºС.

Дату изготовления изделия можно определить по серийному номеру, расположенному на корпусе изделия
(Сер. № ASSCC, где A – последняя цифра года изготовления, SS – производственная неделя, CC – дата печати, рассчитанная автоматически с 1992 г. Пример: Сер. № 30411, год изготовления – 2003, производственная неделя – 4)

EAC