

ОПИСАНИЕ

- A** Ручка переключателя функций (Только для определенных моделей)
- B** Регулятор температуры в помещении
- C** Индикаторная лампа (Только для определенных моделей)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Установка

Прибор должен использоваться только как переносной. Данный прибор предназначен только для использования в домашнем хозяйстве.

Прибор не должен находиться непосредственно под закрепленной розеткой электропитания.

Подключение к электроэнергии

До того, как вилка будет вставлена в розетку электропитания, убедитесь, что напряжение в сети электропитания вашего помещения соответствует значению напряжения указанному на приборе и, что розетка линии электропитания рассчитана на требуемую мощность.

Функционирование и эксплуатация

Модели с переключателем функций и терморегулятором

- Поверните терморегулятор (если она предусмотрена) в максимальное положение до упора.
- **Летний режим (только вентилятор):** поверните переключатель функций в положение **☼**. (если в модели предусмотрен индикатор, он загорится)
- **Нагрев при уменьшенной мощности:** поверните переключатель функций в положение **1**. (если в модели предусмотрен индикатор, он горит)
- **Нагрев при максимальной мощности:** поверните переключатель функций в положение **2**. (если в модели предусмотрен индикатор, он горит)
- **Выключение:** поверните переключатель функций в положение **0**.
Рекомендуется обязательно вынимать вилку из розетки, когда прибор не используется.

Модели только с одним терморегулятором

Прибор включается при помощи поворота терморегулятора в максимальное положение по часовой стрелке до упора.
(если в модели предусмотрен индикатор, он загорится).

Для того, чтобы полностью отключить прибор, поверните терморегулятор в минимальное положение **☼**, и выньте вилку из розетки электропитания.

Регулирование нагрева

При достижении в помещении заданной температуры медленно поверните терморегулятор против часовой стрелки до выключения прибора, но не далее.

Установленная таким образом температура будет автоматически регулироваться прибором и поддерживаться термостатом на постоянном уровне.

Режим предотвращения замерзания

Переведите переключатель функций в положение **2**, затем переведите терморегулятор в положение **☼**.

Отрегулированный таким образом прибор поддерживает температуру в помещении при минимальном расходе электроэнергии на уровне около 5°C.

УХОД И ЧИСТКА

- До выполнения любого ухода извлеките вилку из розетки электропитания.
- Регулярно чистите решетки на входе и выходе воздуха, при помощи пылесоса удаляя скопления пыли.
- Ни в коем случае не используйте абразивные порошки или растворители.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение электропитания	См. таблицу с характеристиками
Потребляемая мощность	"

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип изделия	см. маркировку на корпусе устройства
Модель:	"
Напряжение:	"
Частота:	"
Мощность:	"

Сделано в Китае для:

De'Longhi Appliances s.r.l.
via L.Seitz, 47 31100 Treviso Italy
Де'Лонги Апплайансиз с.р.л.
Виа Л. Зейц, 47 31100 Тревизо Италия

Импортер и ответственный за претензии потреби-

телей на территории Таможенного Союза:

ООО «Делонги»

127055 Россия, г. Москва, ул. Сущёвская, д. 27, стр. 3

Тел. +7 (495) 781-26-76

Изделие использовать по назначению в соответствии с руководством по эксплуатации. Срок службы изделия составляет 2 года с даты продажи потребителю.

Условия хранения:

В помещении при влажности < 80% и температуре от +5° до +45°С.

Дату изготовления изделия можно определить по серийному номеру, расположенному на корпусе изделия (Сер. № ASSCC, где А – последняя цифра года изготовления, SS – производственная неделя, CC – дата печати, рассчитанная автоматически с 1992 г. Пример: Сер. № 30411, год изготовления – 2003, производственная неделя – 4)

EAC