

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ



Опасность поражения электрическим током!

Несоблюдение данных мер предосторожности может привести к опасному для жизни поражению электрическим током.

- Прибор работает от электрического тока, который может стать причиной электрического поражения. Поэтому придерживайтесь следующих правил безопасности:
- Не прикасайтесь к прибору влажными руками.
- Не пользуйтесь прибором босиком или с мокрыми ногами.
- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду.
- Не тяните шнур питания или сам прибор, чтобы вытащить вилку из электрической розетки.
- Если тип вилки не соответствует розетке, обратитесь к квалифицированному специалисту для замены розетки на подходящую. Не рекомендуется пользоваться адаптерами, розеточными колодками или удлинителями.
- Чтобы залить или долить воду, включите гладильную систему поворотом рукоятки М и отключите вилку из электрической розетки.
- Если шнур питания поврежден, он подлежит замене производителем или в его сервисной службе, чтобы предотвратить любую опасность.
- Перед выполнением любых действий по очистке или уходу отсоединяйте прибор от сети электроснабжения путем извлечения вилки из розетки.
- Перед началом эксплуатации убедитесь, что напряжение сети соответствует указанному на табличке данных прибора. Подключайте прибор только к электрическим розеткам с минимальной мощностью 10 А и оборудованным эффективной системой заземления.



Опасность ожогов!

Поверхности, обозначенные данным символом, нагреваются во время эксплуатации прибора.

Несоблюдение мер предосторожности может привести к ожогам.

- Не направляйте пар на людей или животных.

- Пользователь не должен оставлять гладильную систему без надзора, если она подключена к сети питания. Убедитесь, что подключенный прибор или прибор на стадии охлаждения, а также его шнур питания, недоступны для детей младше 8 лет.

- Не следует перемещать прибор, когда он находится в работе.
- Ни в коем случае не допускайте контакта подошвы утюга с электрическими проводами.



Внимание!

Несоблюдение мер предосторожности может привести к травмам или повреждению прибора.

- При первом включении после снятия упаковки проверьте сохранность прибора. Если возникли сомнения, не включайте прибор и обратитесь к квалифицированному персоналу.
- Удалите пластиковый пакет, поскольку он представляет опасность для детей.
- К пользованию прибором допускаются дети старше 8 лет и лица с ограниченными психическими, физическими и сенсорными возможностями, а также лица с недостаточным опытом и навыками, если они находятся под присмотром или были обучены безопасному пользованию прибором и осознают опасности, вытекающие из его эксплуатации. Не разрешайте детям играть с прибором. Дети не могут заниматься очисткой и уходом за прибором, если они не находятся под присмотром.
- Во время эксплуатации ставьте прибор только на рабочую поверхность (гладильную доску или стол, рис. 1).
- На рабочих поверхностях пользуйтесь съемной подставкой для утюга (гладильная доска или стол, рис. 1).
- Если подставка снята, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не ставьте утюг на корпус прибора (рис. 2).

- Пользуйтесь прибором и оставляйте его на устойчивой поверхности, стойкой к высоким температурам. Когда утюг установлен на подставку, убедитесь в устойчивости поверхности, на которой расположен прибор.
- НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не ставьте утюг вертикально! (рис. 3).
- Не следует пользоваться прибором, если он подвергся падению, если на нем имеются видимые повреждения или утечки. Если гладильная система подверглась падению и получила видимые повреждения, не включайте прибор, а доставьте его в квалифицированный сервисный центр.
- Не пользуйтесь химическими веществами, чистящими средствами или добавками (например, ароматизированной водой, эссенциями, средствами для удаления накипи и проч.).
- Не используйте минеральную воду или другие типы воды (например, дождевую, воду из отопительных батарей, кондиционеров и проч.).

ПРИМЕНЕНИЕ

Во время первого включения в течение нескольких минут прибор может выделять дым и запах, причиной которого является нагрев и высыхание клеящих веществ, использованных во время сборки прибора. Рекомендуется проветрить помещение. Кроме того, шум от насоса, который направляет воду в утюг, является естественным.

Выполните следующие действия:

- Убедитесь, что вилка шнура питания отключена от электрической розетки. Откройте крышку бачка для воды F (рис. 4).
- Наполните бачок, не превышая отметку MAX (рис. 5), и закройте крышку.
- Подключите прибор к электрической розетке (рис. 6).
- Поверните рукоятку включения M в положение  (рис. 7) для сухой глажки или в положение  (рис. 10) для паровой глажки.
- Установите рукоятку термостата B на температуру в зависимости от типа ткани (рис. 8 и 11):
 -  ацетат, акрил, нейлон, полиэстер, район
 - ●  шелк, шерсть
 - ● ●  лен, хлопок
- Дождитесь выключения индикатора C. Теперь прибор готов к работе (рис. 9 и 12).
- При паровой глажке, особенно при первом включении, следует поместить утюг над тканью и нажимать кнопку подачи пара D каждые 2–3 секунды в течение первой минуты, чтобы заполнить водяной контур.
- Чтобы выключить прибор, поверните рукоятку включения M в положение O. Отключите вилку из розетки и дайте прибору остыть, прежде чем убрать его. После завершения глажки нет необходимости сливать оставшуюся воду в бачке. Рекомендуется слить воду, если прибор не будет использоваться в течение длительного периода.

ПРИМЕНЕНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Данный прибор предназначен исключительно для пользования, для которого он разработан. Любое другое применение считается ненадлежащим, и, следовательно, является опасным. Производитель не несет ответственности за возможный ущерб вследствие ненадлежащего, ошибочного или неразумного применения и ремонта, выполненного неквалифицированным персоналом.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

- A Утюг
- B Рукоятка термостата
- C Индикатор готовности к работе
- D Кнопка подачи пара
- E Съёмная подставка для утюга
- F Бачок для воды
- G Отсек шнура питания
- H Шнур питания
- I Крюк для моношланга
- L Панель управления
- M Рукоятка включения прибора:
сухая глажка 
паровая глажка 
- N Индикатор питания

КАКУЮ ВОДУ ЗАЛИВАТЬ?



Внимание!

- Заполняйте бачок F только деминерализированной водой. НЕ НАЛИВАЙТЕ ВОДОПРОВОДНУЮ ВОДУ.

ЗАЛИВКА ВОДЫ



Внимание!

Когда вода в бачке закончилась, увеличится шум от насоса. Это является нормальной работой прибора. Рекомендуется немедленно восстановить уровень воды в бачке. Чтобы

залить или долить воду, выключите гладильную систему и отключите вилку из электрической розетки.

ОЧИСТКА

- Перед очисткой убедитесь, что прибор выключен, отсоединен от сети и полностью остыл.
- Следует поддерживать чистоту поверхности подошвы. Для очистки достаточно провести влажной тряпкой по холодной поверхности.
- Не пользуйтесь металлической губкой, уксусом или другими химическими средствами.

УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА



Не следует утилизировать прибор вместе с бытовыми отходами. Прибор подлежит сдаче в официальный центр по раздельному сбору отходов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип изделия	см. маркировку на корпусе устройства
Модель:	"
Напряжение:	"
Частота:	"
Мощность:	"

Сделано в Китае для:

De'Longhi Appliances s.r.l.

via L.Seitz, 47 31100 Treviso Italy

Де'Лонги Апплайансиз с.р.л.

Виа Л. Зейц, 47 31100 Тревизо Италия

Импортёр и ответственный за претензии потребителей на территории Таможенного Союза:

ООО «Делонги»

127055 Россия, г. Москва, ул. Суцёвская, д. 27, стр. 3

Тел. +7 (495) 781-26-76

Изделие использовать по назначению в соответствии с руководством по эксплуатации. Срок службы изделия составляет 2 года с даты продажи потребителю.

Дату изготовления изделия можно определить по серийному номеру, расположенному на корпусе изделия

(Сер. № ASSCC, где А – последняя цифра года изготовления, SS – производственная неделя, CC – дата печати, рассчитанная автоматически с 1992 г. Пример: Сер. № 30411, год изготовления – 2003, производственная неделя – 4)

EAC

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

НЕИСПРАВНОСТЬ	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Прибор не включается.	Прибор не подключен к электрической сети.	Проверьте правильность подключения прибора и поверните рукоятку включения.
Из отверстий подошвы утюга выходит вода.	Вода в бачке F почти закончилась.	Долейте воду в бачок F.
	Внутри образовался конденсат, поскольку подача пара выполняется впервые, или прибор не использовался длительное время.	Нажмите кнопку подачи пара D несколько раз за пределами гладильной доски. Это позволит удалить холодную воду из парового контура.
	Рукоятка термостата В утюга не стоит на секторе пара.	Установите рукоятку термостата В утюга на сектор пара.
Бурые подтеки из подошвы утюга.	В бачок для воды были залиты химические средства удаления накипи или добавки.	Ни в коем случае не следует заливать другие средства в бачок для воды (см. пар. "Какую воду заливать?"). Очистите подошву влажной тряпкой.
	Рукоятка термостата В утюга не стоит на секторе пара.	Установите рукоятку термостата В утюга на сектор пара.
При первом включении прибора отмечается выход дыма.	Некоторые части были обработаны клеящими/смазочными веществами, которые испаряются во время первого нагрева.	Это нормальное явление, которое пройдет через несколько включений.
От прибора исходит прерывистый шум вместе с вибрациями.	Это насос, который всасывает воду.	Это нормальное явление.
	Вода в бачке F почти закончилась.	Долейте воду в бачок F.
Не выход пар.	Водяной контур пуст.	Обычно случается при первом включении. Поверните рукоятку включения M в положение  . Когда утюг нагрелся, нажимайте кнопку пара D каждые 2–3 секунды в течение одной минуты, чтобы наполнить водяной контур и начать подачу пара. Если проблема не устранена, отключите гладильную систему и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
	Рукоятка включения M находится в положении  .	Поверните рукоятку включения M в положение  .