

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Опасность!

Несоблюдение предупреждения может быть или стать причиной поражения электрическим током, опасным для жизни.

- Шнур электропитания данного прибора не должен заменяться самим пользователем, поскольку для этого требуются специальные инструменты.

В случае повреждения кабеля или для его замены, чтобы избежать любого риска, обращайтесь только в авторизованный производителем прибора сервисный центр.

- Запрещено погружать кофеварку в воду. Это электрический прибор.
- Если кофеварка не используется, выньте вилку из розетки и выключите главный выключатель. Не оставляйте прибор подключенным к электросети без необходимости.
- Как при использовании любого электроприбора проявляйте здравый смысл и осторожность, в особенности в присутствии детей.
- Убедитесь, что напряжение электрической сети соответствует указанному на табличке прибора. Подключайте прибор только к розеткам с допустимым током минимум 10 А и надежным заземлением. Производитель не может считаться ответственным за возможный ущерб, связанный с отсутствием заземления.
- В случае несоответствия типа вилки и розетки попросите квалифицированного специалиста заменить розетку на подходящую.
- Во время наполнения бачка и извлечения стакана-сборника из прибора будьте осторожны, чтобы не пролить жидкость на шнур и вилку электропитания.

Опасность ожога!

Несоблюдение предупреждения может быть или послужить причиной ошпаривания или ожога.

- Данный прибор предназначен для приготовления кофе. Проявляйте осторожность, чтобы не обжечься струями воды или пара или при использовании прибора не по назначению.
- Во время использования не касайтесь нагретых частей прибора. Пользуйтесь ручками или ручками.
- Не касайтесь кофеварки мокрыми или влажными руками или если у вас влажные ноги.
- Подставка после использования прибора остается на-

гретой.

Внимание!

Несоблюдение предупреждения может стать причиной ранения или повреждения прибора.

- Производитель не несет ответственность за возможный ущерб, вызванный несоответствующей, ошибочной или неправильной эксплуатацией.
- В случае неисправности или неработоспособности прибора выключите его, вынув вилку. Для необходимого ремонта обращайтесь только в авторизованный производителем прибора сервисный центр, и требуйте использования фирменных запасных частей. Несоблюдение правил, указанных выше, может повлиять на надежность работы кофеварки.
- Разрешается использование этим аппаратом детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным опытом и знаниями, если они будут находиться под присмотром или будут проинструктированы относительно безопасного использования аппарата и связанных с этим рисков.

Дети не должны играть с аппаратом.

Запрещается очистка аппарата и операции по уходу за ним детьми младше 8 лет или без надзора. Храните прибор и его шнур питания в месте, недоступном для детей младше 8 лет.

- После снятия упаковки убедитесь, что прибор не поврежден и полностью укомплектован. При возникновении сомнений не используйте прибор, а обратитесь к только к квалифицированному персоналу.
- Элементы упаковки (пластиковые мешки, пенопласт и т.д.) не должны оставаться в местах доступных для детей, так как являются потенциальными источниками опасности.
- Поставьте прибор на рабочую поверхность вдали от кранов с водой, моек и источников тепла.

- Ни в коем случае не устанавливайте кофеварку в помещениях, где температура может опуститься до 0 °C или ниже (если вода замерзнет, прибор может быть поврежден).

Примечание:

Этот символ выделяет советы и информацию, важную для пользователя.

- До начала сборки и эксплуатации прибора внимательно изучите данное руководство. Только таким образом вы обеспечите наилучшие результаты и максимальную безопасность эксплуатации.
- Данный прибор предназначен только для бытового использования. Прибор не предназначен для использования в следующих случаях: кухни для персонала в магазинах, офисы и другие рабочие помещения, отели, мотели и другие помещения жилого типа, пансионаты. Любой другой вид эксплуатации рассматривается как несоответствующий и, потому, опасный.



- Настоящее изделие соответствует регламенту ЕС № 1935/2004 о материалах и изделиях, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами.
- После установки прибора на рабочую поверхность убедитесь, что по бокам и сзади осталось примерно 5 см свободного места и не менее 20 см свободного пространства над ним.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

- A. Стекланный стакан-сборник (только для некоторых моделей)
- B. Стакан-сборник термос (только для некоторых моделей)
- C. Мерка
- D. Указатель уровня воды
- E. Крышка
- F. Отсек для воды
- G. Держатель фильтра для кофе
- H. Несъемный фильтр (если предусмотрен) или бумажный фильтр
- I. Подставка (нагреваемая, только в моделях со стеклянным стаканом-сборником)

Модели с переключателем:

- L. Кнопка AROMA
- M.  Кнопка On/stand by

Электронные модели:

- N. Дисплей
- O. Кнопка  /AUTO с подсветкой
- P.  Кнопка установки таймера/часов
- Q.  Кнопка My aroma
- R.  Кнопка удаления накипи
- S. Фильтр бачка для воды

НАСТРОЙКА ЧАСОВ (ТОЛЬКО НА НЕКОТОРЫХ МОДЕЛЯХ)

При включении устройства в первый раз часы будут показывать значение 12:00. Для установки часов удерживайте нажатой кнопку  таймер/часы (P) более 2 с.

Однократное нажатие кнопки  таймер/часы (P) будет увеличивать время с шагом 1 минута. Удерживайте кнопку, чтобы увеличение осуществлялось с большей скоростью. Если пользователь не нажимает какую-либо кнопку в течение более 3 секунд часы устанавливаются и устройство переходит в активный режим.

УСТАНОВКА ТАЙМЕРА (ТОЛЬКО НЕКОТОРЫЕ МОДЕЛИ)

Если таймер не установлен, значение таймера по умолчанию 6:00. Для установки таймера нажмите кнопку  таймер/часы (P). При активации режима настройки таймера на экране будет отображаться пиктограмма часов. Однократное нажатие кнопки  таймер/часы (P) будет увеличивать время с шагом 1 минута. Удерживайте кнопку, чтобы увеличение осуществлялось с большей скоростью. Если не нажимать какие-либо кнопки в течение более 3 секунд таймер будет установлен и прибор вернется в активный режим, а пиктограмма часов выключится.

КАК ПРИГОТОВИТЬ КОФЕ ЧЕРЕЗ ФИЛЬТР

 **Примечание:** при первом использовании кофеварки необходимо промыть все принадлежности и внутренние системы, приготовив не менее двух стаканов-сборников, не кладя молотый кофе.

- Откройте крышку E сверху и, пользуясь стаканом-сборником, залейте свежую чистую воду в отсек для воды F (рис. 2) до достижения уровня, необходимого для приготовления выбранного количества чашек кофе. протестируйте уровень воды в бачке через специальный индикатор D (рис. 3). В любом случае, для до-

зирования рекомендуется использовать прилагаемый стакан-сборник, так как максимальная емкость стакана соответствует емкости бачка.

- Установите в держатель несъемный фильтр H (если предусмотрен) в держатель фильтра G (рис. 4). 4, в моделях без фильтра используйте бумажный фильтр (размер 1x4).
- Засыпьте в фильтр молотый кофе, используя мерку C, и равномерно распределите его (рис. 5). Обратите внимание на таблицу с рекомендуемыми количествами. Пользуйтесь молотым кофе хорошего качества, среднего помола в расфасовках для приготовления кофе в кофеварках с фильтром.

Рекомендуемые количества:

Кол-во чашек	Кол-во мерок (*)
10	10
8	8
6	6
4	4
2	2

(*) 1 наполненная до краев мерка соответствует 1 столовой ложке (5 г)

Количество, указанное в таблице, является примерным и изменяется в зависимости от личного вкуса и типа кофе. Не превышайте максимальное количество 10 мерок. Тип смеси имеет значительное влияние наготавливаемый кофе. рекомендуется попробовать несколько смесей кофе и выбрать ту, которая наиболее подходит по вкусу.

- **Модели со стеклянным стаканом-сборником (А):** закройте крышку (E) в верхней части прибора и установите закрытый стакан на подставку (рис. 6).
- **Модели со стаканом-сборником термосом (В):** до того, как поставить стакан на подставку убедитесь, что крышка закрыта (рис. 7).
- **Модели с электронным управлением:** Вкус кофе можно оптимизировать нажатием кнопки  Му аромата (Q). Данная функция запускает процесс фильтрации, при котором вода в фильтре проходит медленней или быстрее. При постепенной фильтрации кофе приобретает лучший вкус и аромат. Чтобы выбрать иной вкус, нажмите кнопку  Му аромата (Q) и вы сможете выбрать одну из трех различных опций. Для пуска режима BREW нажмите кнопку  /AUTO (O) (рис. 8). Белая лампа индикации указывает, что кофеварка работает; на дисплее появляется сообщение "BREW". В начале подачи кофе прибор издает звуковой

сигнал, и 3 сигнала в конце.

	
	Слабый
	Средний
	Крепкий

- **Автоматический режим:** Из активного режима пользователь может активировать режим AUTO длительным нажатием, более 2 секунд, кнопки  /AUTO (O) (рис. 8). Загорится пиктограмма часов. Функция BREW запустится согласно предварительно установленному таймеру.
- **Модели с переключателем:** Нажмите кнопку  On/stand by (M) (рис. 9). Световой индикатор на выключателе указывает, что кофеварка работает. Кофе начинает выливаться через несколько секунд. В начале подачи кофе прибор издает звуковой сигнал, и 3 сигнала в конце. Вкус кофе может быть усилен при помощи кнопки AROMA (L). Данная функция запускает процесс фильтрации, при котором вода в фильтре проходит медленней. При постепенной фильтрации кофе приобретает лучший вкус и аромат. при этом загорится индикатор на самой кнопке. Для отключения функции еще раз нажмите кнопку. Использование кнопки AROMA рекомендуется в случае, если необходимо приготовить полный стакан-сборник кофе.
- **Модели со стеклянным стаканом-сборником:** если удерживать кнопку  On/stand by (M) нажатой после окончания фильтрации, подставка будет поддерживать идеальную температуру кофе. Прибор автоматически выключается через 40 минут после приготовления кофе. Для отключения подставки нажмите кнопку  On/stand by (M) еще раз.
- Абсолютно нормальным при выливании кофе является появление небольшого количества пара.
- Для повторного приготовления отключите прибор, нажав кнопку вкл/выкл и перезапустите.
- **Модели со стаканом-сборником:** чтобы налить кофе, нажмите кнопку, как показано на рис. 10. Чтобы полностью снять крышку, поверните ее как показано на рис. 7. После приготовления прибор автоматически отключится.
- Для нового приготовления выключите устройство, нажав кнопку  On/stand by (M) и снова запустите устройство.

 **Примечание:** после того, как с кофеварки, которая не закончила подачу требуемого количества кофе, снята емкость для кофе, приготовление кофе не заканчивается, а

прекращается только его подача в емкость. В случае, если вы хотите добавить еще немного кофе, рекомендуется про-извести эту операцию как можно быстрее, чтобы избежать переливания через край.

ЧИСТКА И УХОД

До выполнения ухода любого вида, выключите прибор, охладите его и извлеките вилку из розетки электропитания.

- Для чистки прибора не используйте растворители или абразивные моющие средства. Для этого достаточно мягкой и влажной ткани.
- Запрещено погружать кофеварку в воду. Это электрический прибор.
- Фильтр бачка для воды (S) можно достать через крышку (E). Очистите при необходимости.

ОЧИСТКА ОТ НАКИПИ

Если вода в вашей местности жесткая, с течением времени появится налет кальция. Его слой может повлиять на работу кофеварки. Рекомендуется производить очистку от накипи каждые 40 циклов работы.

Модели с электронным управлением: Если  кнопка удаления накипи (R) мигает (рис. 11), (приблизительно каждые 40 циклов), необходимо очистить прибор от накипи.

Модели с переключателем: ЕСЛИ КНОПКИ Aroma (L) и On/stand by (M) мигают одновременно (рис. 12), (приблизительно каждые 40 циклов), необходимо очистить прибор от накипи.

- Устройство выполнит сброс автоматически после цикла удаления накипи.
- Очистка производится при помощи специальных препаратов для кофеварок, имеющих в продаже.
- Разведите в стакане-сборнике химикат, следуя указаниям, приведенным на упаковке средства от накипи;
- Налейте полученный раствор в отсек для наполнения водой;
- Поставьте стакан-сборник на подставку;
- Нажмите  кнопку удаления накипи (R), а затем кнопку  (O) (в моделях с электронным управлением)

или

одновременно нажмите кнопки  (M) и AROMA (L) в течение более 1,5 секунд (в моделях с переключателем), приготовьте эквивалент одной чашки кофе, затем выключите устройство;

- Не менее 2 раз (2 полных бачка для воды) сполосните кофеварку, залив только воду.
- Гарантия на устройство перестает действовать, если

вышеуказанная очистка не выполняется регулярно.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение электросети:	220-240 В-50/-60 Гц
потребляемая мощность:	ICM16710 1200 Вт
	ICM16210 1000 Вт
	ICM16731 1200 Вт
вес:	ICM16 2,3 кг

КОДЫ ОШИБОК

Дисплей	Описание	Устранение
E1	Ошибка уровня воды	Наполните бачок для воды
E2	Ошибка тайм-ута	Очистите от накипи

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип изделия	см. маркировку на корпусе устройства
Модель:	"
Напряжение:	"
Частота:	"
Мощность:	"

Сделано в Китае для:

De'Longhi Appliances s.r.l.
via L.Seitz, 47 31100 Treviso Italy
Де'Лонги Апплайансиз с.р.л.
Виа Л. Зейц, 47 31100 Тревизо Италия

Импортер и ответственный за претензии потребителей на территории Таможенного Союза:

ООО «Делонги»
127055 Россия, г. Москва, ул. Суцёвская, д. 27, стр. 3
Тел. +7 (495) 781-26-76

Изделие использовать по назначению в соответствии с руководством по эксплуатации. Срок службы изделия составляет 2 года с даты продажи потребителю.

Условия хранения:

В помещении при влажности < 80% и температуре от + 5° до + 45°С.

Дату изготовления изделия можно определить по серийному номеру, расположенному на корпусе изделия (Сер. № ASSCC, где А – последняя цифра года изготовления, SS – производственная неделя, CC – дата печати, рассчитанная автоматически с 1992 г. Пример: Сер. № 30411, год изготовления – 2003, производственная неделя – 4)

ЕАС